

STRÖME

Personal scale

Ohjekirja
Bruksanvisning
User manual
Brugsanvisning
Gebrauchsanleitung

Sisältö • Innehåll • Contents • Indhold • Inhalt

Suomeksi

Turvallisuus	5
Tekniset tiedot	7
Käyttö	8
Pariston asentaminen	8
Painoyksikön valinta	8
Punnitseminen	8
Virhekoodit	9
Hoito, säilytys ja kierrätys	9

På svenska

Säkerhet	11
Teknisk information	13
Användning	14
Montering av batteriet	14
Val av viktenhet	14
Vägning	14
Felkoder	15
Skötsel, förvaring och återvinning	15

In English

Safety	17
Technical information	19
How to use	20
Installing the battery	20
Weight unit selection	20
Weighing	21
Error codes	21
Maintenance, storage and recycling	22

På dansk

Sikkerhed	23
Tekniske specifikationer	25
Brug	26
Installation af batteriet	26
Valg af vægtenhed	26
Vejning	26
Fejlkoder	27
Rengøring, opbevaring og genbrug	27

Auf Deutsch

Sicherheit	29
Technische Information	31
Verwendung	32
Batterie einlegen	32
Gewichtseinheit auswählen	32
Wiegen	33
Fehlercodes	33
Pflege, Aufbewahrung und Recycling	34



Turvallisuus

- Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Kun noudatat näitä turvallisuusohjeita, voit käyttää laitetta turvallisesti ja ehkäistä laite- ja henkilövahinkoja.
- Tämä laite on henkilövaaka, jota käytetään henkilöiden painon mittaamiseen. Älä käytä laitetta muihin tarkoituksiin, esim. tavaroiden punnitsemiseen.
- Varmista ennen käyttöä, että pakkaus sisältää kaikki teknisissä tiedoissa mainitut osat, ja että laitteen osat ovat ehjiä. Älä käytä laitetta, jos osat ovat puutteellisia tai viallisia.
- Älä yritä huoltaa laitteen osia itse. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos laitteen osat ovat viallisia.
- Käytä laitetta ainoastaan huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineille.
- Aseta laite tasaiselle ja vakaalle alustalle, joka riittää kannattelemaan käyttäjän kokonaispainoa.
- Älä aseta laitetta kulkuväylälle, jossa se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

- Laitteen enimmäiskuormitus on 150 kg. Älä ylitä enimmäiskuormitusta. Vältä tämän henkilövaa'an käyttämistä, jos tiedät tai epäilet, että painat enemmän kuin 150 kg.
- Astu vaa'alle koko jalalla. Älä astu vaa'an reunalle.
- Laite toimii yhdellä 3 V CR2032 -paristolla.
- Jos lapsi tai lemmikkieläin nielee pariston, se voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Lisäksi nielty paristo voi aiheuttaa kahdessa tunnissa vakavia sisäisiä palovammoja. Varmista siksi, että säilytät paristoja aina lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Jos epäilet, että ihminen tai lemmikkieläin on niellyt pariston tai paristo on joutunut johonkin ihmisen tai lemmikkieläimen ruumiinaukkoon, hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Tarkista paristokotelon napaisuusmerkinnät ennen kuin asennat pariston. Noudata aina napaisuusmerkintöjä.
- Älä oikosulje paristoa.
- Jos paristo on vuotanut, poista paristokoteloon vuotanut neste ja vaihda paristo uuteen.
- Älä yritä ladata kertakäyttöisiä paristoja. Älä käytä ladattavia paristoja tai akkuja.
- Vaihda paristo uuteen kolmen kuukauden välein sekä aina silloin, kun se on tyhjä.
- Poista paristo laitteesta, kun laitetta ei käytetä säännöllisesti. Poista paristo myös silloin, kun asetat laitteen säilytykseen.
- Poista paristo laitteesta ennen kuin toimitat laitteen kierrätykseen.
- Kierrätä aina käytetyt paristot. Älä koskaan polta paristoja, sillä se voi aiheuttaa räjähdyksen ja vakavia henkilövaurioita.
- Teippaa pariston molemmat navat ennen kuin toimitat ne kierrätykseen, jotta paristo ei aiheuta oikosulkua.

Tekniset tiedot

Malli	Ströme-henkilövaaka
Paristo	1 × 3 V CR2032
Punnitustarkkuus	100 g
Enimmäiskuormitus	150 kg
Mitat	28 × 28 × 2,2 cm

Käyttö

Pariston asentaminen

1. Avaa paristoluukku, joka sijaitsee laitteen pohjassa.
2. Aseta yksi CR2032-paristo paristoluukkuun napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
3. Sulje paristoluukku.

Painoyksikön valinta

Laitteen oletuspainoyksikkönä on **kg**. Laitteen pohjassa on kytkin, jolla voit valita yksiköksi myös **st** tai **lb**.

Punnitseminen

1. Astu yhdellä jalalla vaakan punnitustasolle ja odota, kunnes vaa'an näyttöön ilmestyy numerot **0.0 kg**.
2. Nosta jalka pois vaa'alta.
3. Astu vaa'an punnitustasolle molemmilla jaloilla. Painosi ilmestyy näytölle.
4. Nouse pois vaa'an punnitustasolta. Laite sammuu 15 sekunnin kuluttua automaattisesti.

- Huom! Jos astut vaa'alle molemmilla jaloilla, ennen kuin näytölle on ilmestynyt numerot **0.0 kg**, vaaka ei anna oikeaa punnitustulosta.

Virhekoodit

- Näytölle ilmestyy virhekoodi **C**, jos laite ei ole tasaisella alustalla tai jos olet astunut punnitustasolle, ennen kuin näytölle on ilmestynyt numerot **0.0 kg**. Nouse pois punnitustasolta, odota hetki ja käynnistä laite uudelleen.
- Näytölle ilmestyy virhekoodi **Err**, jos laitteen enimmäiskuormitus (150 kg / 330 lb) ylittyy. Nouse pois punnitustasolta, odota hetki ja käynnistä laite uudelleen.
- Näytölle ilmestyy virhekoodi **Lo**, jos pariston varaus on liian matala. Vaihda paristo.

Hoito, säilytys ja kierrätys

- Puhdista laite säännöllisesti kuivalla tai kevyesti mietoon saippuaveteen kostutetulla pehmeällä liinalla.
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, metallisia puhdistusvälineitä tai teräviä esineitä.
- Säilytä laitetta huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Jos et käytä laitetta säännöllisesti, suosittelemme säilyttämään sitä sen alkuperäispakkauksessa.
- Tuotteen turvallinen hävittäminen: Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.



Säkerhet

- Läs instruktionerna och spara dem för kommande behov. När du följer dessa säkerhetsanvisningar kan du använda apparaten på ett säkert sätt och förebygga personskador samt skador på apparaten.
- Denna apparat är en personlig våg som används för att mäta vikten på personer. Använd inte apparaten för andra ändamål, t.ex. vägning av gods.
- Se till att alla delar som nämns i delförteckningen ingår i förpackningen och är intakta innan du använder apparaten. Använd inte apparaten om alla delar inte ingår i förpackningen eller om någon av delarna är felaktig.
- Försök inte reparera apparatens delar på egen hand. Leverera apparaten till återförsäljaren eller till en auktoriserad serviceverkstad om någon av delarna är felaktig.
- Använd apparaten endast i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Utsätt inte apparaten för vatten eller annan vätska.
- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Sätt apparaten på en plan och stadig yta vars bärförmåga räcker till för att bära användarens totala vikt.
- Sätt inte apparaten på en gångväg där den kan orsaka snubbelrisk.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarApparat och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller un-

derhålla apparaten utan uppsyn.

- Apparatens maximala belastning är 150 kg. Överskrid inte den maximala belastningen. Undvik att använda denna personvåg om du vet eller misstänker att du väger mer än 150 kg.
- Stig på vågen med hela foten. Stig inte på vägens kant.
- Apparaten drivs av ett enda 3 V CR2032-batteri.
- Om ett barn eller ett husdjur sväljer ett batteri kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall. Ett svalt batteri kan också orsaka allvarliga inre brännskador inom två timmar. Därför måste du se till att du alltid förvarar batterier utom räckhåll för barn och husdjur.
- Sör omedelbart läkarvård om du misstänker att en person eller ett husdjur har svalt ett batteri eller att ett batteri har hamnat i någon kroppsöppning på en person eller ett husdjur.
- Kontrollera polaritetsmarkeringarna på batterfacket innan du installerar batteriet. Följ alltid polaritetsmarkeringarna.
- Batteriet får inte kortslutas.
- Om batteriet har läckt ut ska du ta bort vätskan som har läckt in i batterifacket och byta ut batteriet mot ett nytt.
- Försök inte ladda batterier som inte är uppladdningsbara. Använd inte uppladdningsbara batterier eller ett uppladdningsbart batteri.
- Byt ut batteriet var tredje månad och när det är urladdat.
- Ta bort batteriet när apparaten inte används regelbundet. Ta bort batteriet även då du ställer apparaten för förvaring.
- Ta bort batteriet ur apparaten innan du återvinner den.
- Återvinn alltid förbrukade batterierna. Bränn aldrig batterier eftersom det kan orsaka en explosion och allvarliga personskador.
- Tejpa båda polerna på batteriet innan du återvinner dem så att batterierna inte orsakar kortslutning.

Teknisk information

Modell	Ströme-personvåg
Batteri	1 × 3 V CR2032
Vägningsnoggrannhet	100 g
Maximal belastning	150 kg
Mått	28 × 28 × 2,2 cm
Förpackningens innehåll	Personvåg, 3 V CR2032-batteri, bruksanvisning

Användning

Montering av batteriet

1. Öppna batterifacket under apparaten.
2. Sätt i ett CR2032-batteri i batterifacket enligt polaritetsmarkeringarna.
3. Stäng batterifacket.

Val av viktenhet

Apparatens standardviktenhet är **kg**. Det finns en omkopplare på apparatens undersida som gör att du kan välja **st** eller **lb** som enhet.

Vägning

1. Tryck på vågen med en fot och vänta tills vågens display visar **0,0 kg**.
2. Lyft foten från vågen.
3. Steg på vågen med båda fötterna. Din vikt visas på skärmen.
4. Gå ner från vågen. Apparaten stängs av automatiskt efter 15 sekunder.

- OBS! Om du stiger på vågen med båda fötterna innan skärmen visar **0,0 kg**, visar vågen inte korrekt vägningsresultat.

Felkoder

- Felkod **C** visas på skärmen om apparaten inte står på en plan yta eller om du har stigit på vågen innan siffrorna **0,0 kg** visas på skärmen. Gå ner från vågen, vänta en stund och starta om apparaten.
- Felkoden **Err** visas på skärmen om den maximala belastningen (150 kg) överskrids. Gå ner från vågen, vänta en stund och starta om apparaten.
- Felkoden **Lo** visas på skärmen om batterinivån är för låg. Byt ut batteriet.

Skötsel, förvaring och återvinning

- Rengör apparaten regelbundet med en torr, mjuk duk eller en duk som är lätt fuktad med milt tvålvatten.
- Använd inte skurande rengöringsmedel, metallrengöringsverktyg eller vassa föremål.
- Förvara apparaten utom räckhåll för barn och husdjur i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Om apparaten inte används regelbundet rekommenderar vi att du förvarar den i originalförpackningen.
- Säker kassering av produkten: Apparaten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.



Safety

- Read the instructions and keep them for future reference. By following these safety instructions, you can use the device safely and prevent damage to the device or injury to persons.
- This device is a personal scale used to measure the weight of a person. Do not use the device for other purposes, e.g. for weighing goods.
- Before use, ensure that the package contains all parts listed in the technical specifications and that the device parts are intact. Do not use the device if any parts are missing or damaged.
- Do not attempt to repair the device parts yourself. Take the device to the retailer or an authorised service centre if any parts are faulty.
- Use the device only in dry indoor environments at room temperature.
- Do not expose the device to water or other liquids.
- Do not expose the device to fire, direct sunlight, or other heat sources, excessive cold, or corrosive substances.
- Place the device on a flat and stable surface that is strong enough to support the total weight of the user.
- Do not place the device in walkways where it could pose a tripping hazard.
- The device can also be used by children over 8 years old and persons with physical or mental limitations, or persons without experience or knowledge of how to use the device, provided they have been instructed on its safe use or are under appropriate supervision and understand the risks associated with it. Children should not play with the device. Children should not clean or maintain the device without

supervision.

- The maximum load of the device is 150 kg. Do not exceed the maximum load. Avoid using this personal scale if you know or suspect that you weigh more than 150 kg.
- Step on the scale with your whole foot. Don't step on the edge of the scale.
- The device operates on one 3 V CR2032 battery.
- If a child or pet swallows a battery, it can cause serious injury or death. A swallowed battery can also cause severe internal burns within two hours. Always store batteries out of the reach of children and pets.
- If you suspect that a person or pet has swallowed a battery, or if a battery has entered any body cavity, seek immediate medical attention.
- Check the polarity markings on the battery case before installing the battery. Always follow the polarity markings.
- Do not short-circuit the battery.
- If the battery has leaked, remove the liquid that has leaked into the battery compartment and replace the battery with a new one.
- Do not attempt to recharge disposable batteries. Do not use rechargeable batteries or accumulators.
- Replace the battery every three months and whenever it is empty.
- Remove the battery when the device is not in regular use. Also remove the battery when storing the device.
- Remove the battery from the device before sending it for recycling.
- Always recycle used batteries. Never burn batteries, as this can cause an explosion and serious injury.
- Tape both poles of the battery before you send it for recycling to prevent short-circuiting.

Technical information

Model	Ströme Personal scale
Paristo	1 × 3 V CR2032
Weighing accuracy	100 g
Maximum load	150 kg
Dimensions	28 × 28 × 2.2 cm
Package contents	Personal scale, 3 v CR2032 battery, user manual

How to use

Installing the battery

1. Open the battery compartment located at the bottom of the device.
2. Insert one CR2032 battery into the battery compartment according to the polarity markings.
3. Close the battery compartment.

Weight unit selection

The default weight unit of the device is **kg**. There is a switch on the bottom of the device that allows you to select **st** or **lb** as the unit.

Weighing

1. Press the scale with one foot and wait until the scale display shows **0.0 kg**.
2. Lift your foot off the scale.
3. Step onto the weighing platform with both feet. Your weight will appear on the display.
4. Step off the weighing platform. The device will automatically switch off after 15 seconds.

- Note! If you step on the scale with both feet before the display shows **0.0 kg**, the scale will not give the correct weighing result.

Error codes

- Error code **C** appears on the display if the device is not on a level surface or if you have stepped on the weighing platform before the display shows **0.0 kg**. Get off the weighing platform, wait a moment and restart the device.
- The error code **Err** appears on the display if the maximum load of the device (150 kg / 330 lb) is exceeded. Get off the weighing platform, wait a moment and restart the device.
- The error code **Lo** appears on the display if the battery is low. Replace the battery.

Maintenance, storage and recycling

- Clean the device regularly with a soft cloth that is dry or lightly dampened with mild soapy water.
- Do not use sharp objects, metal cleaning tools, or abrasive cleaners.
- Store the device in dry indoor environments at room temperature out of reach of children and pets.
- We recommend to store the device in its original package if you do not use it frequently.
- Safe disposal of the product: The device or its accessories must not be disposed of with regular household waste at the end of their life cycle. Take the device for recycling to the retailer or a local waste disposal facility responsible for recycling. For more information, contact your retailer or waste management company.



Sikkerhed

- Læs instruktionerne og opbevar dem til fremtidig reference. Ved at følge disse sikkerhedsinstruktioner kan du bruge enheden sikkert og forhindre skade på enheden eller personskader.
- Denne enhed er en personlig vægt, der bruges til at måle en persons vægt. Brug ikke enheden til andre formål, f.eks. til vejning af varer.
- Før brug skal du sikre dig, at pakken indeholder alle de dele, der er angivet i de tekniske specifikationer, og at enhedens dele er intakte. Brug ikke enheden, hvis dele mangler eller er beskadigede.
- Forsøg ikke at reparere enhedens dele selv. Lever enheden til forhandleren eller et autoriseret servicecenter, hvis nogle dele er defekte.
- Brug enheden kun i tørre indendørsmiljøer ved stuetemperatur.
- Udsæt ikke enheden for vand eller andre væsker.
- Udsæt ikke enheden for ild, direkte sollys eller andre varmekilder, ekstreme kuldegrader eller ætsende stoffer.
- Placer enheden på en flad og stabil overflade, der er stærk nok til at bære brugerens samlede vægt.
- Placer ikke enheden i en gangsti, hvor den kan forårsage snublefare.
- Enheden kan bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i at bruge enheden på en sikker måde og forstår de farer, som kan forekomme. Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af

børn, medmindre det foregår under opsyn.

- Enhedens maksimale belastning er 150 kg. Overskrid ikke den maksimale belastning. Undgå at bruge denne badevægt, hvis du ved eller har mistanke om, at du vejer mere end 150 kg.
- Træd på vægten med hele din fod. Træd ikke på kanten af vægten.
- Enheden bruger ét 3 V CR2032-batteri.
- Hvis et barn eller et kæledyr sluger et batteri, kan det forårsage alvorlige skader eller død. Et slugt batteri kan også forårsage alvorlige indre forbrændinger inden for to timer. Sørg derfor altid for, at batterier opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.
- Hvis du har mistanke om, at en person eller et kæledyr har slugt et batteri, eller hvis et batteri er kommet ind i et kropshulrum, skal du straks søge lægehjælp.
- Kontrollér polaritetsmærkerne på batterilåget, før du sætter batteriet i. Følg altid polaritetsmærkaterne.
- Undgå at kortslutte batteriet.
- Hvis batteriet er blevet utæt, skal du fjerne den væske, der er løbet ud i batterirummet, og udskifte batteriet med et nyt.
- Forsøg ikke at oplade engangsbatterier. Brug ikke genopladelige batterier eller akkumulatorer.
- Udskift batteriet hver tredje måned, og når det er tomt.
- Tag batteriet ud, når enheden ikke bruges regelmæssigt. Tag også batteriet ud, når du opbevarer enheden.
- Tag batteriet ud af enheden, før du sender den til genbrug.
- Genbrug altid brugte batterier. Brænd aldrig batterier, da det kan forårsage en eksplosion og alvorlige skader.
- Tape begge poler på batteriet, før du sender det til genbrug for at forhindre kortslutning.

Tekniske specifikationer

Model	Ströme-personvægt
Batteri	1 × 3 V CR 2032
Vejningsnøjagtighed	100 g
Maksimal belastning	150 kg
Dimensioner	28 × 28 × 2,2 cm
Pakkens indhold	Personvægt, 3 V CR2032-batteri, brugsanvisning

Brug

Installation af batteriet

1. Åbn batterilågen, som er placeret i bunden af enheden.
2. Sæt et CR2032-batteri i batteribeholderen i henhold til polaritetsmarkeringerne.
3. Luk batterilågen.

Valg af vægtenhed

Standardvægtenheden for enheden er **kg**. Der er en kontakt på bunden af enheden, der giver dig mulighed for at vælge **st** eller **lb** som enhed.

Vejning

1. Tryk på vægtens vejeplatform med én fod, og vent, indtil tallene **0,0 kg** vises på vægtens skærm.
2. Løft foden af vægten.
3. Træd op på vægtens vejeplatform med begge fødder. Din vægt vises på skærmen.
4. Træd ned fra vejeplatformen. Enheden slukker automatisk efter 15 sekunder.

- Bemærk! Hvis du træder på vægten med begge fødder, før tallene **0,0 kg** vises på skærmen, giver vægten ikke det korrekte vejeresultat.

Fejlkoder

- Fejlkode **C** vises på skærmen, hvis enheden ikke står på en plan overflade, eller hvis du har trådt op på vejeplatformen, før tallene **0,0 kg** er blevet vist på skærmen. Træd ned fra vejeplatformen, vent et øjeblik, og genstart enheden.
- Fejlkoden **Err** vises på skærmen, hvis enhedens maksimale belastning (150 kg / 330 lb) overskrides. Træd ned fra vejeplatformen, vent et øjeblik, og genstart enheden.
- Fejlkoden **Lo** vises på skærmen, hvis batteriniveauet er for lavt. Udskift batteriet.

Rengøring, opbevaring og genbrug

- Rengør enheden regelmæssigt med en tør eller let blød klud fugtet med mildt sæbevand.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler, metalrengøringsredskaber eller skarpe genstande.
- Opbevar enheden i tørre indendørsmiljøer ved stuetemperatur utilgængeligt for børn og kæledyr.
- Opbevar enheden i originalpakken hvis du ikke bruger den regelmæssigt.
- Sikker bortskaffelse af produktet Enheden eller dens tilbehør må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald ved slutningen af deres livscyklus. Aflever enheden til genbrug hos forhandleren eller et lokalt affaldshåndteringsanlæg, der er ansvarlig for genbrug. For yderligere information, kontakt din forhandler eller affaldshåndteringsvirksomhed.



Sicherheit

- Lesen Sie die Anweisungen und bewahren Sie diese für spätere Verwendung auf. Indem Sie diese Sicherheitsanweisungen befolgen, können Sie das Gerät sicher verwenden und Schäden am Gerät oder persönlichen Verletzungen vermeiden.
- Dieses Gerät ist eine Personenwaage, mit der das Gewicht von Personen gemessen wird. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke, z. B. zum Wiegen von Waren.
- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, dass der Lieferumfang vollständig ist und alle in den technischen Daten aufgeführten Teile enthält und dass die Teile unbeschädigt sind. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Versuchen Sie nicht, die Teile des Geräts selbst zu reparieren. Bringen Sie das Gerät bei fehlerhaften Teilen zum Händler oder zu einem autorisierten Servicezentrum.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen bei Raumtemperatur.
- Setzen Sie das Gerät nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht Feuer, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen, extremen Kältegraden oder ätzenden Substanzen aus.
- Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile Oberfläche, die tragfähig genug ist, um das Gesamtgewicht der benutzenden Person zu tragen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in Gehwegen ab, wo es eine Stolpergefahr darstellen könnte.
- Das Gerät kann auch von Kindern ab 8 Jahren und Personen

mit physischen oder geistigen Einschränkungen oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen nicht das Gerät reinigen oder warten, ohne dass ein:e Erwachsene:r sie beaufsichtigt.

- Die maximale Belastung des Geräts ist 150 kg. Überschreiten Sie nicht die maximale Belastung. Verwenden Sie diese Personenwaage nicht, wenn Sie wissen oder vermuten, dass Sie mehr als 150 kg wiegen.
- Steigen Sie mit dem ganzen Fuß auf die Waage. Steigen Sie nicht auf den Rand der Waage.
- Die Maus funktioniert mit einer einzigen 3-V-CR2032-Batterie.
- Wenn ein Kind oder Haustier eine Batterie verschluckt, kann dies zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Eine verschluckte Batterie kann innerhalb von zwei Stunden auch schwere innere Verbrennungen verursachen. Bewahren Sie Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Wenn Sie vermuten, dass eine Person oder ein Haustier eine Batterie verschluckt hat oder eine Batterie in eine Körperöffnung gelangt ist, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.
- Überprüfen Sie die Polaritätsmarkierungen des Batteriefachs, bevor Sie die Batterie einsetzen. Befolgen Sie immer die Polmarkierungen.
- Kurzschließen Sie die Batterie nicht.
- Wenn die Batterie ausläuft, entfernen Sie die ausgelaufene Flüssigkeit aus dem Batteriefach und ersetzen Sie die Batterie mit einer neuen Batterie.
- Versuchen Sie nicht, Einwegbatterien aufzuladen. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien oder Akkus.
- Ersetzen Sie die Batterie alle drei Monate oder wenn sie leer ist.
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn das Gerät nicht regelmäßig verwendet wird. Entfernen Sie die Batterie auch wenn Sie das Gerät zur Aufbewahrung stellen.
- Entfernen Sie die Batterie aus dem Gerät, bevor Sie das Gerät zur Wiederverwertung abgeben.
- Recyceln Sie immer gebrauchte Batterien. Verbrennen Sie Batterien niemals, da dies eine Explosion und schwere Verletzungen verursachen kann.
- Decken Sie beide Anschlüsse der Batterie mit Klebeband auf, bevor Sie diese zum Recycling abgeben, um einen Kurzschluss zu vermeiden.

Technische Information

Modell	Ströme-Personenwaage
Batterie	1 × 3 V CR2032
Gewichtgenauigkeit	100 g
Maximale Belastung	150 kg
Größe	28 × 28 × 2,2 cm
Verpackungsinhalt	Personenwaage, 3-V-CR2032-Batterie, Gebrauchsanleitung

Verwendung

Batterie einlegen

1. Öffnen Sie das Batteriefach unter dem Geräts.
2. Legen Sie eine CR2032-Batterie entsprechend der Polaritätsmarkierungen in das Batteriefach ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Gewichtseinheit auswählen

Die voreingestellte Gewichtseinheit für das Gerät ist **kg**. Unter dem Gerät befindet sich ein Schalter, mit dem Sie **st** oder **lb** als Einheit auswählen können.

Wiegen

1. Drücken Sie die Wiegefläche leicht mit einem Fuß und warten Sie, bis auf dem Bildschirm die Zahl **0,0 kg** erscheint.
2. Heben Sie Ihren Fuß von der Waage.
3. Steigen Sie mit beiden Füßen auf die Wiegefläche. Ihr Gewicht wird auf dem Bildschirm angezeigt.
4. Steigen Sie von der Wiegefläche ab. Das Gerät schaltet sich nach 15 Sekunden automatisch aus.

- Achtung! Wenn Sie mit beiden Füßen auf die Waage steigen, bevor die Zahl **0,0 kg** auf dem Bildschirm erscheint, gibt die Waage kein korrektes Wiegeergebnis aus.

Fehlercodes

- Der Fehlercode **C** wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn das Gerät nicht auf einer ebenen Fläche steht oder Sie auf die Wiegefläche aufgestiegen sind, bevor die Zahl **0,0 kg** auf dem Bildschirm erscheint. Steigen Sie von der Wiegefläche ab, warten Sie einen Moment und schalten Sie das Gerät wieder ein.
- Der Fehlercode **Err** wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn die maximale Belastung des Geräts (150 kg / 330 lb) überschritten wird. Steigen Sie von der Wiegefläche ab, warten Sie einen Moment und schalten Sie das Gerät wieder ein.
- Der Fehlercode **Lo** wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn die Batteriestand zu niedrig ist. Ersetzen Sie die Batterie.

Pflege, Aufbewahrung und Recycling

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Tuch oder einem weichen, leicht mit milder Seifenlauge angefeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, keine metallischen Reinigungswerkzeuge oder scharfen Gegenstände.
- Bewahren Sie das Gerät bei Raumtemperatur in einem trockenen Innenraum außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Wenn Sie das Gerät nicht regelmäßig verwenden, bewahren Sie es in seiner Originalverpackung auf.
- Sichere Entsorgung des Produkts: Das Gerät oder seine Zubehörteile dürfen am Ende ihres Lebenszyklus nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einem Händler oder einer örtlichen Recyclingstelle. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder Entsorgungsunternehmen.





Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com