Tärkeää

Älä liitä laitetta jonka kuorma ylittää 16 Ampeeria. Varmista aina että liitettävä laite on kunnolla kiinnitetty pistokkeeseen. Jos ajastinta joudutaan puhdistamaan, irroita se sähköpistokkeesta ja pyyhi kuivalla kankaalla.
ÄLÄ ALTISTA LAITETTA VEDELLE TAI MUULLE LIUOKSELLE .
Älä jätä ajastimeen kytkettyjä lämmittimiä tai muita vastaavia laitteita valvomatta. Valmistaja ei suosittele sellaisten laitteiden kytkemistä ajastimiin.

Lyhyt esittely

1. Ajastimessa on 8 erilaista ON/OFF ohjelmaa.
2. Manuaalinen On (käynnistys)/Automaattikäyttö/Manuaalinen Off (sammutus) helpottaa ajastimen käyttöä.
3. 12/24 tunnin asetus on valittavissa.
4. Kesäaikatoiminto on kätevä alueille joissa käytetään kesäaikoja.
5. 16 yhdistelmää saatavilla päiväasetuksiin:

Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
Ma, Ti, Ke, To, Pe, La, Su
Ma, Ti, Ke, To, Pe
La, Su
Ma, Ti, Ke, To, Pe, La
Ma, Ke, Pe
Ti, To, La
Ma, Ti, Ke
To, Pe, La
Ma, Ke, Pe, La

Toiminta

1. Liitä ajastin 220-240V verkkopistokkeeseen ja käynnistä ajastin.
2. Jätä laite kytketyksi n.12 tunnin ajaksi jotta back up- akku latautuu.
3. Latauksen jälkeen poista kaikki tallennettu tieto MASTER CLEAR painikkeesta esim. Terävän kynänkärjen avulla.
4. Ajastin on nyt valmiina ohjelmoitavaksi käyttöön.

Nykyisen kellonajan asettaminen

1. Paina CLOCK painike pohjaan ja pidä sitä pohjassa, paina samanaikaisesti WEEK painiketta kunnes oikea päivä on näytöllä. Jatka painamalla HOUR tai MINUTE painiketta kunnes oikea tunti ja minuutti on valittu. Säädettäessä voit pitää WEEK, HOUR tai MINUTE painiketta pohjaassa selataksesi vaihtoehtoja nopeammin.
2. Vapauta molemmat painikkeet. Viikko ja kellonaika on nyt asetettu.

3. Korjataksesi väärän valitun ajan, toista aiemmat askeleet.

Lyhyt esittely

1. Paina TIMER painiketta kerran. Ensimmäinen ajastusasetus (ON) voidaan nyt valita.
2. Paina WEEK painiketta valitaksesi päivän tai useamman päivän valinnan. Aseta aika painamalla HOUR ja MINUTE painikkeita.
3. Paina TIMER painiketta uudelleen vahvistaaksesi ensimmäisen ajastusasetuksen ja lisää OFF asetus ajastuksen lopetukselle toistamalla vaihe 2.
4. Paina TIMER painiketta uudelleen talleettaaksesi ensimmäisen ajastuksen lopetuksen ja lisää toinen ajastuksen aloitusasetus ON. Toista vaiheet 2 ja 3 viimeistelläksesi asennuksen.
5. Asetusten tallennuksen jälkeen, paina CLOCK painiketta ja ajastin on toimintakunnossa.

Esimerkki: Ajastin päälle 18:15 ja ajastin pois päältä 22:15 joka päivä

a. Paina TIMER kunnes LCD näytöllä lukee “1_ON”
b. Paina WEEK kunnes LCD näytöllä lukee “MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU”
c. Paina HOUR kunnes LCD näytöllä lukee “6:00PM” or “18:00”
d. Paina MINUTE kunnes LCD näytöllä lukee “6:15PM” or “18:15”
e. Paina TIMER kunnes LCD näytöllä lukee “1_OFF”
f. Toista vaiheet c ja d kunnes LCD näytöllä lukee “10:15PM” tai “22:15”
g. Paina “RES/RCL” lopettaaksesi joitain ohjelmia, ja paina “RES/RCL” uudelleen palataksesi ohjelmanvalintaan.
VIHJE: Kun vahvistat ohjelmia, tarkista ettet ole valinnut päällekkäisiä asetuksia.

Manuaalinen On/Automaattinen/Manuaalinen Off asetus

1. Paina ON/AUTO/OFF selataksesi kolmea vaihtoehtoa.
2. MANUAL ON tai MANUAL OFF tilassa ajastin ei toimi AUTO tilan asetuksilla.
3. Kun vaihdat tilan MANUAL tilasta AUTO tilaan, ajastin säilyttää MANUAL tilan asetukset kunnes ohjelmoit uudet asetukset.

Satunnainen toiminta

1. Paina RANDOM painiketta AUTO tilassa. LCD näytöllä lukee RANDOM.
2. Kun tama toiminta on päällä, ohjelmoidut asetukset suoritetaan satunnaisella 0-32 minuutin ennakolla klo 6:00PM ja 6:00AM välillä.
3. Paina RANDOM painiketta uudelleen poistaaksesi satunnaisen tilan käytön.

12/24 tunnin kelloasetukset

Paina CLOCK ja TIMER painikkeita yhtäaikaa valitaksesi 12 ja 24 tunnin tilan väliltä.

Kesäaikatoiminto

1. Paina painikkeita CLOCK ja ON/AUTO/OFF samanaikaisesti AUTO tilassa. LCD näytöllä lukee SUMMER.
2. Kello siirtyy tunnin taaksepäin.
3. Paina samoja painikkeita palataksesi talviaikaan.

Ominaisuudet

Jännite:	220-240 V AC 50 Hz
Max Kuorma:	16 A, 3600 W
Min asetettava aika:	1 Minute
Toimintalämpötila:	-10 to +40 ˚C
Tarkkuus:	+/- 1 minuutti per kuukausi
Varmuusakku:	Ni-Mh 1.2 V > 100 tuntia