

# COSORI

## Käyttöohje

### Premium 5,5 litran ilmakäristin

#### Pakkauksen sisältö

- 1x Premium 5,5 litran ilmakäristin
- 1x Reseptikirja
- 1x Pikaopas
- 1x Käyttöopas

#### Tekniset tiedot

Virtalähde	AC 220-240V
Nimellisteho	1700W
Lämpötila-alue	75°C - 205°C
Kapasiteetti	5,5 L
Alka-alue	1-60 min
Mitat	36,4 x 29,9 x 32,1 cm
Paino	5,4 kg

## TÄRKEÄT SOUJATOIMET

Noudata perusturvallisuustoimenpiteitä käyttäessäsi ilmakäristintä. Lue kaikki ohjeet.

### Tärkeimmät turvallisuuskohdat

- Älä koske kuumiin pintoihin. Käytä kahvaa.
- Paina korin vapautuspainiketta vain, kun korit ovat tasaisesti tiskipöydällä tai muulla tasaisella, kuumuutta kestäväällä pinnalla.
- Kahva on kiinnitetty sisäkoriin, eiulkokoriin. Kun painat korin vapautuspainiketta, ulompi kori putoaa.
- Älä tuki tuuletusaukkoja. Kuuma höyry vapautuu aukkojen kautta. Pidäkädet ja kasvot poissa aukoista.

## Yleinen turvallisuus

- Älä upota ilmankeittimen koteloa tai pistoketta veteen tai nesteeseen.
- Valvo lapsia tarkasti ilmakeittimen läheisyydessä.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä, ja ennen puhdistusta. Anna jäähtyä ennen osien asentamista tai irrottamista.
- Älä käytä ilmankeitintäsi, jos se on vaurioitunut, ei toimi tai jos johto tai pistoke on vaurioitunut.
- Älä käytä kolmannen osapuolen varaosia tai lisävarusteita, sillä se voi aiheuttaa vammoja.
- Älä käytä ulkona.
- Älä aseta ilmakeittintä tai sen osia ahkion päälle, kaasu- tai sähköpoltinten läheisyyteen tai kuumennettuun uuniin.
- Ole erittäin varovainen, kun siirrät ilmakeittintä (tai poistat koreja), jos siinä on kuumaa öljyä tai muita kuumia nesteitä.
- Älä puhdistu metallisilla hankaustyynyillä. Metallipalaset voivat irrota tyynystä ja koskettaa sähköisiä osia, mikä aiheuttaa sähköiskun vaaran.
- Älä aseta mitään paistinpannun päälle.
- Älä säilytä mitään ilmakeittimen sisällä.
- Käytä ilmakeittintäsi tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Ei kaupalliseen käyttöön. Vain kotitalouskäyttöön.

## Paistettaessa ilmassa

- Ilmankeitin toimii vain kuumalla ilmalla. Älä koskaan täytä koreja öljyllä tai rasvalla.
- Älä koskaan käytä friteeraus koneesi ilman koreja paikoillaan.
- Älä laita ilmankeittimeen ylisuuria elintarvikkeita tai metalliastioita.
- Älä laita paperia, pahvia, kuumuutta kestävämpää muovia tai vastaavia materiaaleja ilmankuumentimeen. Voit käyttää pergamenttipaperia tai foliota.
- Älä koskaan laita leivinpaperia tai pergamenttipaperia ilmankäristimeen ilman ruokaa sen päällä. Ilmankierto voi aiheuttaa paperin nostamisen ja koskettaa kuumennuskierukoita.
- Käytä aina lämpöä kestäviä astioita. Ole erittäin varovainen, jos käytät metallisia tai lasisia astioita.
- Pidä ilmankeitin kaukana herkästi syttyvistä materiaaleista (verhot, pöytäliinat jne.). Käytä tasaisella, vakaalla, kuumuutta kestäväällä pinnalla, kaukana lämmönlähteistä tai nesteistä.
- Sammuta ja irrota ilmankeitin välittömästi pistorasiasta, jos näet tummaa savua tulevan ulos. Valkoinen savu on normaalia ja johtuu kuumenevasta rasvasta tai ruoka- aineoskeista, mutta tumma savu tarkoittaa, että ruoka palaa tai että virtapiirissä on ongelma. Odota, että savu häviää, ennen kuin nostat korit ulos.
- Älä jätä ilmakeitintä ilman valvontaa sen ollessa käytössä.

## Pistoke ja johto

- Älä anna virtajohdon (tai jatkojohdon) roikkua pöydän tai työtason reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.

**Huomautus:** Tässä ilmankeittimessä käytetään lyhyttä virtajohtoa, jotta vältetään takertumis- tai kompastumisvaaralta. Käytä jatkojohtoja varoen. Jatkojohdon merkityn sähköisen nimellisarvon on oltava yhtä suuri kuin ilmankeittimen nimellisarvo.

## Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Cosori Air Fryer täyttää sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevat standardit Jos laitetta käsitellään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttö on turvallista tällä hetkellä saatavilla olevan tieteellisen näytön perusteella.

# TALLENNA NÄMÄ OHJEET

## TUTUSTUMINEN ILMANKEITTIMEEN

Cosori Air Fryer käyttää nopeaa 360° ilmankiertotekniikkaa kypsennettäessä vähän tai ei lainkaan öljyä, jolloin ruoka on nopeaa, rapeaa ja herkullista, ja siinä on jopa 85 % vähemmän kaloreita kuin friteerauskoneissa. Käyttäjäystävälliset yhden kosketuksen säätimet, tarttumattomat korit ja intuitiivinen, turvallinen muotoilu tekevät Cosori Air Fryerista keittiön tähden.

### Air Fryer kaavio

**Huom:**

Älä yritä avata ilmakeittimen yläosaa. Se ei ole kansi.

Korit on valmistettu tarttumattomalla pinnoitteella varustetusta alumiinimetallista.

Ne ovat PFOA-vapaita ja BPA-vapaita.

- A. Korin kahva
- B. Liukuva painikkeen suojus
- C. Korin vapautuspainike
- D. Kotelon kahvat
- E. Ilman ulostulo
- F. Virtajohto
- G. Ilman tuloaukko
- H. Ohjausnäyttö
- I. Sisäinen kori
- J. Ulompi kori

# NÄYTTÖKAAVIO

**Huomautus:** Kun painat painiketta toimintoa tai ohjelmaa varten, se palaasinena osoittaaksesi, että se on aktiivinen.

## ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

### Asettaminen

1. Poista kaikki pakkaukset ilmakeitimestä, mukaan lukien mahdolliset väliaikaiset tarrat.
2. Aseta ilmakäristin vakaalle, tasaiselle ja kuumuutta kestäväälle alustalle. Pidä kaukana alueista, jotka voivat vaurioitua höyryn vaikutuksesta (kuten seinät tai kaapit).

**Huomautus:** Jätä 13 cm tilaa ilmankeitimen taakse ja yläpuolelle. Jätä riittävästi tilaa korien irrottamista varten.

3. Irrota korit vetämällä kahvasta. Poista kaikki muovi koreista.
4. Irrota sisäkori ulkokorista painamalla korin vapautuspainiketta.
5. Pese molemmat korit huolellisesti joko astianpesukoneessa tai hankaamattomalla sienellä.
6. Pyyhi ilmakeitimen sisä- ja ulkopuoli hieman kostealla liinalla. Kuivaa pyyhkeellä.
7. Laita korit takaisin ilmakeitimeen.

### Testiajo

Koekäyttö auttaa sinua tutustumaan ilmakeitimeen, varmistamaan, että se toimii oikein, ja puhdistamaan sen mahdollisista jäämistä.

1. Varmista, että friteerauskorit ovat tyhjä, ja kytke friteerauskone pistorasiaan.
2. Paina esilämmitystä. Näytössä näkyy "205° C" ja "5 MIN".
3. Aloita esilämmitys painamalla. Kun esilämmitys on valmis, ilmakäristin antaa äänimerkin.
4. Vedä korit ulos ja anna niiden jäähtyä 5 minuuttia. Aseta sitten tyhjä korit takaisin ilmakoneeseen.

5. Paina valitaksesi pihvin esiasetuksen. Näytössä näkyy "205° C" ja "6 MIN".
6. Paina Temp/Time kahdesti. Kellonaika vilkkuu näytössä. Paina - painiketta kerran vaihtaaksesi ajan 5 minuuttiin.
7. Paina aloittaaksesi Kun olet valmis, friteerauslaite piippaa.
8. Ota korit esiin. Anna tällä kertaa korien jäähtyä kokonaan 10-30 minuuttia.

### Korin vinkit

- Irrota korit vain puhdistusta tai ruoanlaittoa varten.
- Painikkeen suojus suojaa vapautuspainiketta vahingossa painamiselta. Liu'uta painikkeen suojusta eteenpäin painaaksesi vapautuspainiketta.
- Älä koskaan paina laukaisupainiketta, kun kuljetat koreja.
- Paina korin vapautuspainiketta vain, kun korit ovat työtasolla tai muulla tasaisella, kuumuutta kestäväällä pinnalla.
- Kahva on kiinnitetty sisäkoriin. Kun painat vapautuspainiketta, ulkokori putoaa.

### **Huom:**

Älä ruuvaa korie t kahvaa irti koreista.



# ILMAKEITTIMEN KÄYTTÖ

## Esilämmitys

Suosittelemme esilämmitystä ennen ruoan asettamista ilmakäristimeen, ellei ilmakäristimesi ole jo kuuma. Ruoka ei kypsenny perusteellisesti ilman esilämmitystä.

1. Käynnistä ilmalämmitin painamalla käynnistyspainiketta.
2. Paina esilämmitystä. Näytössä näkyy "205°C" ja "5 MIN".
3. Voit muuttaa lämpötilaa painamalla + tai - painikkeita. Kellonaika säätyy automaattisesti.

Lämpötila	Aika
205°C	5 minuuttia
200°C	5 minuuttia
195°C	5 minuuttia
190°C	4 minuuttia
185°C	4 minuuttia
180°C	4 minuuttia
170°C	4 minuuttia
165°C ja alle	4 minuuttia

4. Aloita esilämmitys painamalla käynnistyspainiketta
5. Kun esilämmitys on valmis, ilmakäristin piippaa 3 kertaa.

**Huomautus:** Jos mitään painikkeita ei paineta 3 minuuttiin, ilmakäristin tyhjentää kaikki asetukset ja siirtyy valmiustilaan.

## Paistaminen ilmassa

### Huom:

- Älä aseta mitään paistinpannun päälle. Tämä häiritsee ilmavirtausta ja aiheuttaa huonon ilmakäristystuloksen.
- Ilmankeitin ei ole friteeraus kone. Älä täytä koreja öljyllä, paistorasvalla tai muulla nesteellä.
- Kun otat koreja ulos friteeraus koneesta, varo kuumaa höyryä äläkä paina korin vapautuspainiketta.
- Voit mukauttaa aikaa (1-60 minuuttia) ja lämpötilaa (75° -205°), ellei toisin mainita.

Tulokset voivat vaihdella.

Esiasetettu	Oletus Lämpötila	Oletusaika	Ravista muistutus?
Pihvi	205°C	6 minuuttia	-
Kanaa	195°C	25 minuuttia	-
Äyriäiset	175°C	8 minuuttia	-
Katkarupu	190°C	6 minuuttia	((RAVISTA))
Pekoni	160°C	8 minuuttia	-
Pakastetut elintarvikkeet	175°C	10 minuuttia	((RAVISTA))
Ranskalaiset perunat	195°C	25 minuuttia	((RAVISTA))
Vihannekset	150°C	10 minuuttia	((RAVISTA))
Juurikasvit	205°C	12 minuuttia	((RAVISTA))
Leipä	160°C	8 minuuttia	-
Jälkiruokat	150°C	30 minuuttia	-
Esilämmitys	205°C	5 minuuttia	-
Pidä lämpimänä	75°C	5 minuuttia	-

## Esiasetetut ilmakäristysohjelmat

Esiasetuksen käyttäminen on helppo tapa paistaa ilmassa. Esiasetukseen on ohjelmoitu ihanteellinen aika ja lämpötila tiettyjen ruokien kypsennykseen.

1. Kuumenna ilmakäristin.
2. Kun friteeraus koneesi näyttää "READY", lisää ruokaa koreihin.
3. Valitse esiasetettu kypsennysohjelma.
4. Voit halutessasi mukauttaa lämpötilan ja ajan. Voit tehdä tämän milloin tahansa kypsennyksen aikana.
  - a. Paina Temp/Time kerran. Lämpötila vilkkuu näytössä. Muuta lämpötilaa painamalla + tai - painikkeita. (75° -205° C)
  - b. Paina Temp/Time toisen kerran. Kellonaika vilkkuu näytössä. Paina + tai - painikkeita muuttaaksesi aikaa (1-60 minuuttia).

**Huomaus:** Voit lisätä tai vähentää aikaa tai lämpötilaa nopeasti painamalla + tai - painiketta pitkään.

5. Paina aloittaaksesi ilmakypsennyksen.
6. Kun käytät tiettyjä esiasetuksia, ravistamismuistutus tulee näkyviin kypsennysajan puolivälissä. Paistinpannu piippaa 5 kertaa ja "((RAVISTA))" vilkkuu näytössä.
  - a. Ota korit pois paahtimesta varoen kuumaa höyryä. Ilmankeitin keskeyttää kypsennyksen automaattisesti, ja näyttö sammuu, kunnes korit on vaihdettu.
  - b. Ravista tai käännä ruokaa. Varo painamasta korin vapautuspainiketta.
  - c. Laita korit takaisin ilmakeitimeen.
7. Paistinpannu piippaa 3 kertaa, kun se on valmis.
8. Paina vaihtoehtoisesti Pidä lämpimänä. Paina + tai - painikkeilla voit muuttaa aikaa (1-60 minuuttia).
9. Ota korit pois paahtimesta varoen kuumaa höyryä.
10. Irrota sisäkori ulkokorista ruoan tarjoilua varten. Kun erotat korit toisistaan:
  - a. Varmista, että korit ovat tasaisella alustalla.
  - b. Varo, ettei ulkokoriin kerääntynyt kuumaa öljyä tai rasvaa. Roiskeiden välttämiseksi valuta öljy ennen sisäkorian vaihtamista.
11. Anna jäähtyä ennen puhdistusta.

## Manuaalinen ilmakäristys

1. Kuumenna ilmakäristin.
2. Kun friteeraus koneen näytössä lukee "READY", lisää ruokaa koreihin.
3. Aseta lämpötila ja aika. Voit muuttaa tätä milloin tahansa kypsennyksen aikana.
  - a. Paina Temp/Time kerran. Lämpötila vilkkuu näytössä. Muuta lämpötilaa painamalla + tai - painikkeita. (75° -205° C)
  - b. Paina Temp/Time toisen kerran. Kellonaika vilkkuu näytössä Paina + tai - painikkeita muuttaaksesi aikaa (1-60 minuuttia).
4. Aloita ilmanvalmistus painamalla käynnistyspainiketta.

### Huom:

Kun paistat käsin ilmassa, ravistamismuistutusta ei tule. Sinun on silti ravistettava tai käännettävä sopivia ruokia.

Jos haluat ääriämuistutuksen, valitse esiasetettu ohjelma, jossa on muistutus, ja muuta kellonaikaa ja lämpötilaa haluamallasi tavalla.

5. Paistinpannu piippaa 3 kertaa, kun valmis.
6. Paina vaihtoehtoisesti Pidä lämpimänä. Paina + tai - painikkeilla voit muuttaa aikaa (1- 60 minuuttia).
7. Ota korit pois ilmakeitimestä varoen kuumaa höyryä.
8. Irrota sisäkori ulkokorista ruoan tarjoilua varten. Kun erotat korit toisistaan:
  - a. Varmista, että korit ovat tasaisella alustalla.
  - b. Varo, ettei ulkokoriin keräänny kuumaa öljyä tai rasvaa. Roiskeiden välttämiseksi valuta öljy ennen sisemmän korin vaihtamista.
9. Anna jäähtyä ennen puhdistusta.

## Ruoan ravistelu

### Miten ravistella

Ota korit pois paiston aikana ja ravista, sekoita tai käännä ruokaa.

- A. Ravistella ruokaa:
  1. Pidä koreja juuri ja juuri kuumuutta kestävä pinnan yläpuolella turvallisuuden vuoksi tarkoituksiin. Älä paina koria vapautuspainike
  2. Ravista koreja.
- B. Jos korit ovat liian painavia ravistettaviksi:
  1. Aseta korit kuumuutta kestävä alustalle tai pinnalle.
  2. Erottele korit toisistaan. Varmista, ettei sisäkoriga tipu nesteitä.
  3. Ravista sisäkoria varovasti.

**Huomautus:** Älä käytä tätä menetelmää, jos on olemassa vaara, että kuumia nesteitä roiskuu.

- C. Jos korit ovat liian painavia ravistettaviksi ja niissä on kuumia nesteitä:
  1. Aseta korit kuumuutta kestävä alustalle tai pinnalle.
  2. Sekoita tai käännä ruokaa pihdeillä.
- Kun otat korit pois, ilmakärstin keskeyttää kypsennyksen automaattisesti Turvatoimintona näyttö sammuu, kunnes korit on vaihdettu.
- Kun vaihdat korit, kypsennys jatkuu automaattisesti.
- Vältä ravistelemasta yli 30 sekuntia, sillä ilmakärstin voi alkaa jäähtyä.

### Mitä ravistaa

- Pienet pinotut ruoat, kuten ranskalaiset tai nugetit, tarvitsevat yleensä ravistelua.
- Ilman ravistelua elintarvikkeet eivät välttämättä ole rapeita tai tasaisesti kypsiä.
- Voit kääntää muita ruokia, kuten pihvejä, varmistaaksesi tasaisen ruskistumisen.

### Milloin ravistaa

- Ravista tai käännä ruokaa kerran kypsennyksen puolivälissä tai halutessasi useammin.
- Tietyt esiasetukset käyttävät ravistamismuistutusta.

## Ravista muistutus

- Ravistamismuistutin hälyttää sinut 5 äänimerkillä, ja näytössä vilkkuu "((SHAKE))".
- Jos et poista koreja, ravistamismuistutus piippaa uudelleen 1 minuutin kuluttua ja näytössä näkyy kiinteä "((SHAKE))".
- Shake Reminder poistuu, kun otat korit pois.

## Ruoanlaitto-opas

### Ylitäyttö

- Jos kori on liian täynnä, ruoka kypsyy epätasaisesti.
- Ruokaa ei saa täyttää sisäkoriin MAX- viivan yli.
- Älä pakkaa ruokaa.

### Ruokavinkkejä

- Voit paistaa ilmassa mitä tahansa pakastettua ruokaa tai uunissa paistettavia tuotteita.
- Jos haluat valmistaa kakkuja, käsipiiraita tai mitä tahansa ruokaa, jossa on täytettä tai taikinaa, aseta ruoka uuniin.
- lämpöä kestävässä astiassa ennen koriin laittamista.
- Runsaasti rasvaa sisältävien ruokien paistaminen ilmassa aiheuttaa rasvan valumista korien pohjalle. Jos haluat välttää liiallista savunmuodostusta kypsennyksen aikana, kaada rasvatipat pois kypsennyksen jälkeen.
- Nestemäisesti marinoidut elintarvikkeet aiheuttavat roiskeita ja ylimääräistä savua. Taputtele nämä ruoat kuiviksi ennen ilmassa paistamista.

### Ranskalaiset perunat

- Lisää 8-15 ml / ½-1 ruokalusikallista poilia rapeuden lisäämiseksi.
- Kun valmistat ranskalaisia perunoita raaosta perunoista, liota keittämättömiä perunoita vedessä 15 minuuttia tärkkelyksen poistamiseksi ennen paistamista. Taputtele kuivaksi pyyhkeellä ennen öljyn lisäämistä.  
Leikkaa kypsentämättömät ranskalaiset pienemmiksi, jotta lopputulos olisi rapeampi. Kokeile leikata ranskalaiset 0,6- x 7,6 cm suikaleet.

## Lisää toimintoja

### Pausing

- Lopeta kypsennys painamalla start/pause-painiketta Paistinpannu lakkaa kuumentamasta ja start/pause-painike vilkkuu, kunnes jatkat kypsennystä painamalla start/pause-painiketta.
- Kun laite on ollut käyttämättömänä 30 minuuttia, ilmankuivaaja sammuu.
- Tämän toiminnon avulla voit keskeyttää kypsennysohjelman irrottamatta koreja ilmakeittimestä.

### Jatka automaattisesti ruoanlaittoa

- Kun nostat korit ulos, ilmakypsennyskone keskeyttää kypsennyksen automaattisesti. Näyttö sammuu tilapäisesti turvallisuustoimintona.
- Kun palautat korit, ilmakäristin jatkaa automaattisesti kypsennystä edellisten asetusten mukaisesti.

### Automaattinen sammutus

- Jos friteerauskoneessa ei ole aktiivisia kypsennysohjelmia, friteerauskone tyhjentää kaikki asetukset ja kytkeytyy pois päältä 3 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

### Ylikuumentamissuojaus

- Jos friteerauskone ylikuumentaa, se kytkeytyy automaattisesti y pois päältä turvatoimintona.
- Anna ilmakeittimen jäähtyä kokonaan ennen kuin käytät sitä uudelleen.



# HOITO JA YLLÄPITO

## Huom:

- Puhdista ilmankeittimen korit ja sisätilat aina jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Ulomman korin vuoraus foliolla voi tehdä siivous helpompaa.
- 1. Sammuta ja irrota ilmankeitin pistorasiasta. Anna sen jäähtyä kokonaan ennen puhdistamista. PuJa korit ulos jäähdytyksen nopeuttamiseksi.
- 2. Pyyhi tarvittaessa ilmakeittimen ulkopinta kostealla liinalla.
- 3. Korit ovat astianpesukoneen kestäviä. Voit myös pestä korit kuumalla saippuavedellä ja hankaamattomalla sienellä. Liota tarvittaessa.

**Huomautus:** koreissa on tarttumaton pinnoite. Vältä metalliastioiden ja hankaavien puhdistusaineiden käyttöä.

4. Sitkeää rasvaa varten:
  - a. Sekoita pienessä kulhossa 30 ml / 2 rkl ruokasoodaa ja 15 ml / 1 rkl vettä levitettäväksi tahnaksi.
  - b. Levitä tahna sienellä koreihin ja hankaa. Anna korien vaikuttaa 15 minuuttia ennen huuhtelua.
  - c. Pese korit saippualla ja vedellä ennen käyttöä.
5. Puhdista friteeraus koneen sisäpuoli hieman kostealla, hankaamattomalla sienellä tai liinalla. Älä upota veteen. Puhdista lämmitys tarvittaessa käämi poistaa ruokajäämät.
6. Kuivaa ennen käyttöä.

**Huomautus:** Varmista, että lämmityskierukka on täysin kuiva, ennen kuin laitat sen ilmakeittimeen.

# VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Mahdollinen
Paistinpannu ei käynnisty.	Varmista, että friteeraus kone on kytketty pistorasiaan.
	Työnnä korit tukevasti ilmankeittimeen.
Elintarvikkeet eivät ole täysin kypsennetty.	Aseta pienemmät ruokaerät sisempään koriin. Jos kori on ylitäytetty, elintarvikkeet kypsyvät liian huonosti.
	Lisää kypsennyslämpötilaa tai -aikaa.
Ruoat kypsyvät epätasaisesti.	Toistensa päälle tai lähelle toisiaan pinottuja elintarvikkeita on ravisteltava tai käännettävä kypsennyksen aikana
Elintarvikkeet eivät ole rapeita ilmakypsennyksen jälkeen paistamisen jälkeen.	Ruokien ruiskuttaminen tai siveleminen pienellä määrällä öljyä voi lisätä rapeutta.
Ranskalaiset perunat eivät ole kypsiä oikein.	Katso ranskalaiset perunat.
Korit eivät liu'u ilmakäristimeen tukevasti.	Varmista, että sisäkori ei ole liian täynnä ruokaa.
	Varmista, että sisäkori on tukevasti ulkokorin sisällä.
Valkoista savua tulee ulos friteeraus koneesta.	Ilmastointipaistinpannu saattaa tuottaa hieman valkoista savua, kun käytät sitä ensimmäistä kertaa. Tämä on normaalia.
	Varmista, että korit ja air fryerin sisäpuoli on puhdistettu kunnolla eikä se ole rasvainen.
	Rasvaisten ruokien kypsennys aiheuttaa öljyvuotoja ulkokoriin. Tämä öljy tuottaa valkoista savua, ja korit saattavat olla tavallista kuumempia. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa ruoanvalmistukseen. Käsittele koreja varovasti.
Tumma savu tulee ulos friteeraus koneesta.	Irrota ilmakeitin välittömästi pistorasiasta. Tumma savu tarkoittaa, että ruoka käryää tai että virtapiirissä on ongelma. Odota, että savu

	hävenee, ennen kuin vedät.
Ilmastointipaistimessa on muovinen haju.	Kaikissa ilmankeittimissä voi olla valmistusprosessista johtuva muovin haju. Tämä on normaalia. Noudata koekäytön ohjeita päästäksesi eroon muovinhajusta.
Näytössä näkyy virhekoodi "E1".	Lämpötilamittarissa on avoin virtapiiri.
Näytössä näkyy virhekoodi "E2".	Lämpötilamittarissa on oikosulku.