

TURVALLISUUSOHJEET

Varmista ennen käyttöä, että olet lukenut kaikki alla olevat ohjeet henkilövahinkojen ja vaurioiden välttämiseksi ja parhaiden tulosten saamiseksi laitteesta. Säilytä tämä käyttöopas turvallisessa paikassa. Jos annat tai siirrät laitteen jollekin muulle, anna tämä käyttöopas laitteen mukana.

Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat näiden käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä. Valmistaja/maahantuoja ei vastaa vaurioista, jotka aiheutuvat käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä, huolimattomasta käytöstä tai tämä käyttöoppaan vaatimusten vastaisesta käytöstä.


1. Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaaratekijät.
2. Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä kunnossapitoa, jos he eivät ole yli 8-vuotiaita ja valvonnan alla.
3. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
4. Henkilöt, joilla on fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti rajoittunut toimintakyky tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, saavat käyttää laitetta, mikäli heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
5. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
6. Jos virtajohto on vaurioitunut, se täytyy viedä vaihdettavaksi valmistajalle, sen valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai vastaavalle ammattitaitoiselle henkilölle vaarojen välttämiseksi.
7. Tämä laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön ja vastaaviin käyttöihin, kuten: henkilöstökeittiöt

kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä; maatilat; hotellien, motellien ja muiden asuntolatyyppeiden tilojen asiakastilat; bed and breakfast -tyyppiset ympäristöt.

8. Jos vedenkeitin on liian täynnä, kiehuva vettä voi roiskua yli.
9. Laitetta ei saa upottaa veteen puhdistamisen aikana.
10. Lisätietoa ruoan kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen puhdistamisesta on käyttöoppaan luvussa "Puhdistaminen ja kunnossapito".
11. Varoitus: vältä roiskeita liittimeen.
12. Varoitus: väärinkäyttö voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
13. Lämpöelementin pintaan jää jäännöslämpöä käytön jälkeen.
14. Varmista ennen laitteen pistokkeen liittämistä pistorasiaan, että jännite ja taajuus vastaavat arvokilven tietoja.
15. Jos käytetään jatkojohtoa, sen on sovellettava laitteen virrankulutukseen, muuten jatkojohto ja/tai pistoke voivat ylikuumentua. Jatkojohtoon kompastuminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisen. Ole varovainen välttääksesi vaaralliset tilanteet.
16. Irrota pistoke pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä sekä ennen puhdistamista.
17. Varmista, ettei virtajohto roiku terävien reunojen yli ja pidä se etäällä kuumista pinnoista ja avotulesta.
18. Älä upota laitetta tai pistoketta veteen tai mihinkään nesteeseen. Sähköisku aiheuttaa hengenvaaran!
19. Irrota pistoke pistorasiasta pistokkeesta vetämällä. Älä vedä virtajohdosta.
20. Älä koske laitteeseen, jos se putoaa veteen. Irrota pistoke pistorasiasta, kytke laite pois päältä ja lähetä korjattavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

21. Älä kytke pistoketta pistorasiaan tai irrota sitä pistorasiasta märin käsin.
22. Älä koskaan yritä avata laitteen koteloa tai korjata laitetta itse. Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun.
23. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa käytön aikana.
24. Tätä laitetta ei ole suunniteltu ammattikäyttöön.
25. Älä käytä laitetta mihinkään muuhun kuin mihin se on tarkoitettu.
26. Älä kierrä johtoa laitteen ympärille, äläkä taivuttele sitä.
27. Älä käytä laitetta ilman vettä, jotta vältät lämpöelementtien vaurioitumisen.
28. Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille säilytyksen ajaksi. Se voi vaurioittaa virtajohtoa ja johtaa vaaralliseen oikosulkuun, sähköiskuun tai tulipaloon.
29. Jos vahingossa kytket vedenkeitin päälle ilman vettä, tyhjäksi kiehumisen suoja sammuttaa laitteen automaattisesti. Jos näin tapahtuu, anna vedenkeitin jäähtyä ennen kuin täytät sen uudelleen kylmällä vedellä.
30. Kaada kiehuva vesi aina hitaasti ja varovasti, älä kallista vedenkeitintä liian nopeasti.
31. Älä koske kuumaa pintaa. Käytä kahvaa tai painiketta.
32. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun siirretään laitetta, jossa on kuumaa vettä.
33. Vedenkeitin on ainoastaan kotikäyttöön, ei ulkotiloihin.
34. Takuumme ei kata vedenkeitimiä, joiden toimintahäiriö johtuu kalkinpoiston laiminlyönnistä.
35. Älä keitä vedenkeitimessä mitään muuta kuin vettä.
36. Jos haluat pysäyttää vedenkeitin ennen kuin vesi on kiehunut, sinun täytyy kytkeä laite pois päältä ennen sen poistamista alustalta.
37. Vedenkeitin on tarkoitettu käytettäväksi vain mukana tulevalla alustalla.

VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN OSALUETTELO

1. Kansi
2. Kahva
3. Veden määrä
4. Toimintonuppi kuvakkeella 
5. Virta-alusta
6. Kalkinestosuodatin
7. Lämpötilan näyttö



ENNEN VEDENKEITTIMEN KÄYTTÖÄ

Jos käytät vedenkeitintä ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa puhdistaa vedenkeitin ennen käyttöä keittämällä täysi vedenkeitin kaksi kertaa ja hävittämällä sitten vesi.




VEDENKEITTIMEN KÄYTTÄMINEN


Peruskäyttö: Keitä vesi 100 °C:seen

1. Avaa kansi; kaada edellisestä keittämisestä jäljelle jäänyt vesi pois ja täytä haluttu määrä raikasta vettä vedenkeittimeen. Täytä vedenkeitin aina vähimmäismerkin (0,5 l) ja enimmäismerkin (1,7 l) välille. Jos vettä on liian vähän, vedenkeitin kytkeytyy pois päältä ennen kuin vesi on kiehunut.

HUOMAA: Älä täytä vettä yli maksimimerkin, koska vesi voi silloin roiskua ulos nokasta, kun se kiehuu. Varmista, että kansi on tiiviisti paikallaan ennen kuin yhdistät virtajohdon pistorasiaan.

Tämä vedenkeitin on varustettu ylitäytön turvaominaisuudella. Se varmistaa, että vedenkeittimen ylitäytön yhteydessä vesi ei joudu kosketuksiin vedenkeittimen sähkökomponenttien kanssa, joten vaarallisia tilanteita ei voi esiintyä. Ylitäytön tapauksessa vesi johdetaan vedenkeittimen sisäpuolen läpi ja se poistuu vedenkeittimestä pohjasta, poispäin sähköelementistä.

2. Liitä pistoke pistorasiaan, toimintonupin kuvake  näyttää vihreää. Lämpötilanäyttö näyttää veden nykyisen lämpötilan. Paina kuvaketta  kerran, vedenkeitin alkaa keittää vettä. Lämpötilanäytössä huomaat, että "100 °C" vilkkuu kolme kertaa ja näyttää sen jälkeen nykyisen lämpötilan.
3. Vedenkeitin sammuu automaattisesti, kun vesi on kiehunut. Voit katkaista virran painamalla kuvaketta  uudelleen milloin tahansa veden keittämisen aikana.

Kun vesi on kiehunut, kuvake  näyttää vihreää. Jos muita toimintoja ei tehdä 5 minuutin aikana, vihreä kuvake sammuu. Painamalla uudelleen, se syttyy.



HUOMAA: Varmista, että kansi on tiukasti kiinni koko keittämisjakson ajan. Palovammoja voi syntyä, jos kansi on auki.

4. Nosta vedenkeitin ja kaada sitten vettä.
HUOMAA: ole varovainen kaataessasi vettä vedenkeittimestä, sillä kiehuva vesi voi aiheuttaa palovammoja.
5. Anna jäähtyä 30–40 sekuntia ennen kuin keität uudelleen vettä. Älä koskaan keitä uudelleen vettä, joka on seissyt yli 2 tuntia.
6. Irrota laite sähkövirrasta käytön lopetettuasi.
7. Jos vahingossa kytket vedenkeittimen päälle ilman vettä, tyhjäksi kiehumisen suoja sammuttaa laitteen

automaattisesti. Jos näin tapahtuu, anna vedenkeitin jäähtyä ennen kuin täytät sen uudelleen kylmällä vedellä vedenkeittoa varten.


Edistynyt toiminto:

1. Keitä vesi 40 °C:seen, 50 °C:seen, 60 °C:seen, 70 °C:seen, 80 °C:seen, 90 °C:seen




Paina kuvaketta  kerran, kuvake  näyttää punaista. Käännä nuppia myötäpäivään tai vastapäivään, 40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C näkyy vuorotellen lämpötilänäytössä. Valitse haluamasi lämpötila, vedenkeitin lämmittää veden asetettuun lämpötilaan ja sammuu automaattisesti.

2. Pidä lämpimänä -toiminto:

- 1) Paina kuvaketta  3 sekunnin ajan, kuvake  näyttää punaista ja vilkkuu. Huomaat,

että "100 °C" vilkkuu kolme kertaa ja näyttää sitten nykyisen lämpötilan; ja kuvake  (pidä lämpimänä -kuvake) syttyy. Vedenkeitin keittää veden 100 °C:seen ja säilyttää sitten lämpötilan 2 tuntia. Näiden 2 tunnin aikana se jatkaa lämmitystä, jos lämpötila laskee 90 °C:seen.


- 2) Jos haluat pitää veden lämmön arvossa 40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C tai 90 °C:

Paina kuvaketta  3 sekunnin ajan, kuvake  näyttää punaista ja vilkkuu ja kuvake  (pidä lämpimänä -kuvake) syttyy. Käännä nuppia myötäpäivään tai vastapäivään, 40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C näkyy vuorotellen lämpötilänäytössä. Valitse haluamasi lämpötila, vedenkeitin lämmittää veden asetettuun lämpötilaan ja pitää tämän lämpötilan 2 tuntia.

Jos esimerkiksi valitset lämpötilan 40 °C. 40 °C vilkkuu kolme kertaa ja näyttää sitten veden nykyisen lämpötilan. Vedenkeitin alkaa toimia, ja kun veden lämpötila saavuttaa 40 °C, vedenkeitin sammuu ja pitää lämpötilan 40 °C:ssa 2 tuntia. Näiden 2 tunnin aikana se lämpenee uudelleen, jos lämpötila laskee 35 °C:seen.

2 tunnin lämpimänä pitämisen aikana vedenkeitin jatkaa lämmitystä, jos veden lämpötila laskee 5 °C alle asetetun lämpötilan (40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C).

Huomaa:

- 1) Vedenkeitimellä voi olla pidä lämpimänä -toiminto vain yllä olevalla toimintatavalla, ja jos vedenkeitin poistetaan alustastaan, toiminto menetetään ja se on nollattava.
- 2) Jos pidä lämpimänä -kuvake  vilkkuu ja asetettu lämpötila näkyy näytössä, se tarkoittaa sitä, että veden lämpötila on korkeampi kuin asetettu lämpötila. Pidä lämpimänä -toiminto on käytössä, kun veden lämpötila laskee asetettuun lämpötilaan.

PUHDISTUS JA HUOLTO

1. Anna aina vedenkeitin jäähtyä ja irrota sen virtajohto pistorasiasta ennen puhdistamista.
2. Älä koskaan upota keitintä tai johtoa veteen, tai salli näiden osien joutua kosketuksiin kosteuden kanssa.
3. Suodattimen puhdistaminen: avaa kansi ja poista suodatin, huuhtele suodatin juoksevan veden alla ja kuivaa sitten. Aseta se takaisin oikein.

Kotelon ulkopuolen puhdistaminen

Pyyhi kotelon ulkopuoli pehmeällä ja kostealla pyyhkeellä tai puhdistusaineella, älä koskaan käytä myrkyllisiä puhdistusaineita.

Älä koskaan upota virta-alustaa veteen tai muuhun nesteeseen puhdistusta varten.

Poista kalkki säännöllisesti ainakin kerran kuukaudessa, tai useammin, jos alueesi vesi on kovaa.

Poistaaksesi kalkin keittimestäsi, käytä:

- valkoista etikkaa

- laita keittimeen puoli litraa etikkaa
 - jätä seisomaan 1 tunniksi keittämättä
 - sitruunahappoa:
 - keitä puoli litraa vettä
 - lisää 25g sitruunahappoa ja jätä seisomaan 15 minuutiksi.
- Tyhjennä keitin ja huuhtelee se 5-6 kertaa.

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännitettä: 220-240V ~ 50-60Hz

Tehonkulutuksen: 1850-2200W

TAKUU JA ASIAKASPALVELU

Laitteemme tarkastetaan huolellisesti, ennen kuin ne toimitetaan jälleenmyyntiin. Jos laite on kaikesta huolimatta vioittunut tuotannon tai kuljetuksen aikana, palauta se jälleenmyyjälle. Laissa säädettyjen oikeuksien lisäksi ostajalla on oikeus seuraaviin takuukorvauksiin:

Laitteella on 2 vuoden takuu ostopäivästä lukien. Mikäli sinulla on viallinen tuote, voit palata suoraan paikkaan jossa suoritit hankinnan.

Takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä käsittelystä, ulkopuolisten suorittamista muutoksista tai korjauksista tai muiden kuin alkuperäisosien asentamisesta laitteeseen.

Säilytä aina kuitti, ilman kuittia et voi vaatia mitään takuun puitteissa. Vauriot jotka johtuvat ohjekirjan noudattamatta jättämisestä, aiheuttavat takuun raukeamisen, jos tämä johtaa seurannaisiin vahinkoihin, emme ole vastuussa. Meitä ei voi myöskään pitää vastuullisena materiaalisista vahingoista tai henkilökohtaisista vammoista jotka johtuvat laitteen epäasiallisesta käytöstä tai jos käyttöohjeita ei noudateta. Vauriot lisävarusteille eivät tarkoita koko laitteen ilmaista vaihtoa. Tämän kaltaisessa tapauksessa ole hyvä ja ota yhteyttä palveluyksikköömme. Rikotusta lasista tai muovin kappaleista veloitetaan aina. Viat kuluviissa osissa tai osissa jotka ovat alttiita rasitukselle kuten myös puhdistukselle, huollolle tai vaihdolle, mainitut osat eivät kuulu takuun piiriin ja tulee maksaa.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN HÄVITTÄMINEN



Kierrätys – eurooppalainen direktiivi 2012/19/EY

Tämä merkintä ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jotta jätteen virheellisestä hävittämisestä ei aiheutuisi vaaraa ympäristölle tai terveydelle, kierrätä tuote vastuullisesti. Siten edistät myös uusiutumattomien luonnonvarojen kestävää uudelleenkäyttöä. Kierrätä tuote toimittamalla se sähkö- ja elektroniikkaromua vastaanottavaan

kierrätyspisteeseen tai liikkeeseen, josta ostit sen. Siten varmistat, että se kierrätetään turvallisesti.