



STRÖME



 STRÖME

HB2 electric overblanket
lämpöpeitto
värmefilt

VAROITUS!



Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä ohjeet vastaisuuden varalle.

Tämä laite on suunniteltu kotitalouskäyttöön ja on käytettävä vain ohjeiden mukaisesti.

TURVALLISUUSOHJEET

Lue nämä ohjeet huolella läpi ennen lämpöpeiton käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Noudata seuraavia turvallisuusohjeita:

1. Välttääksesi sähköiskua, mikään lämpöpeiton osista ei saa joutua kosketuksiin nesteiden tai kosteuden kanssa käytön aikana. Pestessäsi peiton, varmista että ohjausyksikkö ja johto on irrotettu peitosta.
2. Ennen ensimmäistä käyttökertaa, varmista että laitteen tyyppikilpeen merkitty jännite vastaa käyttöpaikalla saatavaa jännitettä.
3. Älä käytä laitetta mikäli peitto, johto, ohjausyksikkö tai pistotulppa ovat millään tavalla vaurioituneet tai toimivat epäluotettavasti. Älä koskaan yritä korjata laitetta itse, vaan ota yhteyttä maahantuojan valtuuttamaan huoltoyhtiöön tai jälleenmyyjään.
4. Varmista ettei laitteen johto jää kiinni esim. pöydän reunaan, ja pidä johto erossa lämmönlähteistä, kuten hellasta tai lämpöpatterista.
5. Älä kannata tai vedä lämpöpeittoa johdosta.
6. Älä kosketa laitteen säätöjä ohjausyksikön ollessa peiton päällä tai sen alla, vaan pidä ohjausyksikkö kädessä.
7. Älä anna peiton olla kosketuksissa lämmönlähteiden kanssa.
8. Älä laita muita esineitä peiton päälle äläkä istu tai makaa peiton päällä.
9. Älä käytä laitetta ulkona.
10. Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta kun laite ei ole käytössä. Älä jätä laitetta valvomatta sen ollessa päällä.
11. Älä irrota laitetta verkkovirrasta vetämällä johdosta, vaan vedä aina pistotulppa.
12. Älä tee muutoksia peittoon, ohjausyksikköön, johdolle tai pistotulpalle.
13. Käytä peittoa vain mukana tulevalla ohjausyksiköllä ja johdolla.
14. Älä käytä laitetta lapsilla tai henkilöillä, jotka ovat vammautuneita, unessa tai henkilöillä, jotka eivät tunnista lämpötilan nousua, eivätkä näin ollen pysty reagoimaan liian korkeaan lämpötilaan.
15. Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä laitetta, sillä he eivät tunnista kehon lämpötilan nousua.
16. Laitetta saa käyttää yli 3-vuotiailla lapsilla vain siinä tapauksessa, että lapsen vanhemmat tai lailliset huoltajat ovat säätäneet kytkentäyksikön asianmukaisesti tai lapselle on neuvottu riittävän hyvin, kuinka kytkentäyksikköä käytetään turvallisella tavalla.
17. Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
18. Vääränlainen käyttö voi aiheuttaa henkilövammoja.
19. Jos laite kastuu tai putoaa veteen, vedä pistotulppa pistorasiasta ennen laitteeseen koskemista. Sähköiskun vaara! Katkaise hätätapauksessa huoneiston sähköt pääkatkaisimesta.
20. Älä käytä tai säilytä lämpöpeittoa paikassa jossa se voi joutua kosketuksiin veden kanssa (esim. kylpyammeen tai uima-altaan vieressä, tai kosteassa tilassa).
21. Älä käytä laitetta kosteassa tilassa, tai peiton ollessa kostea. Anna peiton kuivua täysin pesun jälkeen tai sen kastuttua ennen käyttämistä!

22. Irrota laite pistorasiasta ukkosen aikana äläkä käytä sitä.
23. Älä käytä laitetta tilassa, jossa säilytetään tai käytetään tulenarkoja tai räjähdysalttiita aineita tai nesteitä, kuten bensiini tai hiussuihkeet.
24. Älä koskaan käytä hakaneuloja tai muita teräviä esineitä lämpöpeittoon tai sen lähellä.
25. Käytä laitetta vain tämän ohjeen mukaisesti. Vääränlainen käyttö voi johtaa laitteen rikkoontumiseen ja mitätöi takuun.
26. Tämä laite soveltuu vain kotikäyttöön. Lämpöpeitto ei ole lääkinnällinen laite.
27. Jos sinulla on sydämentahdistin, ota yhteyttä lääkäriin ennen laitteen käyttämistä.

Noudata näitä lisäohjeita käyttäessäsi laitetta:

- Jos olet epävarma vaikuttaako lämpöpeitto terveyteesi, ota yhteyttä lääkäriin.
- Jos huomaat kipua tai jäykkyyttä lihaksissasi tai nivelissäsi käyttäessäsi laitetta, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin.
- Jos tulet huonovointiseksi tai kipeäksi

käyttäessäsi laitetta, lopeta käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin mikäli olosi ei kohene.

- Älä peitä laitetta tai mitään sen osaa. Laite voi peitettynä ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Älä käytä peittoa säädettävällä sängyllä.
- Varmista ettet nukahda käyttäessäsi peittoa.
- Älä sammuta laitetta irrottamalla pistotulppaa pistorasiasta, vaan sammuta laite aina ensin virtanappia painamalla.
- Laite sammuu automaattisesti 3 tunnin yhtäjaksoisen käytön jälkeen. Anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen sen käytön jatkamista. Jos laite ylikuumenee, sammuta se välittömästi, irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.
- Laitteessa on ylikuumenemissuoja. Laitteen sähköinen lämpötilaohjaus varmistaa ettei lämpötila ylitä asetettua rajaa normaalikäytössä.
- Älä käytä laitetta alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Älä käytä laitetta jos sinulla on herkkä iho tai jos olet herkkä lämpötilan vaihteluille.

TEKNISET TIEDOT

Tuotteen nimi ja malli	Ströme HB2 lämpöpeitto
Jännite	220-240 V ~50 Hz
Teho	120 W
Lämpötilat	1: 35°C 2: 40°C 3: 45°C
Toleranssi	±5°C
Ulkomitat	130 x 180 cm
Paino	1,8 kg

KÄYTTÖ

Tämän miellyttävän lämpöpeiton avulla voit lämmittää itseäsi ja rentoutua. Peitto on valmistettu mukavasta mikroplyysistä ja siinä on lämpötilan ohjaustoiminto, jolla voit valita lämpötilan kolmesta esiasennetusta tasosta.

1. Levitä peitto ja kytke pistotulppa sopivaan pistorasiaan.
2. Siirrä virtakytkintä eteenpäin, asentoon 1, 2 tai 3. Tehotaso vastaa numeroa, syttyä virtakytkimen yläpuolelle.
Huom: Lämpöpeitolla kestää n. 15 minuuttia saavuttaa asetettua lämpötilaa. Tarkista lämpötila säännöllisesti kämmenselälläsi.
3. Laite sammuu automaattisesti kolmen tunnin käytön jälkeen.
4. Voit käynnistää laitteen uudelleen siirtämällä virtakytkintä ensin asentoon 0, ja sitten valitsemalla tehotason. Anna laitteen jäähtyä ennen sen uudelleen käynnistämistä.



Älä puhkaise peittoa tai käytä teräviä esineitä sen lähellä.



Älä käytä peittoa sen ollessa taitettu tai rypistetty.



Ei pienille lapsille (0-3 v).



Käytä peittoa vain sisätiloissa.

SÄILYTYS JA HOITO

- Anna peiton jäähtyä kokonaan ennen sen pesua, taittamista tai säilytystä.
- Älä aseta muita tavaroita peiton päälle sen ollessa käyttämättä. Säilytä laitetta kuivassa ja puhtaassa paikassa, joka ei ole suorassa auringonvalossa.
- Peiton voi pestä koneessa korkeintaan 30°C lämpötilassa:
 1. Irrota johto peiton päästä vetämällä liitin ulos. Pistotulppa, ohjausyksikkö ja liitin eivät saa koskaan tulla kosketuksiin veden kanssa.
 2. Pese peitto käsinpesuohjelmalla. Linkous maks. 800 kierr./min.
 3. Aseta peitto kuivumaan vaakatasossa, esim. pyyhkeen päälle. Peittoa ei saa ripustaa.
 4. Anna peiton kuivua kokonaan ennen käyttöä.



Ei saa valkaista.



Ei saa silittää.



Ei kemiallista pesua.



Ei rumpukuivausta.



Konepestävä 30°C hellävaraisella ohjelmalla.



Tasokuivaus.

VARNING!



För din egen och utomstående personers säkerhets skull är det viktigt att läsa igenom bruksanvisningen noggrant innan du tar produkten i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.

Denna apparat är ämnad för privat bruk och bör användas endast enligt bruksanvisningens instruktioner.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder värmefilten och spara dem för kommande behov. Iaktta följande säkerhetsanvisningar:

1. För att undvika elstötar, se till att ingen del av värmefilten kommer i kontakt med vätska eller fukt under användning. Då du tvättar filten, kontrollera att kontrollenheten och sladden har kopplats loss från filten.
2. Innan du använder filten första gången, se till att spänningen som angivs på apparatens märsköld motsvarar den spänning som finns att tillgå där filten används.
3. Använd inte apparaten om filten, sladden, kontrollenheten eller stickkontakten har skadats på något sätt eller fungerar opålitligt. Försök aldrig reparera apparaten själv, utan kontakta återförsäljaren eller ett serviceföretag som godkänts av importören.
4. Se till att apparatens sladd inte fastnar i t.ex. en bordskant, och håll sladden borta från värmekällor, liksom spisen eller värme-element.
5. Bär eller dra inte filten med sladden.
6. Vidrör inte apparatens kontroller då kontrollenheten är på eller under filten, utan håll kontrollenheten i handen.
7. Låt inte filten komma i kontakt med värmekällor.
8. Lägg inte andra föremål på filten, och sitt eller ligg inte på den.
9. Använd inte filten utomhus.
10. Koppla loss apparatens stickkontakt ur vägguttaget då apparaten inte är i användning. Lämna inte apparaten utan uppsikt då den är på.
11. Koppla inte loss apparaten från nätström genom att dra i sladden, utan dra alltid i stickkontakten.
12. Gör inte ändringar på filten, kontrollenheten, sladden eller stickkontakten.
13. Använd filten endast med den medföljande kontrollenheten och sladden.
14. Använd inte apparaten på barn eller på personer som är handikappade, som sover eller som är inte känsliga mot värme och därför inte kan reagera på överhettning.
15. Barn som är yngre än 3 år får inte använda denna apparat, eftersom de inte har förmåga att reagera på värmeslag.
16. Apparaten ska inte användas av små barn över 3 år, om inte styrenheten har anpassats på lämpligt sätt av barnets föräldrar eller vårdnadshavare eller om inte barnet har fått bra instruktion i att använda styrenheten korrekt.
17. Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
18. Felaktig användning kan leda till personskador.
19. Om apparaten blir våt eller faller i vatten, dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan du vidrör apparaten. Risk för elstöt! Koppla vid nödfall av lägenhetens ström med huvudströmbrytaren.
20. Använd eller förvara inte värmefilten på ett ställe där den kan hamna i kontakt med vatten (t.ex. nära ett badkar eller en simbassäng, eller i ett fuktigt utrymme).
21. Använd inte apparaten i ett fuktigt utrymme, eller då filten är fuktig. Låt filten torka fullständigt efter tvätt, eller om den blivit blöt, innan den används!
22. Koppla loss apparaten ur vägguttaget då det åskar, och använd inte den då.

23. Använd inte apparaten i ett utrymme där det förvaras eller används brandfarliga eller explosiva ämnen eller vätskor, såsom bensin eller hårsprej.
 24. Använd aldrig säkerhetsnålar eller andra vassa föremål på eller nära värmefilten.
 25. Använd apparaten endast i enlighet med dessa instruktioner. Felaktig användning kan leda till att apparaten skadas, och till att garantin annulleras.
 26. Denna apparat lämpar sig endast för hemmabruk. Värmefilten är inte en medicinsk apparat.
 27. Om du har en pacemaker, kontakta din läkare innan du använder värmefilten.
- Täck inte apparaten eller någon av dess delar. Apparaten kan överhettas om den är täckt och utgöra en brandrisk.
 - Använd inte värmefilten på en justerbar säng.
 - Se till att du inte somnar då du använder filten.
 - Stäng inte av apparaten genom att dra ut stickkontakten ur vägguttaget, utan stäng alltid av apparaten genom att trycka på strömbrytaren.
 - Apparaten stängs automatiskt av efter 3 timmar av fortsatt användning. Låt apparaten svalna helt innan du fortsätter använda den. Om apparaten överhettas, stäng genast av den, koppla loss stickkontakten ur vägguttaget och låt apparaten svalna.
 - Apparaten har ett överhettningsskydd. Apparatsens elektriska värmekontroll ser till att temperaturen inte överstiger den inställda gränsen i normalbruk.
 - Använd inte apparaten under inverkan av alkohol eller droger.
 - Använd inte apparaten om du har känslig hud eller om du är känslig för variationer i temperaturen.

Följ dessa extra instruktioner då du använder filten:

- Om du är osäker om filten inverkar på din hälsa, kontakta din läkare.
- Om det uppstår smärta eller stelhet i dina muskler eller leder, sluta genast använda apparaten och kontakta din läkare.
- Om du blir illamående eller sjuk då du använder apparaten, sluta använda den och kontakta din läkare om inte ditt tillstånd förbättras.

TEKNISK INFORMATION

Produktens namn och modell	Ströme HB2 värmefilt
Spänning	220-240 V ~50 Hz
Effekt	120 W
Temperaturer	1: 35°C 2: 40°C 3: 45°C
Tolerans	±5°C
Mått	130 x 180 cm
Vikt	1,8 kg

ANVÄNDNING

Med denna angenäma värmefilt kan du värma dig och slappna av. Filten är framställd av behaglig mikroplysch och har en temperaturjusteringsfunktion med vilken du kan ställa in en av tre förhandsinställda temperaturnivåer.

1. Sprid ut filten och anslut stickkontakten till ett lämpligt vägguttag.
2. Flytta strömbrytaren framåt, till position 1, 2 eller 3. Den valda nivån visas ovanför strömbrytaren.
Obs: Det tar ca. 15 minuter för filten att uppnå den inställda temperaturen. Kontrollera värmen då och då med din hand.
3. Apparaten stängs automatiskt av efter tre timmar.
4. Du kan starta om apparaten genom att flytta strömbrytaren till 0, och därefter välja effektnivå. Låt apparaten vara avstängd tills den har svalnat innan du startar den.



Punktera inte filten och använd inte vassa föremål nära den.



Använd inte filten då den är vikt eller skrynklig.



Ej för små barn (0-3 år).



Använd filten endast inomhus.

FÖRVARING OCH SKÖTSEL

- Låt filten svalna helt innan du tvättar, viker eller lägger den i förvar.
- Placera inga andra föremål på filten då den inte används. Förvara den i ett torrt och rent utrymme, som inte ligger i direkt solljus.
- Filten kan maskintvättas i högst 30°C värme:
 1. Ta loss sladden genom att dra ut anslutningen. Stickkontakten, kontrollenheten och kopplingen får inte komma i kontakt med vatten.
 2. Tvätta filten med ett handtvättprogram. Centrifugering med max. 800 varv/min.
 3. Lägg filten på tork vågrätt, t.ex. på en handduk. Filten får inte hängas upp.
 4. Låt filten torka fullständigt innan du använder den.



Tål inte klorblekning.



Får ej strykas.



Får ej kemtvättas



Får ej torktumlas.



Maskintvättas i 30°C med ett varsamt program.



Torkas plant.



STRÖME

Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyritykseltäsi.

Säker kassering av produkten

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.



Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11
00220 Helsingfors

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>



REV. 9116322