

enne

NOBLE FIR



Aidonnäköinen joulukuusi

Huomio! Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Varmista ennen kasaamista, että tuotteen osat ovat ehjiä.

Turvallisuusohjeet

- Käytä joulukuusta ainoastaan sisätiloissa.
- Älä aseta joulukuusta sähkölämmittimien, avotulen, kynttilöiden tai muun vastaavan lämmönlähteen lähelle.
- Älä käytä joulukuusessa aitoja kynttilöitä.
- Jos käytät joulukuusessa valoja:
 - Selvitä johdot ennen kuin liität valaisinsarjan sähkövirtaan, jotta johdot eivät ylikuumene.
 - Estä johtojen eristeen vaurioituminen. Varmista, että johtojen ja valaisinsarjan eristeet eivät voi millään tavoin vaurioitua tai niihin voi tulla reikiä.
 - Valaisinsarjan sähköjohtoa ei voi vaihtaa. Jos johto on vaurioitunut, koko valaisinsarja pitää tuhota ja kierrättää paikallisten kierrätysmääräysten mukaisesti.
 - Älä ripusta koristeita tai muita esineitä johtoihin tai lampun osiin. Ripusta koristeet ainoastaan varsinaiseen joulukuuseen.

Kokoamisohjeet

Huomio! Noudata varovaisuutta tuotetta kootessasi, jotta sormet eivät jää puristuksiin liikkuvien osien väliin.

1. Ota joulukuusen osat laatikosta ja valitse paikka, johon haluat pystyttää sen.
2. Aseta joulukuusen jalka paikalleen levittämällä sen jalat x-muotoon. Kiinnitä silmukkapultit ja kiristä niitä muutama kierros. Jätä tarpeeksi tilaa joulukuusen rungon kiinnittämiseen.
3. Etsi joulukuusen alin osa ja aseta se kuusenjalkaan. Varmista, että runko on kokonaan jalan sisällä. Kiristä sitten silmukkapultit rungon kiinnittämiseksi paikalleen. Silmukkapultit koskevat runkoon, kun ne ovat ruuvattu kokonaan jalkaosan ja sen laippojen läpi.
4. Jatka joulukuusen kokoamista alaosasta käsin liittämällä loput osat siihen yksi kerrallaan.
5. Joulukuusi on nyt pystytetty. Tarkista oksat ja taittele ne auki, jotta lopputulos on kaunis ja luonnollinen. Oksien kärjet taitellaan auki viuhkamaisesti: yksi oksan kärki vasemmalle, toinen suoraan ylöspäin ja kolmas oikealle (riippuen puun tyypistä ja oksan kärkien määrästä.) Työskentele alhaalta ylöspäin.
6. Joulukuusen rungon saa peittymään parhaiten taittelemalla runkoa lähinnä olevan oksan kärjet viereisen oksan kärkien kanssa ristikkäin. Varmista, että joulukuusen muoto jatkuu tasaisena aina latvaan asti.
7. Katsele joulukuusta etäämmältä ja tarkista vielä kaikki oksat saadaksesi parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Koko	ø 130 × 185 cm
Jalka	ø 45 cm
Materiaali	PE, PVC ja metalli

Käytön jälkeen

- Nosta joulukuusen ylä- ja keskiosat varovasti irti alaosasta, ja irrota sitten alaosa kuusenjalasta.
- Pakatessasi joulutuotetta tarkista, ettei joukuluusi ole vahingoittunut ja laita sen osat varovasti takaisin pakkaukseen.

Säilytys

- Säilytä laatikkoa viileässä paikassa, jonka lämpötila ei ylitä 37 °C ja jossa tuote ei altistu auringonvalolle.
- Kun säilytät tuotetta, älä aseta laatikon päälle raskaita esineitä, jotta oksat eivät vahingoitu.
- Älä käytä tuotetta ulkona, kosteissa tiloissa tai näitä vastaavissa olosuhteissa.

enne

NOBLE FIR



Naturtrogen julgran

OBS! Läs instruktionerna och spara dem för kommande behov.
Se till att produktens delar är intakta innan du monterar produkten.

Säkerhetsanvisningar

- Julgranen är avsedd endast för inomhusbruk.
- Installera inte produkten i närheten av elspisar, öppna eldstäder, ljus eller andra dylika värmekällor.
- Använd inte äkta ljus i julgranen.
- Om du använder en belysningsssats i julgranen:
 - Red ut alla sladdar och kablar innan du ansluter belysningsssatsen till elnätet för att förhindra att sladdarna överhettas.
 - Förhindra skador på sladdisoleringen. Kontrollera att varken sladdisoleringen och/eller belysningsssatsen på något sätt kan skadas och/eller genomborras.
 - Belysningsssatsens kablar kan inte trassla ihop sig. Om kabeln är trasig måste belysningsssatsen förstöras.
 - Häng inga dekorationer eller andra föremål i ledningarna, kablarna eller lampornas böjbara ledningar. Häng endast dekorationer på själva julgranen.

Monteringsanvisningar

OBS! Var försiktig vid monteringen av produkten så att dina fingrar inte fastnar i granens rörliga nedre delar.

1. Ta ut julgranens nedre delar ur förpackningen och välj ut en plats där du vill montera julgranen.
2. Montera julgranens fot genom att dra ut fotens ben så att de bildar ett X. Sätt fast alla öglebultar och vrid åt dem några varv. Tillåt tillräckligt med utrymme för att placera julgranens stam i foten.
3. Leta fram julgranens bottendel och placera den i den monterade foten. Kontrollera att stammen befinner sig fullständigt i foten och vrid fast öglebultarna för att fixera stammen i foten. När öglebultarna är fullständigt åtvidna genom julgranens fläns och fot vilar de mot stammen.
4. Fortsätt att montera julgranen genom att underifrån och en åt gången sätta fast de övriga delarna.
5. Nu är julgranen monterad. Gå igenom grenarna och vik ut dem så att de ser helt naturliga ut. Flikarna som sitter på grenarna viks till varierande former, en flik åt vänster, en flik rakt upp och en flik åt höger (beroende på trädtyp och antal flikar per gren). Arbeta nedifrån och upp.
6. Det är enkelt att täcka stammen genom att man låter flikarna som sitter intill stammen korsas med flikarna från de angränsande grenarna. Se till att julgranens form är jämn hela väggen till toppen.
7. Titta på julgranen på håll och gå igenom grenarna för önskat resultat.

Efter användningen

- Lyft försiktigt upp julgranens översta och mellersta del från den nedersta delen och ta bort den nedersta delen ur stödet.
- Vid hoppackningen ska man kontrollera att julgranen inte är skadad och varsamt placera tillbaka den nedre delen i förpackningen.

Förvaring

- Förvara förpackningen på en sval plats där temperaturen inte överskrider 37 °C och där förpackningen inte utsätts för solljus.
- Placera inga tunga föremål på förpackningen medan den förvaras så att grenarna inte skadas.
- Använd inte produkten utomhus, i fuktiga utrymmen eller under liknande förhållanden.

Storlek	ø 130 × 185 cm
Fot	ø 45 cm
Material	PE, PVC och metall