BLACKSTORM



PATROL

GAMING HEADSET

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11, 00220 Helsingfors

https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

14174621 2024

Ohjekirjan sisältö / Bruksanvisningens innehåll

Suomeksi 4

Turvallisuus 4
Tekniset tiedot 5
Käyttö 6
Hoito, säilytys ja kierrätys 7

På svenska 8

Säkerhet 8
Teknisk information 9
Användning 10
Skötsel, förvaring och återvinning 11

Turvallisuus

- Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
- Varmista ennen käyttöä, että pakkaus sisältää kaikki teknisissä tiedoissa mainitut osat, ja että laitteen osat ovat ehjiä. Älä käytä laitetta, jos osat ovat puutteellisia tai viallisia.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Käytä laitetta ainoastaan huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Älä anna laitteen tai sen johdon roikkua korkeiden pöytätasojen ulkopuolella käytön tai säilytyksen aikana. Älä aseta laitetta tai latausjohtoa kulkuväylille, jossa se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
- Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineille.
- Älä yritä huoltaa laitteen osia itse. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huolto-liikkeeseen, jos laitteen osat ovat viallisia.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Älä kuuntele musiikkia korkealla äänenvoimakkuudella tai yhtäjaksoisesti liian pitkiä aikoja, jotta ehkäiset kuulovaurioiden syntymistä.
- Jos huomaat, että kuulosi on heikentynyt tai sinulla on muita kuuloon liittyviä terveysongelmia, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä terveydenhuoltoon.

Tekniset tiedot

Merkki ja malli	Blackstorm Patrol
Kuulokeliitin	3,5 mm TRRS
Taajuusvaste	20 – 20 000 Hz
Herkkyys	98 ± 3 dB
Kaapelin pituus	1,5 m
Kaiutinelementtien halkaisija	53 mm
Paino	380 g
Pakkauksen sisältö	Kuulokkeet, ohjekirja

Kuulokkeiden liittäminen

1. Liitä kuulokkeiden johto laitteesi 3,5 mm AUX -liitäntään. Varmista, että liitin asettuu liitäntään tukevasti.
2. Aloita median toisto.
3. Irrota kuulokkeiden johto laitteestasi käytön jälkeen. Älä kelaa johtoa kuulokkeiden ympärille.

Äänenvoimakkuuden säätö

Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuutta kuulokkeessa olevalla äänenvoimakkuuden säätimellä. Vältä musiikin tai muun median toistoa liian korkealla äänenvoimakkuudella, sillä se voi aiheuttaa kuulovaurioita.

Mikrofonin mykistys

Mykistä mikrofoni tai poista mykistys kuulokkeessa olevalla mykistyskytkimellä.

Mikrofonin asentaminen

Kiinnitä mikrofoni vasempaan kuulokkeeseen sille varattuun liitäntään.

Hoito, säilytys ja kierrätys

Hoito

- Tarkista säännöllisin väliajoin, että kuulokkeet ovat puhtaat, ja että niiden osat ovat ehjiä. Jos huomaat kuulokkeiden osissa näkyviä vaurioita, lopeta käyttö välittömästi ja ole yhteydessä jälleenmyyjään. Älä koskaan yritä korjata kuulokkeita tai niiden viallisia osia itse.
- Irrota latausjohto kuulokkeista ja virtalähteestä aina ennen puhdistusta ja säilytystä.
- Puhdista kuulokkeet kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä altista kuulokkeita vedelle tai muulle nesteelle. Tarvittaessa voit puhdistaa kuuloke-elementtien pehmusteet kevyesti kostutetulla liinalla ja miedolla saippuavedellä.
- Puhdista kuulokkeiden latausliitäntä paineilmalla. Älä työnnä latausliitäntään teräviä esineitä.
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, metallisia puhdistusvälineitä tai teräviä esineitä, kun puhdistat kuulokkeet, sillä ne vaurioittavat kuulokkeiden osia ja lyhentävät niiden käyttöikää.

Säilytys

- Säilytä kuulokkeita lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa. Älä säilytä kuulokkeita suorassa aurngonvalossa tai lämmönlähteiden (esim. takan, uunin tai patterin) välittömässä läheisyydessä.
- Älä altista kuulokkeita äärimmäisen kylmille tai kuumille lämpötiloille säilytyksen aikana.
- Jos kuulokkeita ei käytetä säännöllisesti, sitä kannattaa säilyttää alkuperäispakkauksessa.
- Älä aseta kuulokkeiden päälle mitään painavaa säilytyksen aikana, jotta kuulokkeiden osat eivät vaurioidu.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

- Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Säkerhet

- Läs instruktionerna och spara dem för kommande behov.
- Se till att förpackningen innehåller alla delar som nämns i tekniska informationen och att dessa delar är intakta innan du tar i bruk apparaten. Använd inte apparaten om dess delar inte är fullständiga eller intakta.
- Ta bort all skyddsplast och alla etiketter från apparaten.
- Använd apparaten endast i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Låt inte apparaten eller kabeln hänga utanför höga bordytor under användningen och förvaringen. Sätt inte apparaten eller kabeln på gångvägarna där de kan orsaka snubbelrisk.
- Utsätt inte apparaten för vatten eller andra vätskor.
- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Försök inte reparera apparatens delar på egen hand. Om apparaten är skadad, returnera den till återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn ska inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan uppsyn.
- Lyssna inte på musik med hög volym eller kontinuerligt under för lång tid för att undvika hörselskador.
- Om du märker att din hörsel är nedsatt eller att du har andra hälsoproblem i hörseln ska du omedelbart sluta använda apparaten och vara i kontakt med hälsovården.

Teknisk information

Märke och modell	Blackstorm Patrol
Hörlurskontakt	3,5 mm TRRS
Frekvensområde	20 – 20 000 Hz
Känslighet	98 ± 3 dB
Kabellängd	1,5 m
Diametern på hörlurelementen	53 mm
Vikt	380 g
Förpackningens innehåll	Hörlurarna, bruksanvisning

Anslutning

1. Anslut kabeln till 3,5 mm AUX-anslutningen i din enhet. Se till att kabeln är ordentligt ansluten.
2. Spela upp musik eller andra medier.
3. Koppla bort kabeln från enheten efter användning. Linda inte kabeln runt hörlurarna.

Justering av volymen

Justera volymen med volymjusteringen på hörluren. Spela inte upp musik eller andra medier med för hög volym eftersom det kan leda till hörselskador.

Mikrofonin mykistys

Sätt mikrofonen på ljudlös eller inaktivera det ljudlösa läget med dämpningsknappen på hörluren.

Mikrofonen

Anslut mikrofonen till anslutningen i den vänstra hörluren.

Skötsel

- Kontrollera regelbundet att hörlurarna är rena och att deras delar är intakta. Om du märker synliga skador ska du omedelbart sluta använda hörlurarna och vara i kontakt med återförsäljaren. Försök aldrig reparera hörlurarna eller deras delar på egen hand.
- Koppla bort laddningskabeln från hörlurarna och strömkällan innan du rengör dem eller sätter dem för förvaring.
- Du kan rengöra hörlurarna med en torr, mjuk duk. Utsätt inte hörlurarna för vatten eller andra vätskor. Vid behov kan du rengöra hörlurselementen med en lätt fuktad duk och milt tvålvatten.
- Rengör laddningsanslutningen med tryckluft. Sätt inga vassa föremål till laddningsanslutningen.
- Använd inte skurande rengöringsmedel, rengöringsverktyg av metall eller vassa föremål när du rengör hörlurarna eftersom dessa kan skada hörlurarnas delar och minska deras livslängd.

Förvaring

- Förvara hörlurarna utom räckhåll för barn och husdjur i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer. Förvara inte hörlurarna i direkt solljus eller vid omedelbara närheten av värmekällor (t.ex. spisar, ugnar eller radiatorer).
- Utsätt inte hörlurarna för extremt låga eller höga temperaturer under förvaring.
- Om hörlurarna inte används regelbundet rekommenderar vi att du förvarar den i sin originalförpackning.
- Sätt inte några tunga föremål på hörlurarna så att hörlurarnas delar inte skadas.

Säker kassering av produkten.

- Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

