

Päivitysohje: Kansalaisboksi DigiTikku HD-digiboksi antenniverkkoon



1. Kopioi tiedosto USB -aseman lähdekansioon . USB -asema lla tulee olla vain asennustiedosto , eli aseman tulee olla muuten täysin tyhjä :
" **upgrade_7T10E_HW2.0.RC26.57.311D_Fujtech_V5.2.1.99.bin** "
2. Sammuta virta ja aseta USB -asema USB -porttiin.
3. Seuraa polkua:
 - a. Menu
 - b. System
 - c. Software update
 - d. USB upgrade
 - e. " **upgrade_7T10E_HW2.0.RC26.57.311D_Fujtech_V5.2.1.99.bin** "
4. Odota kunnes 100% päivitetty
5. Vastaanotin käynnistyy automaattisesti
6. Syötä koodi jossa kuusi nollaa: 000000
7. OK
8. Palauta tehdasasetukset

Älä sammuta laitetta päivityksen aikana, päivityksessä voi mennä muutamia minuutteja.

Seuraavalla sivulla viitekuvat.



