



Caricar-e

Sähköpyörän lastenkuljetussarjan asennus

- Irrota suojamuovit ja tarkista, että kaikki osat ovat kunnossa.
- Liimaa mukana tulevat kumipalat istuintyynyjen alapuolella olevien ruuvien päälle. Näin ruuvit eivät hankaa pyörän runkoa vastaan.
- Kiinnitä etu- ja takakehikko ruuveilla ja aluslevyillä runkoon. Älä vielä kiinnitä etukehikon taaempia ruuveja, eikä takakehikon edessä olevia ruuveja, sillä istuintyyny kiinnitetään näihin ruuvinreikiin.
- Kiinnitä istuintyyny ruuveilla ja aluslevyillä. Kumpikin istuintyyny kiinnitetään neljällä ruuvilla ja aluslevyllä, kaksi per puoli. Varmista, että edessä olevan istuintynyn edessä olevat ruuvit menevät myös etukehikon ruuvinreiän läpi. Takana olevan istuintynyn taaemmat ruuvit tulevat samalla tavalla takakehikon ruuvinreiän läpi. Näin kokonaisuus pysyy tukevasti kasassa.
- Asenna selkänoja paikalleen ja kiinnitä se ruuveilla ja aluslevyillä.
- Lopuksi kiinnitä turvakaari etu- ja takakehikkoon ruuveilla.

Jos aluslevyjä on pakkauksessa mukana vain neljä, tulevat ne selkänojan asennukseen.



Caricar-e

Installation av barnsäte för elcykel

- Ta bort skyddsplasten och kontrollera att alla delar är i ordning.
- Limma fast de medföljande gummikuddarna över skruvarna under sittdynorna. Detta förhindrar att skruvarna skavar mot cykelramen.
- Skruva fast sätets fram- och bakram i cykelramen med skruvar och brickor. Skruva inte fast skruvarna bakom den främre ramen och inte heller skruvarna framför den bakre ramen, eftersom sittdynorna är fästa i dessa skruvhål.
- Fäst sittdynorna med skruvarna och brickorna. Varje sittdyna fästs med fyra skruvar och brickor, två per sida. Se till att skruvarna framför den främre sittdynan också passerar genom skruvhålet i den främre ramen. De bakre skruvarna på den bakre sittdynan går genom den bakre ramens skruvhål på samma sätt. På så sätt hålls helheten stadigt på plats.
- Montera ryggstödet och fäst det med skruvar och brickor.
- Fäst slutligen säkerhetsbågen med skruvar på den främre och bakre ramen.

Om endast fyra brickor ingår i förpackningen används de för att montera ryggstödet.