



Kauko-ohjain

Käyttöohje

Turvallisuus

- Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
- Jos jokin osa laitteesta rikkoontuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Laitte on tarkoitettu käytettäväksi vain kuivissa sisätiloissa.
- Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttävälle aineille.
- Laitetta tulee käyttää ja säilyttää huoneenlämmössä.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole ko-

kemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

- Laitte toimii yhdellä 3 V CR2032 -paristolla. Paristo toimitetaan laitteen mukana.
- Aseta paristo paikalleen napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
- Älä yritä ladata paristoa.
- Älä käytä ladattavaa paristoa tai akkua.
- Jos paristo on vuotanut, poista paristokoteloon mahdollisesti vuotanut neste ja vaihda paristo uuteen.
- Vaihda paristo uuteen kolmen kuukauden välein tai tarpeen mukaan.
- Poista paristo, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

- Poista paristo tuotteesta ennen laitteen hävittämistä.
- Älä oikosulje paristoa.
- Pidä paristo poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta. Nieltä paristo voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Pariston nieleminen voi kahdessa tunnissa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja.
- Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon, mene välittömästi lääkäriin.
- Käytetyt paristot on kierrätettävä. Paristoja ei saa polttaa. Räjähdyksriski!

Tekniset tiedot

Merkki ja malli	Beiwe BT Remote shutter
Taajuus	2,4 GHz EIRP < 4 dBm
Paristo	3 V CR2032
Mitat	34 x 48,5 x 12,5 mm
Yhteensopivuus	Android, iOS
Bluetooth	LE 5,2

Verkkokauppa.com Oyj vakuuttaa, että Beiwe BV-590H6 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.



Käyttö

1. Käynnistä kauko-ohjain. Virtakytkin sijaitsee kaukosäätimen reunassa.
2. Käynnistä puhelimesi Bluetooth-parinmuodostus ja valitse listasta AB Shutter3.
3. Kun pari on muodostettu, aseta puhelin tukevasti jalustaan ja avaa kamerasovellus.
4. Ota kuva painamalla kamerapainiketta. Jos puhelimesi käyttöjärjestelmä on iOS, paina iOS-kamerapainiketta. Jos puhelimesi käyttöjärjestelmä on Android, paina Android-kamerapainiketta.

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki
<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

13772862 2024



Fjärrkontroll

Bruksanvisning

Säkerhet

- Läs instruktionerna och spara dem för kommande behov.
- Om någon del av apparaten går sönder, kontakta ett auktoriserat servicecenter eller återförsäljare. Apparaten har inga delar som kan servas av användaren.
- Ta bort all skyddsplast och alla etiketter från apparaten.
- Apparaten är endast avsedd för användning i torra inomhusmiljöer.
- Utsätt inte apparaten för vatten eller andra vätskor.
- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Enheten ska användas och förvaras i rumstemperatur.
- Apparaten kan också användas av barn

över 8 år och personer med begränsad fysisk eller mental kapacitet, eller som inte har någon erfarenhet eller kunskap om användningen av apparaten, förutsatt att de har fått instruktioner om säker användning av apparaten eller att övervakning tillhandahålls för säker användning och att de förstår de faror som är förknippade med enheten. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.

- Apparaten drivs med ett 3 V CR2032-batteri. Batteriet medföljer apparaten.
- Sätt i batteriet enligt polaritetsmarkeringen.
- Försök inte att ladda batteriet.
- Använd inte uppladdningsbara batterier.
- Om batteriet har läckt, avlägsna all vätska som kan ha läckt in i batterifacket och ersätt batteriet med ett nytt.
- Byt ut batteriet var tredje månad eller vid behov.

- Ta ur batteriet när apparaten inte används under en längre tid.
- Ta ur batteriet ur produkten innan du kasserar den.
- Kortslut inte batteriet.
- Förvara batteriet utom räckhåll för barn och husdjur. Ett batteri som sväljs kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall. Att svälja ett batteri kan orsaka svåra inre brännskador inom två timmar.
- Om du misstänker att ett batteri har svalts eller hamnat i någon kroppsöppning ska du omedelbart uppsöka läkare.
- Förbrukade batterier ska återvinnas. Batterier får inte brännas. Risk för explosion!

Teknisk information

Märke och modell	Beiwe BT Remote shutter
Frekvens	2,4 GHz EIRP < 4 dBm
Batteri	3 V CR2032
Mått	34 x 48,5 x 12,5 mm
Kompatibilitet	Android, iOS
Bluetooth	LE 5,2

Verkkokauppa.com Oyj försäkrar att Beiwe BV-590H6 är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EG.



Användning

1. Sätt på fjärrkontrollen. Strömbrytaren ligger på kanten.
2. Sätt på parbildningen i din telefon och bilda par med AB Shutter3.
3. Fäst telefonen noggrant till stativet efter parbildning och öppna kameran.
4. Tryck på kameraknappen för att ta bild. Om du använder iOS ska du trycka på iOS-kameraknappen. Om du använder Android ska du trycka på Android-kameraknappen.

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11
Helsingfors
<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

13772862 2024