beiwe

TVINIT - S100W Kit

• 100 W LED • 5600 K • CRI 95 • 3300 lx @ 1 m



TURVALLISUUS

HUOMIO! Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Säilytä ohjeet turvallisessa paikassa.


- VAROITUS! Älä altista laitetta kosteudelle tai nesteelle, kuten sateelle – sähköiskun vaara!
- Älä käytä laitetta kosteassa tai puolikosteassa tilassa.
- Älä altista laitetta iskuille, kuumuudelle, tulelle, savulle tai syövyttäville aineille. Varmista että laitetta käytetään lämpötilarajojen puitteissa (5–40 °C).
- Laite on asennettava siten, että pistorasiaan on esteetön pääsy.
- Jos laitteen sähköjohto vahingoittuu, on se vaihdettava uuteen huollon toimesta.
- Varmista, ettei sähköjohto jää puristuksiin tai aiheuta kompastumisvaaraa.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun. Tarkista laitteen merkkikilvestä, että laitteen sijoituspaikalla on mahdollisuus syöttää sille sen vaatima jännite.
- Laite kuumenee käytössä. Älä kosketa kuumia osia, palovamman vaara!
- Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut (esim. pudonnut tai jos siinä on näkyviä vaurioita) tai toimii epänormaalisti. Älä käytä laitetta jos virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut.
- Älä irrota virtajohtoa vetämällä johdosta, vaan vedä aina pistokkeesta.
- Käytä laitetta vain sisätiloissa.
- Ainoastaan kuvauskäyttöön. Valonlähdettä ei ole tarkoitettu käytettäväksi muissa sovelluksissa.
- Laitetta ei saa peittää.
- Varmista, että laite on lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Älä katso suoraan valoa päin. Tämä voi vaurioittaa silmiä.
- Älä käytä valoa paloherkkien tai helposti syttyvien aineiden tai materiaalien läheisyydessä. Älä käytä valoa tilassa, jossa säilytetään bensiiniä, liuottimia tai vastaavia aineita.
- Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta ukonilmalla.
- Varo, ettei laitteen jalusta aiheuta kompastumisen vaaraa. Jalusta on asetettava tukeval-

le alustalle.
- Laitteen voi puhdistaa kuivalla, pehmeällä liinalla tai paineilmalla. Älä käytä puhdistusaineita.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, kannattaa se irrottaa jalustastaan ja säilyttää kuivassa, huoneenlämpöisessä paikassa, mukana tulevassa kantokassissa.
- Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Käänny jälleenmyyjän puoleen laitteen rikkoonnuttua.
- Laite on hävitettävä asianmukaisesti sen elinkaaren lopussa. Vie laite kierrätettäväksi elektroniikkajätteiden kierrätyspisteeseen.

TEKNISET TIEDOT

Merkki ja malli	Beiwe TVINIT S100W -videovalo
Valaisintyyppi	100 W LED
Värilämpötila	5600 K
Värintoistoindeksi (CRI)	95
Valaistusvoimakkuus	3300 lx @ 1 m
Kirkkauden säätö	10-100 %
Bajonetti	Bowens S
Valon mitat	22,5 x 19,5 x 13 cm
Valon paino	1,36 kg
Jännite	100-240 V AC 50/60 Hz, 2 A
Pakkauksen sisältö	• 2 x S100W videovalo ja heijastinkupu • 2 x 50 x 70 cm softbox • 2 x 2,2 m valaisinjalusta • 2 x virtajohto • Kuljetuslaukku

LAITTEEN OSAT



1. LED-moduuli
2. Ohjauspaneeli
3. Virtakytkin
4. LED-näyttö
5. Säädinnuppi
6. Virtaliitäntä
7. Valon kulman säädinnuppi
8. Jalustan kiinnitysnuppi

KÄYTTÖ

1. Avaa jalusta ja aseta se tukevalle alustalle. Varmista, että se ei aiheuta kompastumisen vaaraa.
2. Kiinnitä valo jalustaan. Kiristä nuppi [8] sormin.
3. Kytke virtajohto valon virtaliitäntään [6] ja pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
4. Aseta heijastinkupu tai softbox tarpeen mukaan valoon ennen sen sytyttämistä.
5. Säädä valon kulmaa nupilla [7].
6. Käynnistä valo virtakytkimellä [3].
7. Voit säätää kirkkautta säätimellä [5].
8. Kytke käytön jälkeen valo pois päältä virtakytkimellä [3].

SOFTBOXIN ASENTAMINEN

1. Kiinnitä tukivarsien kiinnike keskellä olevaan aukkoon siten, että nuoli osoittaa lyhyempiä sivuja kohti.
2. Aseta tukivarret aukkoihin softboxin kulmissa sekä kiinnikkeessä.
3. Aseta diffuusorikangas softboxin lenkkeihin.
4. Kiinnitä huppu vetoketjulla softboxin päälle.
5. Kiinnitä softbox valoon ja kierrä se paikalleen siten, että se lukittuu tukevasti.

YLLÄPITO JA SÄILYTYS

- Laitteen voi puhdistaa kuivalla, pehmeällä liinalla tai paineilmalla. Älä käytä puhdistusaineita.
- Softboxin voi pyyhkiä nihkeällä liinalla. Varmista, että softbox kuivuu kokonaan ennen käyttöä tai varastointia.
- Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia.
- Irrota laite pistorasiasta aina käytön jälkeen.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, kannattaa se irrottaa jalustastaan ja säilyttää kuivassa, huoneenlämpöisessä paikassa, mukana tulevassa kantokassissa. Anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen kuin laitat sen kantokassiin tai esim. kaappiin.

Tuotteen turvallinen hävittäminen



Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

SÄKERHET

OBS! Läs bruksanvisningen före användning. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe.


- VARNING! Utsätt inte apparaten för fukt eller vätska, såsom regn – risk för elektrisk chock!
- Använd inte apparaten i ett fuktigt eller halvfuktigt utrymme.
- Utsätt inte apparaten för slag, hetta, eld, rök eller frätande ämnen. Se till att apparaten används inom de rekommenderade värmegränserna (5–40 oC).
- Apparaten ska installeras så att det obehindrat går att komma åt vägguttaget.
- Om strömsladden skadas, ska den bytas ut av kvalificerad servicepersonal.
- Se till att inte strömsladden hamnar i kläm och att den inte utgör snubblingsrisk.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Fel spänning skadar apparaten och kan orsaka risk för elchock. Kontrollera att användningsplatsen kan förse den spänning som är anmärkt på apparatens märkesskold.
- Apparaten blir varm vid användning. Vidrör inte heta delar, risk för brännskada!
- Använd inte apparaten om den har tagit skada (om den har fallit eller om den har synliga skador) eller om den fungerar onormalt. Använd inte apparaten om strömsladden eller strömkontakten har skadats.
- Lossa inte strömsladden från vägguttaget genom att dra i sladden, utan dra alltid i strömkontakten.
- Använd apparaten endast inomhus.
- Endast för fotografibruk. Ljuskällan är inte ämnad för andra ändamål.
- Apparaten får inte täckas.
- Se till att barn och husdjur inte kommer åt apparaten.
- Titta inte rakt mot ljuset. Detta kan skada ögonen.
- Använd inte ljuset i närheten av brandfarliga eller lättantändliga ämnen eller material. Använd inte ljuset i ett utrymme där bensin, lösningsmedel eller motsvarande ämnen förvaras.
- Koppla loss apparatens stickkontakt från vägguttaget vid

åskväder.
- Se till att apparatens fot inte utgör risk för snubbling. Stativet ska ställas på ett stabilt underlag.
- Apparaten kan rengöras med en torr, mjuk trasa eller tryckluft. Använd inte rengöringsmedel.
- Om apparaten inte används på en längre tid, är det skäligt att ta loss den från stativet och förvara apparaten i ett torrt, rumstempererat utrymme i den medföljande transportväskan.
- Apparaten har inga delar som användaren kan reparera. Vänd dig till återförsäljaren om apparaten går sönder.
- Apparaten bör kasseras ändamålsenligt i slutet av dess livslängd. Leverera apparaten till din lokala återvinningscentral för elektroniskt avfall.

TEKNISK INFORMATION

Märke och modell	Beiwe TVINIT S100W -videoljus
Ljustyp	100 W LED
Färgtemperatur	5600 K
Färgåtergivningstal (CRI)	95
Belysningsintensitet	3300 lx @ 1 m
Ljusstyrkajustering	10–100 %
Bajonett	Bowens S
Ljusets mått	22,5 x 19,5 x 13 cm
Ljusets vikt	1,36 kg
Spänning	100–240 V AC 50/60 Hz, 2 A
Förpackningens innehåll	• 2 x S100W videoljus och reflektor • 2 x 50 x 70 cm softbox • 2 x 2,2 m ljusstativ • 2 x strömsladd • Transportväska

APPARATENS DELAR



1. LED-modul
2. Kontrollpanel
3. Strömbrytare
4. LED-skärm
5. Reglage
6. Strömanslutning
7. Ljusets vinkeljustering
8. Stativets fastsättning

ANVÄNDNING

1. Slå upp stativet och ställ det på ett stabilt underlag. Se till att det inte utgör risk för snubbling.
2. Fäst ljuset på stativet. Spänn vredet [8] med fingerkraft.
3. Anslut strömsladden till strömanslutningen [6] och till ett vägguttag med ohindrad åtkomst.
4. Sätt vid behov fast reflektor eller softbox på ljuset innan du tänder det.
5. Justera ljusets vinkel med vredet [7].
6. Koppla på ljuset med strömbrytaren [3].
7. Du kan justera ljuskraften med reglaget [5].
8. Stäng efter användning av ljuset med strömbrytaren [3].

INSTALLERING AV SOFTBOX

1. Sätt fästet för stödarmen i hålet i mitten av softboxen så att pilen visar åt de kortare sidorna.
2. Montera stödarmarna till hålen i softboxens hörn och fästet.
3. Fäst diffusortyget i länkarna i softboxen.
4. Fäst huven med dragkedjan framför softboxen.
5. Fäst softboxen i ljuset och dra åt den så att den låses ordentligt på plats.

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

- Apparaten kan rengöras med en torr, mjuk trasa eller tryckluft. Använd inte rengöringsmedel.
- Softboxen kan torkas av med en fuktig trasa. Se till att softboxen torkar helt före den används eller placeras i förvaring.
- Använd inte rengöringsmedel eller lösningsmedel.
- Koppla loss apparaten från vägguttaget efter användning.
- Om apparaten inte används på en lång tid, rekommenderar vi att den kopplas loss från stativet och förvaras på ett torrt ställe i rumstemperatur, helst i den medföljande transportväskan. Låt apparaten svalna helt innan du lägger den i transportväskan eller t.ex. i ett skåp.

Säker kassering av produkten



Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

Tämä sivu on jätetty
tarkoituksella tyhjäksi

Denna sida är
avsiktligt tom

Valmistaja/Maahantuoja:

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

Tillverkare/Importör:

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11
00220 Helsingfors

Verkkokauppa.com asiakaspalvelu/kundtjänst:
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

CE

REV. 15737339