BLACKSTORM

SQUAD II

WIRELESS GAMING HEADSET




KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING

Turvallisuus

- Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
- Älä altista laitetta vedelle tai muulle kosteudelle, tulelle tai muille lämmönlähteille, kuten suoralle auringonvalolle.
- Älä altista laitetta pakkaselle tai iskuille. Jos laite on ollut kylmässä tilassa, esim. autossa, anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä.
- Älä käytä laitetta muiden sähkölaitteiden tai sähkömagneettista säteilyä tuottavien lähteiden lähellä.
- Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Toimita laite huoltoon sen rikkoonnuttua. Älä käytä laitetta mikäli epäilet siinä olevan puutteita.
- Varmista ennen käyttöä, että laite on ehjä.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Säilytä laitetta kuivassa, huoneenlämpöisessä paikassa.
- Laitteen voi puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla. Älä käytä vettä tai mitään puhdistusaineita.
- Toimita laite kierrätykseen sen eliniän lopussa. Laitetta ei saa hävittää polttamalla. Räjähdysriski!
- Älä jätä akkua latautumaan ilman valvontaa.
- Irrota latauslaite pistorasiasta ja laitteesta akun latauduttua täyteen.
- Älä irrota latauslaitetta/pistotulppaa pistorasiasta vetämällä johdosta, vaan vedä aina itse latauslaitteesta/pistotulpasta.
- Lataa laitetta kuivassa tilassa, jossa ei ole herkästi syttyviä tai räjähtäviä aineita.
- Laitteessa saa käyttää ainoastaan sille soveltuvaa CE-merkittyä latauslaitetta, jonka USB-A-liitännän ulostulojännite on 5 V. Laitteen mukana ei toimiteta latauslaitetta.
- Latauslaite tulee kytkeä pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
- Varmista, että latausjohto ei muodosta kompastumisvaaraa. Varmista, ettei latausjohto taitu, joudu puristuksiin, tai altistu vedelle tai kosteudelle.
- Epätavallisen hajun tai valon esiintyessä, lopeta lataus heti, ja ota yhteys huoltoon.
- Älä lataa jos latausliitäntä, latauslaite tai pistorasia on kostea.
- Älä puhkaise akkua.
- Akku tulee ladata tilassa, jossa lämpötila on +5 °C – +40 °C.

Laitteen osat



1. Sanka
2. Liukusäädin
3. Irrotettava mikrofoni
4. Pehmustettu kuuloke
5. Mikrofonin säätö
6. Äänenvoimakkuuden säätö

Tekniset tiedot

Akun käyttöaika:	yli 25 tuntia
Akku:	3,7 V Li-ion 1050 mAh / 3,9 Wh
Latausaika:	n. 2,5 tuntia
Latausliitäntä:	USB-C
Langaton toimintasäde:	n. 10 m
Radiolaitetyyppi:	EIRP 2,4 GHz < 10 dBm
Bluetooth:	5.0
Kuulokkeiden tyyppi:	Korvan ympärille asetettava
Yhteensopivuus:	PC, PS5, Switch, Xbox, Android, iOS
Pehmustettu pääpanta ja alumiinirakenne:	Kyllä
Taajuusvaste:	20 – 20 000 Hz
Nimellinen impedanssi:	32 Ohm
Nimellinen herkkyys:	120 dB
Mikrofonivarren pituus:	150 mm
Kuulokkeen halkaisija:	53 mm
Kokonaispaino:	275 g

Verkkokauppa.com Oyj vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Blackstorm Squad II on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

Lataus ja käyttö

Akun lataaminen

1. Kytke USB-latausjohdon USB-C-liitin (pienempi) kuulokkeiden USB-C-liitäntään.
2. Kytke USB-latausjohdon USB-A-liitin (isompi) tietokoneen tai muun laitteen USB-A-liitäntään. Vaihtoehtoisesti voit kytkeä USB-A-liittimen USB-adapterin avulla pistorasiaan. Adapteri ei sisälly pakkaukseen. Varmista, että sinulla on esteetön pääsy pistorasiaan.

Huomio! Kuulokkeet eivät toimi langattomasti latauksen ollessa käynnissä.

Langattoman yhteyden muodostaminen

1. Kytke kuulokkeiden virta päälle. Bluetooth-parinmuodostus alkaa automaattisesti. Parinmuodostustilassa kuulokkeiden sininen ja punainen merkkivalo vilkkuvat.
2. Kytke laitteesi Bluetooth-tila päälle. Jos yhdistät Bluetoothilla tietokoneeseen, aseta USB-adapteri tietokoneen USB-liitäntään.
3. Valitse laitelistauksesta Squad II ja muodosta laitepari.

Kuulokkeiden langaton toimintasäde on 10 metriä. Laadukkaan yhteyden takaamiseksi kannattaa varmistaa, ettei langattoman yhteyden välissä ole fyysisiä esteitä, jotka voivat heikentää Bluetooth-yhteyttä. Huomioi, ettei langaton yhteys ole yhteensopiva Xboxin kanssa.

Langallisen yhteyden muodostaminen

1. Kytke audiokaapeli kuulokkeiden 3,5 mm AUX-liitäntään.
2. Kytke audiokaapeli laitteeseesi.


Kuulokkeiden mikrofoni on irrotettava, minkä vuoksi kuulokkeet soveltuvat pelaamisen lisäksi hyvin myös musiikin kuunteluun tai elokuvien katseluun.

Säkerhet

- Läs instruktionerna och spara dem för kommande behov.
- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Utsätt inte enheten för frost eller stötar. Om enheten har förvarats på en kall plats, t.ex. i en bil, låt den värmas upp till rumstemperatur innan du använder den. Använd inte enheten nära annan elektrisk utrustning eller källor för elektromagnetisk strålning.
- Apparaten har inga delar som kan repareras av användaren. Om apparaten är skadad, returnera den till återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
- Se till att produkten är intakt innan du använder den.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Förvara produkten i en torr plats med rumstemperatur.
- Produkten kan rensas med en torr microfiberduk. Använd varken vatten eller rengöringsmedel.
- Leverera produkten till återvinning vid slutet av dess livslängd. Produkten får inte bortskaffas genom förbränning. Risk för explosion!
- Låt inte batteriet laddas utan uppsikt.
- Koppla bort laddaren från uttaget och enheten när batteriet är fulladdat.
- Koppla inte bort laddaren/strömkontakten från uttaget genom att dra i sladden, dra alltid i själva laddaren/strömkontakten.
- Ladda enheten på en torr plats fri från brandfarliga eller explosiva ämnen.
- Använd endast en lämplig CE-märkt laddare med en USB-A-utgångsspänning på 5 V. Laddaren medföljer inte enheten.
- Laddaren måste anslutas till ett uttag med obehindrad åtkomst.
- Se till att laddningskabeln inte utgör en snubbelrisk. Se till att laddningskabeln inte böjs, kläms eller utsätts för vatten eller fukt.
- Vid ovanlig lukt eller ljusfenomen, avbryt omedelbart laddningen och kontakta ett servicecenter.
- Ladda inte om laddningskontakten, laddaren eller uttaget är fuktigt.
- Stick inte hål på batteriet.
- Batteriet bör laddas i ett rum med en temperatur på +5 °C – +40 °C.

CE

Apparatens delar



1. Huvudband
2. Skjutreglage
3. Mikrofon (löstagbar)
4. Vadderad hörlur
5. Justering av mikrofonen
6. Volymknapp

Teknisk information

Batteritid:	över 25 timmar
Batteri:	3,7 V Li-ion 1050 mAh / 3,9 W
Laddningstid:	ca. 2,5 timmar
Laddningsanslutning:	USB-C
Trådlös räckvidd:	ca. 10 m
Radioutrustningstyp:	EIRP 2,4 GHz < 10 dBm
Bluetooth:	5.0
Användningsprincip:	Runt öronen
Kompatibilitet:	PC, PS5, Switch, Xbox, Android, iOS, mobile
Vadderad huvudband och aluminiumkonstruktion:	Ja
Frekvensgång:	20 – 20 000 Hz
Nominell impedans:	32 Ohm
Nominell känslighet:	120 dB
Mikrofonarmens längd:	150 mm
Hörlurens diameter:	53 mm
Totalvikt:	275 g

Verkkokauppa.com Oyj försäkrar att radioutrustningstyp Blackstorm Squad II är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EG.

Laddning och användning

Ladda batteriet

1. Anslut USB-C-kontakten (mindre) i USB-laddingskabeln till USB-C-anslutningen i hörlurarna.
2. Anslut USB-A-kontakten (större) i USB-laddningskabeln till USB-A-anslutningen i din dator eller annan enhet. Du kan också ansluta USB-A-kontakten till ett eluttag med hjälp av en USB-adapter. Denna adapter ingår inte i förpackningen. Se till att du har en obehindrad åtkomst till eluttaget.

Obs! Hörlurarna fungerar inte trådlöst när laddningen pågår.

Bilda trådlös anslutning

1. Sätt på hörlurarna. Bluetooth-parbildningen börjar automatiskt. De blåa och röda indikatorljusen blinkar när parbildningen pågår.
2. Sätt på Bluetooth i din enhet. Om du ansluter hörlurarna trådlöst till din dator, anslut USB-adaptern till USB-porten i datorn.
3. Välja Squad II på listan och bilda par.

Den trådlösa räckvidden är 10 meter. För att säkerställa att anslutningen är så bra som möjligt ska du se till att det inte finns fysiska hinder mellan hörlurarna och din enhet som kan motverka anslutningens kvalitet. Se till att det inte är möjligt att bilda en trådlös anslutning med Xbox.

Bilda kabelanslutning

1. Sätt audiokabeln till hörlurarnas 3,5 mm AUX-anslutning.
2. Sätt audiokabeln till din enhet.

Det är möjligt att ta bort mikrofonen från hörlurarna. Därför kan du använda hörlurarna inte bara för spel utan också för filmer och musik.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Säker kassering av produkten

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.



Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11
00220 Helsingfors

https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

12809655 2024