



BV-590H6

-kamerajalusta

-kamerastativ



Sisältö/Innehåll


Suomeksi	4
Turvallisuus	4
Osat	6
Käyttö	8
Hoito ja säilytys	10
Tekniset tiedot	11
På svenska	12
Säkerhet	12
Delar	14
Användning	16
Skötsel och förvaring	18
Teknisk information	19

Turvallisuus

- Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttävälle aineille.
- Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen mikäli se rikkoontuu.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.


- Varmista ennen käyttöä, että olet kasannut jalustan oikein.
- Aseta jalusta tasaiselle ja vakaalle alustalle. Älä aseta sitä lähelle reunaa.
- Kiinnitä kamera ja puhelin tukevasti telineeseen.
- Varmista, että jalkojen säädöt ovat vakaita.
- Irrota kamera ja puhelin ennen telineen liikuttamista.

Osat



1. Pikakiinnityslevy (1/4 ")
2. Pikakiinnityslevyn lukitus
3. Kallistussäädin (2 kpl)
4. Paineensäädin 1
5. Paineensäädin 2
6. Kääntökahva
7. Lukitusmutteri
8. Lukitussäädin
9. Korkeudensäädin
10. Jalka
11. Kulman lukitus
12. Pikalukitus
13. Koukku
14. Kunitassu

Käyttö



1. Voit irrottaa pikakiinnityslevyn jalustasta ja asenta sen kameraan ennen kuvausta.

2. Aseta pikakiinnityslevy takaisin jalustaan.
3. Sääda kameran kallistus- ja kuvauskulmaa kallistussäätimillä ja paineensäätimillä.
4. Voit irrottaa keskiakselin kiertämällä sitä vastapäivään. Asenna keskiakseli takaisin kiertämällä sitä myötäpäivään. Älä ylikiristä.
5. Sääda jalkojen korkeutta. Avaa ensin jalkojen pikalukitukset.
6. Sääda jalat haluttuun korkeuteen ja lukitse lopuksi pikalukitukset.
7. Voit tasapainottaa jalustaa asettamalla koukuun roikkuvan vastapainon. Varmista, että vastapainon massa ei ylikuormita jalustaa.
8. Jos haluat kuvata vaakatasossa, avaa keskiakselin lukitussäädin ja asenna jalusta vaakatasoon kuvan mukaisella tavalla. Kiristä jalusta lukitusmutterilla. Älä ylikiristä.

Hoito ja säilytys

- Puhdista jalusta pehmeällä liinalla. Jos jalusta on likainen, voit puhdistaa sen miedolla pesuaineella ja lämpimällä vedellä. Kuivaa osat huolellisesti puhdistuksen jälkeen. Älä käytä hankaavia pesuaineita tai metallisia puhdistusvälineitä, jotka voivat vaurioittaa pintoja.
- Jalusta mahtuu pienempään tilaan koottuna.
- Älä altista jalustaa tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttävillä aineilla säilytyksen aikana.
- Älä säilytä jalustaa painavien kuormien alla.
- Suosittelemme jalustan säilyttämistä alkuperäispakkauksessa.

Tekniset tiedot

Pituus avattuna	1310 mm
Pituus taitettuna	390 mm
Jalkojen paksuus	27 mm
Paino	1,9 kg
Enimmäiskuormitus	3 kg
Jalkojen säätö	Neliosainen
Materiaali	Alumiiniseos


Säkerhet

- Läs instruktionerna och spara dem för kommande behov.
- Ta bort all skyddsplast och alla etiketter från apparaten.
- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Apparaten har inga delar som kan servas av användaren. Om apparaten är skadad, returnera den till återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna.

Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.


- Innan du använder produkten ska du se till att du har monterat stativet på enligt anvisningarna.
- Sätt stativet på en jämn och stabil yta. Sätt inte det nära en kant.
- Sätt fast kameran och telefonen ordentligt på stativet.
- Se till att benens justeringar är stabila.
- Ta bort kameran och telefonen innan du rör stativet.

Delar



1. Snabbplatta med 1/4 " fäste
2. Lås för snabbplatta
3. Lutningsjustering (2 st)
4. Tryckjustering 1
5. Tryckjustering 2
6. Handtag
7. Låsmutter
8. Lås för centralaxeln
9. Höjdjustering
10. Ben
11. Vinkellås
12. Snabblås
13. Krok
14. Gummifot

Användning



1. Du kan ta av snabbplattan och montera den till kameran innan du börjar fotografera.

2. Montera snabbplattan tillbaka till stativet.
3. Justera kamerans lutning och vinkel med lutnings- och tryckjusteringar.
4. Du kan ta bort centralaxeln med att vrida den moturs. Montera den tillbaka med att vrida den medurs. Dra inte åt muttern för hårt.
5. Justera höjden på benen. Öppna först snabblåset för benen.
6. Justera benen till önskad höjd och lås sedan snabblåset.
7. Du kan balansera stativet genom att placera en hängande motvikt i kroken. Se till att motvikten inte överbelastar stativet.
8. Om du vill fotografera horisontellt ska du öppna låset för centralaxeln och montera stativet horisontellt som visas på bilden. Fäst stativet med låsmuttern. Dra inte åt muttern för hårt.

Skötsel och förvaring

- Rengör stativet med en mjuk duk. Om stativet är smutsigt kan du rengöra det med milt och varmt tvålatten. Torka delarna noggrant efter rengöring. Använd inte skurande rengöringsmedel eller föremål av metall vid rengöringen, eftersom dessa kan skada stativets ytor.
- Stativet ryms ihopvikt till mindre områden.
- Utsätt inte stativet för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen under förvaring.
- Förvara inte stativet under tung belastning.
- Vi rekommenderar att förvara stativet i originalförpackningen.

Teknisk information

Höjd öppet	1310 mm
Höjd ihopvikt	390 mm
Benens tjocklek	27 mm
Vikt	1,9 kg
Maximal lastkapacitet	3 kg
Justering av benen	Fyra sektioner
Material	Aluminiumlegering



Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11 / Stillahavsgatan 11
00220 Helsinki/Helsingfors

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

13772862 2024