

Turvallisuus, hoito ja säilytys

- Lue ohjeet huolellisesti ennen tuolin kokoamista. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. Noudata kokoamisohjeita.
- Varmista, että kaikki tuolin mukana tulevat osat ovat pakkausksessa. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, mikäli osia puuttuu. Älä kasaa tuolia, jos osat ovat puutteelliset.
- Älä altista tuolia tulelle, suoralle auringonvalolle, kosteudelle tai nesteille.
- Älä naarmuta tai puhko tuolia millään terävällä esineellä.
- Aseta tuoli tukevalle ja tasaiselle lattialle. Älä aseta tuolia pöydälle tai korokkeelle, josta se voi pudota tai kaatua.
- Älä nojaa tuolilla sivuttaissuunnassa.
- Valvo, etteivät lapset leiki tai kiipeile tuolilla.
- Ota huomioon enimmäiskuormitus.
- Tarkista ja kiristä tuolin ruuvit ja mutterit säännöllisesti, sillä ne voivat ajan myötä löystyä. Älä ylikiristä liitoksia.
- Tuolin jalat saattavat värjätä tai naarmuttaa herkkiä lattiapintoja. Suosittelemme käytettäväksi suoja-alustaa, mattoa tai kalustetassuja tarpeen mukaan.
- Asenna osat ohjeen kääntöpuolella olevien kuvallisten ohjeiden mukaan. Kiristä kaikki ruuvit kunnolla, mutta älä ylikiristä.
- Puhdista tuoli pyyhkimällä kevyesti kostutetulla liinalla. Vaikeisiin tahroihin voit käyttää keinoahalle soveltuvaa ainetta. Älä levitä ainetta suoraan tuotteen pinnalle äläkä käytä muita puhdistusaineita.

Tekniset tiedot

Istuimen leveys	53,5 cm
Kokonaiskorkeus	132–140 cm
Selkänojan korkeus	85,5 cm
Selkänojan kallistus	135 °
Enimmäiskuormitus	160 kg

Säkerhet, skötsel och förvaring

- Läs instruktionerna noggrant innan du monterar stolen. Spara instruktionerna för kommande behov. Följ monteringsanvisningarna.
- Se till att alla delar som medföljer stolen finns i förpackningen. Kontakta din återförsäljare om alla delar inte finns i förpackningen. Montera inte stolen om delarna är ofullständiga.
- Utsätt inte stolen för eld, direkt solljus, fukt eller vätskor.
- Repa eller punktera inte stolen med något vasst föremål.
- Placera stolen på ett stadigt och plant golv. Placera inte stolen på ett bord eller podium där den kan falla ned.
- Luta dig inte på stolen i sidled.
- Se till att barn inte leker eller klättrar på stolen.
- Överskrid inte den maximala belastningen.
- Kontrollera och dra åt skruvarna och muttrarna på stolen regelbundet, eftersom de kan lossna med tiden. Överspänn inte.
- Stolens ben kan fläcka eller repa golvytor. Vi rekommenderar att du använder en skyddande bas, matta eller möbeltassar enligt behov.
- Montera delarna enligt instruktionerna. Dra åt alla skruvar ordentligt, men överspänn inte dem.
- Rengör stolen med en lätt fuktad trasa. För svåra fläckar kan du använda ett ämne som är lämpligt för konstläder. Applicera inte direkt på produktens yta och använd inte andra rengöringsprodukter.

Teknisk information

Sätets bredd	53,5 cm
Total höjd	132–140 cm
Ryggstödets höjd	85,5 cm
Ryggstödets lutning	135 °
Maximalbelastning	160 kg

