FUJITECH

CABINET LIGHT



kaappivalaisinsetti liiketunnistimella
skåpbelysning med rörelsesensor

Turvallinen käyttö

- Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi kuivaan sisätilaan.
- Älä altista laitetta nesteille tai kosteudelle, kuumuudelle tai liialliselle kylmyydelle, pölylle tai iskuille.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteen läheisyyteen tai suoraan auringonvaloon.
- Laitteen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa.
- Tarkista että kaikki laitteen osat ovat mukana, ja varmista että ne ovat moitteettomassa kunnossa.
- Älä jätä laitetta lautumaan ilman valvontaa.
- Irrota latauslaite pistorasiasta ja

laitteesta akun latauduttua täyteen.
- Älä irrota latauslaitetta pistorasiasta vetämällä johdosta, vaan vedä aina itse latauslaitteesta.
- Lataa laitetta kuivassa tilassa, jossa ei ole herkästi syttyviä tai räjähtäviä aineita.
- Laitteessa saa käyttää ainoastaan sille soveltuvaa CE-merkittyä latauslaitetta, jonka USB-liitännän ulostulojännite on 5 V. Laitteen mukana ei toimiteta latauslaitetta.
- Latauslaite tulee kytkeä pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
- Varmista, että latausjohto ei muodosta kompastumisvaaraa. Varmista, ettei latausjohto taitu, joudu puristuksiin, tai altistu vedelle tai kosteudelle.
- Epätavallisen hajun tai valon esiintyessä, lopeta lataus heti, ja ota


yhteys huoltoon.

- Älä lataa jos latausliitäntä, lataus-laite tai pistorasia on kostea.
- Älä puhkaise akkua.
- Akku tulee ladata tilassa, jossa lämpötila on +5 °C... +40 °C.
- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Tarkista, että käyttöpaikan verkon jännite vastaa virtalähteen tyyppi-kilvessä ilmoitettua arvoa.
- Tämä kaappivalaisin ei sovellu yleisvalaistukseen.
- Älä ikinä pura laitteen kotelointia.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole koke-musta tai tietoa laitteen käytös-tä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä

valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

- Säilytä laitetta kuivassa, huoneenlämpöisessä tilassa.
- Puhdista laite tarvittaessa kuivalla liinalla tai paineilmalla.
- Laitetta ei saa hävittää polttamalla.
- Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Kuvaus



1 Virtakytkin
2 Latausvalo
3 Latausliitäntä USB-C
4 Himmennin/värilämpötilan valinta
5 PIR-liiketunnistin
6 Alumiinikotelo
7 LED-valo

Asennus

Valaisimen mukana toimitetaan asennusta varten metallilevyt, jotka kiinnitetään asennuspaikkaan kaksipuolisella teipillä.

1 Valitse sopiva asennuspaikka valaisimelle ja puhdista asennuskohta.
2 Aseta metallilevyt valaisimen kotelon merkittyihin magneettikohtiin ja irrota suojapaperit.
3 Paina valaisin metallilevyineen asennuspaikkaan. Voit nyt irrottaa valaisimen esim. latausta varten.

Lataus

Kaappivalaisin saa käyttövirtansa sisäänrakennetusta akusta. Lataa akku ennen käyttöä.

1. Irrota valaisin kaapista.
2. Aseta latausjohdon toinen pää valaisimen USB-C-liitäntään ja toinen pää erikseen hankittavan latauslaitteen USB-liitäntään.

3. Aseta latauslaite pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
4. Latausvalo palaa punaisena latauksen aikana, ja muuttuu vihreäksi kun akku on latautunut täyteen. Irrota latauslaite pistorasiasta ja valaisin latauslaitteesta latauksen päätteeksi.

Käyttö

Virtakytkin

Kytke valaisin päälle siirtämällä virtakytkintä asentoon **ON** kun haluat pitää valaisinta päällä kunnes sammutat sen.

Siirtämällä virtakytkintä asentoon **AUTO** otat käyttöön automaattisen tilan, missä valaisin kytkeytyy päälle liikkeestä. Tässä tilassa valaisin

sammuu automaattisesti kun PIR-liiketunnistin ei ole havainnut liikettä 25 sekuntiin.

Himmennin/värilämpötila

Valaisimen kaksitoimisella painikkeella säädät valovoimaa pitkällä painalluksella, tai värilämpötilaa kertapainalluksin. Värilämpötilan asetuksia on kolme (3000/4000/6000 K).

Tekniset tiedot

Malli	Fuj:tech kaappivalaisinsetti
Valoteho	Iso: 150 lm, pieni: 80 lm
Värilämpötila	3000/4000/6000 K
Himmennys	Portaaton, 100–5 %
Akku	Iso: 3,7 V Li-ion 1100 mAh / 4,07 Wh Pieni: 3,7 V Li-ion 850 mAh / 3,14 Wh
Sisääntulo	USB-C 5 V DC 1 A
Käyttöaika/ latausaika	Iso: n. 3 h / n. 3,5 h Pieni: n. 4,5 h / n. 3,5 h
Mitat	Iso: 405 x 41 x 10 mm Pieni: 205 x 41 x 10 mm
Paino	Iso: 150 g Pieni: 85 g
Pakkauksessa	Kaappivalaisin, 2 kpl metallilevyä, käyttöohje

Säker användning

- Läs bruksanvisningen innan du använder apparaten och spara den för framtida referens.
- Denna apparat är avsedd för inomhusbruk i torrt utrymme.
- Utsätt inte apparaten för vätskor eller fukt, eld, värme eller stark kyla, damm eller stötar.
- Placera inte apparaten nära en värmekälla eller i direkt solljus.
- Enhetens ljuskälla kan inte bytas ut av användaren.
- Kontrollera att alla delar av apparaten medföljer och att de är i gott skick.
- Låt inte apparaten laddas utan uppsikt.
- Koppla bort laddaren från uttaget och enheten när batteriet är

fulladdat.


- Koppla inte bort laddaren från uttaget genom att dra i sladden, dra alltid i själva laddaren.
- Ladda enheten på en torr plats fri från brandfarliga eller explosiva ämnen.
- Använd endast en lämplig CE-märkt laddare med en USB-utgångsspänning på 5 V. Laddaren medföljer inte enheten.
- Laddaren måste anslutas till ett uttag med obehindrad åtkomst.
- Se till att laddningskabeln inte utgör en snubbelrisk. Se till att laddningskabeln inte böjs, kläms eller utsätts för vatten eller fukt.
- Vid ovanlig lukt eller ljusfenomen, avbryt omedelbart laddningen och kontakta ett servicecenter.
- Ladda inte om laddningskontakten, laddaren eller uttaget är fuktigt.

- Stick inte hål på batteriet.
- Batteriet bör laddas i ett rum med en temperatur på +5 °C... +40 °C.
- Felaktig spänning skadar utrustningen och kan medföra risk för elektriska stötar. Kontrollera att nätspänningen på användningsplatsen motsvarar det värde som anges på laddarens märkskylt.
- Denna skåplampa är inte lämplig för allmän belysning.
- Ta aldrig isär apparatens hölje.
- Apparaten får även användas av barn över 8 år och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet eller kunskap om apparatens användning, förutsatt att de har fått instruktioner om säker användning av apparaten eller får den tillsyn som krävs för säker användning och förstår de faror som är för-

knippade med apparaten. Barn får inte leka med apparaten. Barn bör inte tillåtas rengöra eller underhålla apparaten utan tillsyn.

- Förvara apparaten på en torr plats i rumstemperatur.
- Rengör apparaten vid behov med en torr trasa eller tryckluft.
- Kassera inte apparaten genom förbränning.
- Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

Beskrivning



1 Strömbrytare
2 Laddningsljus
3 Laddningsanslutning USB-C
4 Dimmer/val av färgtemperatur
5 PIR-rörelsedetektor
6 Aluminiumhölje
7 LED-ljus

Montering

Med armaturen levereras metallplattor, som fästs till monteringsplatsen med dubbelsidig tejp.

1 Välj en passlig monteringsplats

för armaturen och rengör monteringsplatsen.

2 Placera metallplattorna på armaturens hölje och ta loss skyddsfilmen.

3 Tryck armaturen och metallplattorna mot monteringsplatsen. Du kan nu ta loss armaturen t.ex. för att ladda batteriet.

Laddning

Skåplampan får sin driftström från det inbyggda batteriet. Ladda batteriet före användning.

1. Ta loss armaturen från skåpet.
2. Placera laddningssladdens ända i armaturens USB-C-anslutning och den andra ändan i en separat inhandlad laddares USB-anslutning.

3. Placera laddaren i ett vägguttag med ohindrad åtkomst.
4. Laddningsljuset lyser rött under laddning, och blir grönt när batteriet är fullt laddat. Koppla loss laddaren från vägguttaget och armaturen från laddaren vid fullbordad laddning.

Användning

Strömbrytaren

Koppla lampan på genom att flytta strömbrytaren till **ON** när du vill att lampan är på tills du stänger av den.

Genom att flytta strömbrytaren till **AUTO** tar du i bruk det automatiska läget, varvid lampan tänds då den upptäcker rörelse. I detta läget slocknar lampan automatiskt när PIR-rö-

relsedetektorn inte har upptäckt rörelse på 25 sekunder.

Dimmer/färgtemperatur

Med lampans tvåfunktionsknapp justerar du ljusstyrkan med ett långt tryck, eller färgtemperaturen med enskilda knapptryck. Det finns tre nivåer var av ljusstyrka och färgtemperatur.

Teknisk information


Modell	Fuj:tech skåpbelysningsset
Ljusstyrka	Stor: 150 lm, liten: 80 lm
Färgtemperatur	3000/4000/6000 K
Dimmer	Steglös, 100–5 %
Batteri	Stor: 3,7 V Li-ion 1100 mAh / 4,07 Wh Liten: 3,7 V Li-ion 850 mAh / 3,14 Wh
Ingång	USB-C 5 V DC 1 A
Drifttid/ laddningstid	Stor: ca. 3 h / ca. 3,5 h Liten: ca. 4,5 h / ca. 3,5 h
Mått	Stor: 405 x 41 x 10 mm Liten: 205 x 41 x 10 mm
Vikt	Stor: 150 g Liten: 85 g
I förpackningen	Skåplampa, 2 st metallplattor, bruksanvisning

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki


https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11
00220 Helsingfors

https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com







REV. 13184269