

# enne

GLOW UP MINI

FI Meikkipeili

SE Sminkspegel



# Turvallinen käyttö


- Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- Tämä laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.
- Älä altista laitetta vedelle tai kosteudelle, kuumuudelle tai liialliselle kylmyydelle, pölylle tai iskuille.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteen läheisyyteen tai suoraan auringonvaloon.
- Laitteen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa.
- Tarkista ennen käyttöä että laite on moitteettomassa kunnossa.
- Laitteen käyttö- ja latauslämpötila on +5 °C... +40 °C.
- Tämä laite ei sovellu yleisvalaistukseen.
- Älä ikinä pura laitteen kotelointia.
- Älä jätä akkua latautumaan ilman valvontaa.
- Irrota latauslaite pistorasiasta ja laitteesta akun latauduttua täyteen.
- Älä irrota latauslaitetta pistorasiasta

vetämällä johdosta, vaan vedä aina itse latauslaitteesta.

- Lataa laitetta kuivassa tilassa, jossa ei ole herkästi syttyviä tai räjähtäviä aineita.
- Laitteessa saa käyttää ainoastaan sille soveltuvaa CE-merkittyä latauslaitetta, jonka USB-liitännän ulostulojännite on 5 V. Laitteen mukana ei toimiteta latauslaitetta.
- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Tarkista, että käyttöpaikan verkon jännite vastaa latauslaitteen tyyppikilvessä ilmoitettua arvoa.
- Latauslaite tulee kytkeä pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
- Varmista, että latausjohto ei muodosta kompastumisvaaraa. Varmista, ettei latausjohto taitu, joudu puristuksiin, tai altistu vedelle tai kosteudelle.
- Epätavallisen hajun tai valon esiintyessä, lopeta lataus heti, ja ota yhteys huoltoon.
- Älä lataa jos latausliitântä, latauslaite tai pistorasia on kostea.

- Älä puhkaise akkua.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Säilytä laitetta kuivassa, huoneenlämpöisessä tilassa.
- Puhdista laite tarvittaessa kuivalla liinalla tai paineilmalla.
- Laitetta ei saa hävittää polttamalla.
- Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

# Kuvaus



Painamalla valopainiketta kertapainalluksin vaihdat värilämpötilaa. Asetuksia on kolme.

Pitkällä painalluksella säädät valovoimakkuutta.

Valo sammuu myös valopainiketta painamalla tai kun peilin taittaa kiinni.

# Akun lataus

Akku ladataan liittämällä latauskaapeli laitteen USB-C-liitäntään ja kaapelin toinen pää erikseen ostettavaan latauslaitteeseen.

Latauksen aikana merkkivalo palaa punaisena, ja merkkivalo vaihtuu vihreäksi kun akku on ladattu täyteen.

## Tekniset tiedot

|                 |                                                          |                                                                                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Merkki ja malli | Enne Glow up mini<br>-matkameikkipeili                   |                                                                                   |
| Sisääntulo      | USB-C 5 V DC 1 A                                         |  |
| Akku            | 3,7 V Li-ion 750 mAh / 2,78 Wh                           |                                                                                   |
| Latausaika      | n. 1,5 h                                                 |                                                                                   |
| Käyttöaika      | n. 2 h                                                   |                                                                                   |
| Värilämpötila   | Kylmä (6500K), luonnollinen<br>(5000K) ja lämmin (3500K) |                                                                                   |
| Mitat           | 98 × 99 × 26 mm                                          |                                                                                   |
| Paino           | 140 g                                                    |                                                                                   |


# Säker användning

- Läs bruksanvisningen innan du använder apparaten och spara den för framtida referens.
- Denna apparat är avsedd för inomhusbruk.
- Utsätt inte apparaten för vatten eller fukt, eld, värme eller stark kyla, damm eller stötar.
- Placera inte apparaten nära en värmekälla eller i direkt solljus.
- Enhetens ljuskälla kan inte bytas ut av användaren.
- Kontrollera före användning att apparaten är i gott skick.
- Apparatens användnings- och laddningstemperatur är +5 °C... +40 °C.
- Apparaten är inte lämplig för allmän belysning.
- Ta aldrig isär apparatens hölje.
- Låt inte batteriet laddas utan uppsikt.
- Koppla bort laddaren från uttaget och apparaten när batteriet är fulladdat.

- Koppla inte bort laddaren från uttaget genom att dra i sladden, dra alltid i själva laddaren.
- Ladda enheten på en torr plats fri från brandfarliga eller explosiva ämnen.
- Använd endast en lämplig CE-märkt laddare med en USB-utgångsspänning på 5 V. Laddaren medföljer inte enheten.
- Felaktig spänning skadar utrustningen och kan medföra risk för elektriska stötar. Kontrollera att nätspänningen på användningsplatsen motsvarar det värde som anges på laddarens märkskylt.
- Laddaren måste anslutas till ett uttag med obehindrad åtkomst.
- Se till att laddningskabeln inte utgör en snubbelrisk. Se till att laddningskabeln inte böjs, kläms eller utsätts för vatten eller fukt.
- Vid ovanlig lukt eller ljusfenomen, avbryt omedelbart laddningen och kontakta ett servicecenter.
- Ladda inte om laddningskontakten, laddaren eller uttaget är fuktigt.
- Stick inte hål på batteriet.

- Apparaten får även användas av barn över 8 år och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet eller kunskap om apparatens användning, förutsatt att de har fått instruktioner om säker användning av apparaten eller får den tillsyn som krävs för säker användning och förstår de faror som är förknippade med apparaten. Barn får inte leka med apparaten. Barn bör inte tillåtas rengöra eller underhålla apparaten utan tillsyn.
- Förvara apparaten på en torr plats i rumstemperatur.
- Rengör apparaten vid behov med en torr trasa eller tryckluft.
- Kassera inte apparaten genom förbränning.
- Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

# Beskrivning



Byt färgtemperatur genom att trycka på ljusets knapp. Det finns tre inställningar.

Med ett långt knapptryck justerar du ljusstyrkan.

Ljuset slocknar även med ljusets knapp eller då du fäller ihop spegeln.

# Ladda batteriet

Ladda batteriet genom att ansluta laddningskabeln till apparatens USB-C-anslutning och till en separat inhandlad laddare.

Laddningsljuset lyser rött vid laddning och grönt vid fullbordad laddning.

## Teknisk information

|                  |                                                    |                                                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Märke och modell | Enne Glow up mini<br>-resesminkspegel              |  |
| Ingång           | USB-C 5 V DC 1 A                                   |                                                                                   |
| Batteri          | 3,7 V Li-ion 750 mAh / 2,78 Wh                     |                                                                                   |
| Laddningstid     | ca. 1,5 h                                          |                                                                                   |
| Drifttid         | ca. 2 h                                            |                                                                                   |
| Färgtemperatur   | Kall (6500K), naturlig (5000K)<br>och varm (3500K) |                                                                                   |
| Mått             | 98 × 99 × 26 mm                                    |                                                                                   |
| Vikt             | 140 g                                              |                                                                                   |

Verkkokauppa.com Oyj  
Tyynenmerenkatu 11  
00220 Helsinki

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

Verkkokauppa.com Oyj  
Stillahavsgatan 11  
00220 Helsingfors

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>



B/N: 13628893  
2024