

 STRÖME | KJ550G-JA32

ilmanpuhdistin
luftrenare
air purifier



Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Säker kassering av produkten

Apparaten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.



Ohjekirjan sisältö | Bruksanvisningens innehåll

Suomeksi	4	På svenska	14
Turvallisuus	4	Säkerhet	14
Tekniset tiedot	6	Teknisk information	16
Osat	6	Delar	16
Ohjauspaneeli	7	Kontrollpanel	17
Näyttö	8	Skärm	18
Asennus	9	Montering	19
Käyttö	10	Användning	20
Toiminnot	10	Funktioner	20
Hoito ja säilytys	11	Skötsel och förvaring	21
Esisuodattimien puhdistus	12	Rengöring av förfiltret	22
HEPA-suodattimien vaihto	13	Byte av HEPA-filtren	23



Turvallisuus

- Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Kun noudatat näitä turvallisuusohjeita, voit käyttää laitetta turvallisesti ja ehkäistä laite- ja henkilövahinkoja.
- Tämä laite on ilmanpuhdistin, joka on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Älä käytä laitetta muihin tarkoituksiin.
- Tällä laitteella ei voi korvata ilmanvaihtoa tai normaalia ylläpitosiivousta.
- Varmista ennen käyttöä, että pakkaus sisältää kaikki teknisissä tiedoissa mainitut osat, ja että laitteen osat ovat ehjiä. Älä käytä laitetta, jos osat ovat puutteellisia tai viallisia.
- Älä yritä huoltaa laitteen osia itse. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos laitteen osat ovat viallisia.
- Käytä laitteessa ainoastaan valmistajan hyväksymiä osia.
- Käytä laitteessa ainoastaan yhteensopivaa HE-PA-suodatinta Ströme Ströme KJ550G-JA32.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Käytä laitetta ainoastaan huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttävillä aineilla.
- Älä käytä tai säilytä laitetta lämmönlähteiden välittömässä läheisyydessä. Lämmönlähteitä ovat esimerkiksi takat, uunit ja sähköpatterit. Älä aseta avotulta (esim. kynttilöitä) ilmanpuhdistimen viereen.
- Aseta laite tasaiselle ja vakaalle alustalle sellaiseen paikkaan, jossa sen ympärillä on vähintään 30 cm esteetöntä tilaa.
- Älä peitä laitteen ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoja.
- Varmista, ettei laitteen virtajohto vahingoitu asennuksen aikana. Jos virtajohto vahingoittuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä ikinä käytä laitetta, jonka virtajohto on viallinen tai vahingoittunut.
- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun. Tarkista laitteen vaatima jännite tuotemerkinnästä. Käytä laitetta ainoastaan sellaisessa paikassa, jossa laitteelle voidaan syöttää sen vaati-

ma jännite.

- Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan, johon on es-
teetön pääsy.
- Älä anna laitteen virtajohdon roikkua korkeiden
pöytätasojen ulkopuolella käytön tai säilytyksen ai-
kana, jotta laite ei putoa.
- Älä aseta laitetta tai virtajohtoa kulkuväylälle, jossa
se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
- Älä asenna laitetta tai virtajohtoa siten, että ne jou-
tuvat puristuksiin käytön tai säilytyksen aikana.
- Älä kelaata virtajohtoa laitteen ympärille käytön tai
säilytyksen aikana.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa silloin, kun se on
käynnissä.
- Älä aseta sormiasi, muita ruumiinosiasi, hiuksiasi tai
asusteitasi laitteen ilmanotto- tai ilmanpoistoauk-

koihin.

Kytke laitteen virtajohto irti pistorasiasta käytön jäl-
keen. Älä koskaan tartu virtajohtoon, kun irrotat sen
pistorasiasta, vaan tartu aina pistokkeeseen.

Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja
henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky
on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa
laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen tur-
vallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön
edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitte-
eseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta il-
man valvontaa.


Puhdista laite ja sen osat säännöllisesti tässä ohje-
kirjassa annettujen huolto- ja hoito-ohjeiden mu-
kaisesti.



Tekniset tiedot


Osat

Merkki ja malli	Ströme KJ550G-JA32
Käyttöjännite	220–240 V~ 50 Hz 38 W
Suodatinteho	99,97 %
CADR m ³ /h	550
Melutaso	36–66 dB
Suosittelava huonekoko	45–66 m ²
Suodattimen elinkaari	n. 2130 h
Laitteen mitat	680 x 310 x 310 mm
Suodattimien mitat	400 x 230 x 40 mm
Paino	10,6 kg
Virtajohdon pituus	1,7 m




Laitteen suodattimet ovat luokan 13 HEPA-/aktiivihiilisuodattimia, jotka poistavat 99,97-prosenttisesti jopa 0,3 mikronin kokoiset hiukkaset ja siitepölyn.

Ohjauspaneeli




Näyttö



- 1 Suodattimien vaihdon merkkivalo
- 2 Esisuodattimen puhdistuksen merkkivalo
- 3 Näyttö: ajastin ja ilman epäpuhtaudet
- 4 Lapsilukko
Ilmanlaadun merkkivalo
- 5 Clean: Puhdas
Fair: Kohtalainen
Poor: Huono

Asennus



1. Irrota suodattimien edessä oleva luukku vetämällä kahvasta.
2. Irrota esisuodatin kääntämällä sitä yläosasta kohti lattiaa.
3. Irrota HEPA-suodatin laitteesta vetämällä sitä ulospäin.
4. Poista suojamuovi HEPA-suodattimen päältä.
5. Asenna HEPA-suodatin takaisin laitteeseen ilman suojamuovia.
6. Asenna esisuodatin takaisin laitteeseen HEPA-suodattimen eteen.
7. Asenna luukku takaisin suodattimen eteen siten, että se kiinnittyy paikalleen.
8. Toista kohdat 1–7 laitteen toisella puolella. Kytke tämän jälkeen laitteen virtajohto pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.



Käyttö

Varmista, että olet asentanut laitteen edellisellä sivulla olevien ohjeiden mukaisesti ja että sekä suodatin että luukku ovat paikoillaan. Ota laite käyttöön näin:

1. Kytke virtajohto pistorasiaan, johon on esteetön pääsy. Laitteen merkkivalot syttyvät yhden sekunnin ajaksi, minkä jälkeen laite siirtyy lepotilaan.
2. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta. Antureiden merkkivalot syttyvät esilämmityksen ajaksi. Esilämmitys on valmis, kun merkkivalot ilmaisevat oikean ilmanlaadun. Tämän jälkeen laite aloittaa toiminnan automaattisessa tilassa.
3. Hallitse asetuksia ohjauspaneelilla. Löydät lisätietoja ohjauspaneelista sivulta 7.
4. Kun lopetat laitteen käytön, sammuta laite virtapainikkeesta ja irrota virtajohto pistorasiasta.

Toiminnot

Ionisaattori: Ionisaattori tuottaa negatiivisia ioneja, jotka kiinnittyvät ilmassa leijuviin hiukkasiin, kuten pölyyn ja allergeeneihin. Kun nämä ionisoidut hiukkaset törmäävät toisiinsa tai pintoihin, ne kerääntyvät ja poistuvat ilmasta, jolloin huoneilma muuttuu puhtaammaksi.

PM2.5-anturi: Tämä anturi mittaa ilmassa olevia erittäin pieniä hiukkasia, joiden halkaisija on alle 2,5 mikrometriä. Ilmanpuhdistin säätelee toimintaansa mittaustulosten perusteella. Laitteen näyttö ilmaisee, kuinka monta mikrogrammaa näitä hiukkasia on kuutiometrissä.

Lapsilukko: Paina PM2.5- ja tilanvalintapainikkeita samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan, jotta lapsilukko kytkeytyy päälle ja pois päältä. Lapsilukko on päällä kun sen merkkivalo syttyy.

Ajastin: Ota ajastin käyttöön ja aseta ilmanpuhdistus alkamaan tunnin tarkkuudella painamalla ajastinpainiketta. Näet ajastimen asetuksena olevan tunnin laitteen näytöltä.



Hoito ja säilytys

Virhekoodit


- Sammuta virta ja irrota virtajohto sekä pistorasias- ta että laitteesta, ennen kuin puhdistat laitteen tai asetat sen säilytykseen.
- Irrota luukut. Imuroi tai pyyhi kuivalla, pehmeällä liinalla laitteen ulko- ja sisäpinnat sekä ilmanpois- toaukkoon kertynyt pöly.
- Puhdista esisuodattimet ja vaihda HEPA-suodatti- met seuraavalla aukeamalla annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä laitetta huoneenlämpöisissä kuivissa sisäti- loissa. Suojaa laite mukana toimitetulla pussilla.
- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle tai säilytä sitä lämmönlähtei- den välittömässä läheisyydessä.
- Älä altista laitetta kosteudelle, vedelle tai muulle nesteelle säilytyksen aikana.
- Älä varastoi laitteen päällä tavaroita säilytyksen ai- kana.
- Jos laitetta ei käytetä säännöllisesti, suosittelem- me, että säilytät sitä sen alkuperäispakkauksessa.
- Jos näytölle ilmestyy E-alkuisia virhekoodeja, käyn- nistä laite uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, ota yh- teyttä jälleenmyyjään huoltoa varten.



Esisuodattimien puhdistus

Esisuodattimien puhdistuksen merkkivalot syttyvät, kun ne on puhdistettava. Suosittelemme kuitenkin puhdistamaan suodattimet vähintään kahden viikon välein, jotta ne pysyvät mahdollisimman puhtaina. HUOM! Älä altista HEPA-suodattimia tai laitteen sähköisiä osia vedelle tai muulle nesteelle.

1. Sammuta laite ja irrota virtajohto pistorasiasta.
2. Irrota suodattimien edessä olevat luukut vetämällä kahvasta. Irrota esisuodatimet ja imuroidi niiden pinnat tai pyyhi ne kuivalla, pehmeällä liinalla.
3. Jos esisuodattimien pinnalla on paljon pölyä tai pinttynyttä likaa, voit myös huuhdella ne juoksevan veden alla ja puhdistaa niiden pinnat pehmeällä harjalla.
4. Anna esisuodattimien kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
5. Asenna puhtaat esisuodattimet takaisin laitteeseen ja asenna luukut takaisin paikalleen.
6. Kytke virtajohto pistorasiaan ja paina PM2.5-painiketta pohjassa kolmen sekunnin ajan. Tämän jälkeen voit käyttää laitetta normaalisti.



HEPA-suodattimien vaihto

Suodattimien vaihdon merkkivalo syttyy, kun HEPA-suodattimet on vaihdettava. Suosittelemme vaihtamaan suodattimet kuitenkin vähintään 6–12 kk välein. Vaihda suodattimet myös silloin, kun ne ovat niin likaisia, ettet pysty puhdistamaan niitä imurilla ja liinalla.

1. Irrota suodattimien edessä olevat luukut vetämällä kahvasta.
2. Irrota esisuodattimet.
3. Vaihda uudet HEPA-suodattimet vanhojen tilalle. Huomioi, että laitteessa saa käyttää ainoastaan Ströme KJ550G-JA32 -vaihtosuodattimia.
4. Aseta esisuodattimet takaisin paikalleen ja asenna luukut paikalleen.
5. Paina Suodattimen vaihto -painiketta kolmen sekunnin ajan. Tämän jälkeen voit käyttää laitetta normaalisti.

Säkerhet

- Läs instruktionerna och spara dem för kommande behov. När du följer dessa säkerhetsanvisningar kan du använda apparaten på ett säkert sätt och förebygga personskador samt skador på apparaten.
- Denna apparat är en luftrenare som är avsedd för hushållsbruk. Använd inte apparaten för något annat ändamål.
- Denna apparat kan inte ersätta luftventilation eller vanlig uppehållsrengöring.
- Se till att alla delar som nämns i teknisk information ingår i förpackningen och är intakta innan du använder apparaten. Använd inte apparaten om alla delar inte ingår i förpackningen eller om någon av delarna är felaktig.
- Försök inte reparera apparatens delar på egen hand. Leverera apparaten till återförsäljaren eller till en auktoriserad serviceverkstad om någon av delarna är felaktig.
- Använd endast sådana ytterligare delar som godkänns av tillverkaren.
- Använd endast det kompatibla HEPA-filtret Ströme Ströme KJ550G-JA32.
- Ta bort all skyddsplast och alla etiketter från apparaten.
- Använd apparaten endast i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Utsätt inte apparaten för vatten eller annan vätska.
- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Apparaten får inte användas eller förvaras i omedelbar närhet av värmekällor. Bl.a. spisar, ugnar och radiatorer räknas som värmekällor. Placera inte öppen eld (t.ex. stearinljus) i närheten av luftrenaren.
- Sätt apparaten på en plan och stadig yta på en plats där det finns minst 30 cm fritt utrymme runt apparaten.
- Täck inte över apparatens luftintag eller luftuttag.
- Se till att apparatens strömkabel inte skadas när du installerar apparaten. Om strömkabeln skadas ska du vara i kontakt med återförsäljaren eller en auktoriserad verkstad. Använd aldrig apparaten vars strömkabel är felaktig eller skadad.
- Felaktig spänning skadar apparaten och kan leda till elektriska stötar. Kontrollera på produktetiketten


- vilken spänning apparaten kräver. Använd endast apparaten på en plats där den får den spänning som den kräver.
- Anslut apparatens strömkabel till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
 - Låt inte apparatens strömkabel hänga utanför höga bordytor under användningen eller förvaringen så att apparaten inte faller.
 - Sätt inte apparaten eller strömkabeln på en gångväg där den kan orsaka snubbelrisk.
 - Montera inte apparaten eller strömkabeln så att de kommer i kläm under användningen eller förvaringen.
 - Linda inte strömkabeln runt apparaten under användningen eller förvaringen.
 - Lämna inte apparaten utan uppsyn under användningen.
 - Sätt inte dina fingrar eller andra kroppsdelar, hår eller accessoarer till apparatens luftintag eller luftuttag.
 - Koppla bort apparatens strömkabel efter användningen. Grip aldrig i strömkabeln när du kopplar bort den från eluttaget. Grip alltid i stickkontakten.
 - Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan uppsyn.
 - Rengör apparaten och dess delar regelbundet enligt de skötsel- och underhållsanvisningar som ges i denna bruksanvisning.



Teknisk information


Delar

Märke och modell	Ströme KJ550G-JA32
Driftspänning	220–240 V~ 50 Hz 38 W
Filtrationseffekt	99,97 %
CADR m ³ /h	550
Bullernivå	36–66 dB
Rekommenderad rumstorlek	45–66 m ²
Filtrets livslängd	ca. 2130 h
Produktens mått	680 x 310 x 310 mm
Filtrens mått	400 x 230 x 40 mm
Vikt	10,6 kg
Strömkabelns längd	1,7 m




Apparatens filter är HEPA13-filter med aktivkolfil-
ter. De avlägsnar 99,97 % av partiklar och pollen ner
till 0,3 mikrometer.

Kontrollpanel




- 1 Indikatorljus
- 2 Justering av ljusstyrkan
- 3 Rengöring av PM2.5-sensorn och filtren
- 4 Hastighetsjustering
- 5 Val av läge
- 6 Strömknapp
- 7 Sensorns indikatorljus
- 8 Hastighetens indikatorljus
- 9 Lägets indikatorljus

Skärm



- 1 Indikatorljus för filterbyte
- 2 Indikatorljus för rengöring av förfiltret
- 3 Skärm: timer och luftens föroreningar
- 4 Barnlås
Indikatorljus för luftkvalitet
- 5 Clean: Ren
Fair: Nöjaktig
Poor: Dålig

Montering



1. Ta bort locket framför filtren genom att dra i handtaget.
2. Ta bort förfiltret genom att vända det neråt från övre delen.
3. Ta bort HEPA-filtret genom att dra ut det.
4. Ta bort plastskyddet från HEPA-filtret.
5. Montera HEPA-filtret tillbaka till apparaten utan skyddet.
6. Montera förfiltret tillbaka till apparaten framför HEPA-filtret.
7. Montera locket framför filtren så att det står ordentligt på plats.
8. Upprepa stegen 1–7 vid andra sidan av apparaten. Anslut apparatens strömkabel till ett eluttag med obehindrad åtkomst efter monteringen.



Användning

Se till att du monterat apparaten enligt anvisningarna på föregående sidan och att både filtren och locket står på plats. Ta apparaten i bruk så här:

1. Anslut strömkabeln till ett eluttag med obehindrad åtkomst. Apparatens indikatorljus tänds i en sekund. Efter det ställs apparaten in till viloläge.
2. Sätt på apparaten genom att trycka på strömknappen. Sensorernas indikatorljus tänds vid uppvärmningen. Uppvärmningen är färdig när indikatorljuset visar rätt luftkvalitet. Efter det börjar apparaten fungera i automatiskt läge.
3. Kontrollera apparaten med kontrollpanelen. Du hittar information om den på sida 17.
4. Efter att ha slutit använda apparaten ska du stänga av den med strömknappen och koppla bort strömkabeln från eluttaget.

Funktioner

Jonisator: Jonisatorn producerar negativa joner som binder till luftburna partiklar som damm och allergener. När dessa joniserade partiklar kolliderar med varandra eller med ytor ackumuleras de och försvinner från luften, vilket gör inomhusluften renare.

PM2.5-sensor: Denna sensor mäter mycket små partiklar i luften med en diameter på mindre än 2,5 mikrometer. Luftrenaren justerar sin funktion baserat på mätresultaten. Apparatens skärm visar hur många mikrogram av dessa partiklar det finns per kubikmeter.

Barnlås: Tryck på PM2.5- och lägevalsknappen i tre sekunder för att aktivera och inaktivera barnlåset. Barnlåset är aktiverat när dess indikatorljus tänds.

Timer: Sätt på timern och ställ in tiden timvis genom att trycka på timerknappen. Det inställda antalet timmar visas på skärmen.



Skötsel och förvaring


- Stäng av strömmen och koppla bort strömkabeln från eluttaget och apparaten innan du rengör eller förvarar apparaten.
- Ta bort locket. Dammsug apparatens yttre och inre ytor samt dammet i luftuttaget eller torka av dem med en torr, mjuk duk.
- Rengör förfiltren eller byta ut HEPA-filtren enligt anvisningarna på nästa öppning.
- Förvara apparaten endast i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer. Skydda apparaten med den påse som medföljer apparaten.
- Utsätt inte apparaten för direkt solljus eller annan hetta. Förvara inte apparaten i omedelbar närhet av värmekällor.
- Utsätt inte apparaten för vatten eller annan vätska under förvaring.
- Förvara inte några föremål på apparaten.
- Om apparaten inte används regelbundet rekommenderar vi att du förvarar den i originalförpackningen.



Rengöring av förfiltret

Indikatorljusen för rengöringen av förfiltren tänds när de ska rengöras. Vi rekommenderar att du rengör filtren åtminstone varannan vecka för att hålla dem så rena som möjligt. OBS! Utsätt inte HEPA-filtren eller apparatens elektriska delar för vatten eller annan vätska.

1. Stäng av apparaten och koppla bort strömkabeln från eluttaget.
2. Ta bort locken framför filtren genom att dra i handtaget.
3. Ta bort förfiltren och dammsuga eller torka av dess ytor med en torr, mjuk duk. Om det finns mycket damm eller fastnad smuts kan du även skölja dem med rinnande vatten och rengöra ytorna med en mjuk borste.
4. Låt förfiltren torkas helt efter att du rengjort dem.
5. Montera de rena filtren tillbaka till apparaten och fäst locken på plats.
6. Anslut strömkabeln till ett eluttag och tryck på PM2.5-knappen i tre sekunder. Efter det kan du använda apparaten normalt.



Byte av HEPA-filtren

Indikatorljuset för filterbyte tänds när HEPA-filtren ska bytas ut. Vi rekommenderar att du byter filtren åtminstone var 6-12:e månad. Byta ut filtren även när de är så smutsiga att du inte kan rengöra dem med dammsugare och duk.

1. Ta bort locken framför filtren genom att dra i handtagen.
2. Ta bort förfiltren.
3. Ersätt HEPA-filtren med ett nytt. Observera att du endast får använda Ströme KJ550G-JA32-reservfilter i denna apparat.
4. Sätt förfiltren tillbaka på plats och montera locken tillbaka till apparaten.
5. Tryck på Filterbyte-knappen i tre sekunder. Efter det kan du använda apparaten normalt.



Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11, 00220 Helsingfors

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

14730890 2024