cudy

Quick Installation Guide

English	Deutsch	Français	Español
Italiano	Български	Čeština	Dansk
Ελληνικά	Eesti	Suomi	Hrvatski
Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba	Latviski
Nederlands	Norsk	Polski	Português
Română	Русский	Slovenčina	Slovenščina
Srpski	Svenska	Türkçe	Українська
Ирландский	日本語	한국어	Indonesia
ภาษาไทย	Tiếng Việt	中文 (繁體字)	

NEED TECH HELP?

www.cudy.com/qr_vg_lt
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

810600334

1

2



3

4



English

1 Install the antennas if there are detachable antennas. Insert your SIM card into the SIM slot until you hear a clicking sound.

2 Connect the power adapter to the router and press the power button. Wait for the system LED to turn solid on.

3 When the LED is solid on, the router is connected to the cellular network. If the LED is off, please continue to configure the router.

4 Connect the router via **A** or **B** method.

A Wi-Fi: Connect your device to the router's Wi-Fi using the SSID (network name) and Password printed on the bottom of the router.

Flip the page to continue...

Deutsch

1 Installieren Sie die Antennen, wenn abnehmbare Antennen vorhanden sind. Fügen Sie Ihre SIM -Karte in den SIM -Slot ein, bis Sie ein Klick -Sound hören.

2 Schließen Sie den Leistungsadapter an den Router an und drücken Sie die Netzschaltfläche. Warten Sie auf das System, das dazu führte, dass sich solide eingeschaltet hat.

3 Wenn die LED solide eingeschaltet ist, ist der Router mit dem Mobilfunknetz verbunden. Wenn die LED ausgeschaltet ist, konfigurieren Sie bitte den Router weiter.

4 Stellen Sie über eine **A-** oder **B** -Methode eine Verbindung zum Router her.

A Wi-Fi: Schließen Sie Ihr Gerät mit dem WLAN des Routers an. (Der Standard -Netzwerkname/die SSID und das Passwort sind unten im Router gedruckt.)

Die Seite umblättern, um fortzufahren...

Français

1 Instale las antenas si hay antenas desmontables. Inserte su tarjeta SIM en la ranura SIM hasta que escuche un sonido de clics.

2 Connectez l'adaptateur d'alimentation au routeur et appuyez sur le bouton d'alimentation. Attendez que le système conduit à se ranger solide.

3 Lorsque la LED est solide, le routeur est connecté au réseau cellulaire. Si la LED est désactivée, veuillez continuer à configurer le routeur.

4 Connectez-vous au routeur via une méthode **A** ou **B**.

A Wi-Fi: Connectez votre appareil au Wi-Fi du routeur. (Le nom / SSID du réseau par défaut et le mot de passe sont imprimés en bas du routeur.)

Tournez la page pour continuer...

Español

1 Conecte el adaptador de alimentación al enrutador y espere a que la luz del indicador del sistema Power se encienda.

2 Conecte el adaptador de alimentación al enrutador y presione el botón de encendido. Espere a que el sistema LED se encienda de manera estable.

3 Cuando el LED es sólido, el enrutador está conectado a la red celular. Si el LED está apagado, continúe configurando el enrutador.

4 Conéctese al enrutador a través del método **A** o **B**.

A Wi-Fi: Conecte su dispositivo al Wi-Fi del enrutador. (El nombre de red predeterminado/SSID y la contraseña se imprimen en la parte inferior del enrutador).

Voltee la página para continuar...

Italiano

1 Installare le antenne se ci sono antenne staccabili. Inserisci la scheda SIM nella slot SIM fino a sentire un suono di clic.

2 Collegare l'adattatore di alimentazione al router e premere il pulsante di accensione. Attendere che il sistema ha portato a diventare solido.

3 Quando il LED è solido, il router è collegato alla rete cellulare. Se il LED è spento, continua a configurare il router.

4 Collegare al router tramite il metodo **A** o **B**.

A Wi-Fi: Collega il tuo dispositivo al Wi-Fi del router. (Il nome di rete predefinito/SSID e la password sono stampati nella parte inferiore del router.)

Gira la pagina per continuare...

Български

1 Инсталирайте антените, ако има подвижни антени. Поставете вашата SIM карта в слота за SIM, докато не чуете щракване на звук.

2 Свържете адаптера за захранване към рутера и натиснете бутона за захранване. Изчакайте системата да се включи в твърдо вещество.

3 Когато светодиодът е твърд, рутерът е свързан към клетъчната мрежа. Ако светодиодът е изключен, моля, продължете да конфигурирате рутера.

4 Свържете се с маршрутизатора чрез метод **A** или **B**.

A Wi-Fi: Свържете устройството си към Wi-Fi на рутера. (Името/SSID на мрежата по подразбиране се отпечатват в долната част на рутера.)

(Обърнете страницата, за да продължите...)

Čeština

1 Nainstalujte antény, pokud existují odnímatelné antény. Vložte svou SIM kartu do slotu SIM, dokud neslyšíte zvuk kliknutí.

2 Připojte napájecí adaptér k routeru a stiskněte tlačítko napájení. Počkejte, až systém vedl, aby se zapnul.

3 Když je LED pevná, směrovač je připojen k buněčné síti. Pokud je LED OFF, pokračujte v konfiguraci routeru.

4 Připojte se k routeru metodou **A** nebo **B**.

A Wi-Fi: Připojte zařízení k Wi-Fi routeru. (Výchozí název sítě/SSID a heslo jsou vytištěny na spodní části routeru.)

Přejděte na další stránku a pokračujte...

Dansk

1 Installer antennerne, hvis der er aftagelige antenner. Indsæt dit SIM -kort i SIM -slottet, indtil du hører en kliklyd.

2 Tilslut strømadapteren til routeren, og tryk på tænd / sluk -knappen. Vent på, at systemet første til at tænde.

3 Når LED er solid på, er routeren tilsluttet det cellulære netværk. Hvis LED er slukket, skal du fortsætte med at konfigurere routeren.

4 Opret forbindelse til routeren via **A-** eller **B** -metoden.

A Wi-Fi: Tilslut din enhed til routerens Wi-Fi. (Standardnetværksnavnet/SSID og adgangskode udskrives på bunden af routeren.)

Blad om for at fortsætte...

Ελληνικά

1 Τοποθετήστε τις κεραίες εάν υπάρχουν αποσπώμενες κεραίες. Εισαγάγετε την κάρτα SIM στην υποδοχή SIM μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κλικ.

2 Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας στον δρομολογητή και πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας. Περιμένετε το σύστημα να ενεργοποιηθεί σταθερά.

3 Όταν το LED είναι σταθερό, ο δρομολογητής συνδέεται με το κυψελοειδές δίκτυο. Εάν η LED είναι απενεργοποιημένη, συνεχίστε να διαμορφώνετε τον δρομολογητή.

4 Συνδεθείτε στον δρομολογητή μέσω της μεθόδου **A** ή **B**.

A Wi-Fi: Συνδέστε τη συσκευή σας στο Wi-Fi του δρομολογητή. (Το προεπιλεγμένο όνομα δικτύου/SSID και ο κωδικός πρόσβασης εκτυπώνονται στο κάτω μέρος του δρομολογητή.)

Αναστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Eesti

1 Paigaldage antennid, kui on olemas eemaldatavad antennid. Sisestage SIM -kaart SIM -pesasse, kuni kuulete klõpsamist.

2 Ühendage toiteadapter ruuteriga ja vajutage toitenuppu. Oodake, kuni süsteem viis kindlalt sisse.

3 Kui LED on kindel, on ruuter ühendatud mobiilsidevõrguga. Kui LED on välja lülitatud, jätkake ruuteri konfigureerimist.

4 Ühendage ruuteriga **A** või **B** meetodil.

A Wi-Fi: Ühendage oma seade ruuteri WiFi-ga. (Vaikevõrgu nimi/SSID ja parool on trükitud ruuteri allosas.)

Lehe pööramiseks jätkake ...

Suomi

1 Asenna irrotettavat antennit, mikäli ne kuuluvat pakettiin. Aseta SIM-kortti paikalleen, kunnes kuulet napsahduksen.

2 Kytke virtalähde reitittimeen ja paina virtapainiketta. Odota, että LED-valo palaa kiinteästi.

3 Kun LED on kiinteä, reititin on ytketty matkapuhelin-verkkoon. Jos LED on pois päältä, jatka reitittimen määrittämistä.

4 Yhdistä reitittimeen **A-** tai **B** -menetelmällä.

A Wi-Fi: Kytke laite reitittimen Wi-Fi. (Oletusverkon nimi/SSID ja salasana löytyy reitittimen pohjasta.)

Käännä sivu jatkaaksesi...

Hrvatski

1 Ugradite antene ako postoje odvojive antene. Umetnite SIM karticu u SIM utor dok ne čujete zvuk klika.

2 Spojite adapter za napajanje na usmjerivač i pritisnite gumb za uključivanje. Pričekajte da se sustav vodio da se uključi.

3 Kad je LED čvrst, usmjerivač je povezan s mobilnom mrežom. Ako je LED isključen, nastavite konfigurirati usmjerivač.

4 Spojite se na usmjerivač pomoću **A** ili **B** metode.

A Wi-Fi: Spojite svoj uređaj na Wi-Fi usmjerivač. (Zadano ime mreže/SSID i lozinka ispisuju se na dnu usmjerivača.)

Okrenite stranicu da biste nastavili...

Magyar

1 Szerelje be az antennákat, ha leszerelhető antennák vannak. Helyezze be a SIM -kártyáját a SIM -nyílásba, amíg nem hallja a kattintó hangot.

2 Csatlakoztassa a tápegység adaptert az útválasztóhoz, és nyomja meg a bekapcsoló gombot. Várja meg, amíg a rendszer vezetése szilárdan bekapcsol.

3 Amikor a LED szilárd be van kapcsolva, az útválasztó csatlakozik a mobilhálózathoz. Ha a LED ki van kapcsolva, kérjük, folytassa az útválasztó konfigurálását.

4 Csatlakozzon az útválasztóhoz **A** vagy **B** módszerrel.

A Wi-Fi: Csatlakoztassa készülékét az útválasztó Wi-Fi-hez. (Az alapértelmezett hálózati neve/SSID és jelszó az útválasztó aljára van nyomtatva.)

Fordítsa meg a lapot a folytatáshoz...

Қазақша

1 Алынбалы антенналар болса, антенналарды орнатыңыз. SIM картаңызды SIM ұясына бір рет басқан дыбысты естігенше салыңыз.

2 Қуат адаптерін маршрутизаторға жалғап, қуат түймесін басыңыз. Жүйенің дұрыс бұрылуын күтіңіз

3 ЖШД қатты болған кезде, маршрутизатор ұялы желіге қосылған. Егер жарық диоды өшірулі болса, маршрутизаторды конфигурациялауды жалғастырыңыз.

4 Маршрутизаторға **A** немесе **B** әдісі арқылы қосылыңыз.

A Wi-Fi: Құрылғыны маршрутизатордың Wi-Fi-ға қосыңыз. (Әдепкі желі атауы / SSID және пароль маршрутизатордың түбіне басып шығарылған.)

Жалғастыру үшін бетті айналдырыңыз...

Lietuvių kalba

1 Įdiekite antenas, jei yra nuimamų antenų. Įdėkite SIM kortelę į SIM lizdą, kol išgirsite paspaudimo garsą.

2 Prijunkite maitinimo adapterį prie maršrutizatoriaus ir paspauskite maitinimo mygtuką. Palaukite, kol sistema įjunge tvirtą.

3 Kai šviesos diodas yra tvirtas, maršrutizatorius yra prijungtas prie korinio tinklo. Jei šviesos diodas išjungtas, toliau konfigūruokite maršrutizatorių.

4 Prisijunkite prie maršrutizatoriaus **A** arba **B** metodu.

A Wi-Fi: Prijunkite savo įrenginį prie maršrutizatoriaus „Wi-Fi". (Numatytasis tinklo pavadinimas/SSID ir slaptažodis atspausdinami maršrutizatoriaus apačioje.)

Puslapį apverkite, norėdami tęsti...

Latviski

1 Instalējiet antenas, ja ir noņemamas antenas. Ievietojiet SIM karti SIM slotā, līdz dzirdat noklikšķināšanas skaņu.

2 Pievienojiet strāvas adapteri maršrutētājam un nospiediet barošanas pogu. Pagaidiet, kamēr sistēma lika iesēgt stabilu.

3 Kad gaismas diode ir cieta, maršrutētājs ir savienots ar mobilo tīklu. Ja gaismas diode ir izslēgta, lūdzu, turpiniet konfigurēt maršrutētāju.

4 Pievienojiet maršrutētāju, izmantojot **A** vai **B** metodi.

A Wi-Fi: Pievienojiet ierīci maršrutētāja Wi-Fi. (Noklusējuma tīkla nosaukums/SSID un parole ir drukāti maršrutētāja apakšā.)

Pārvērtiet lapu, lai turpinātu...

Nederlands

1 Installeer de antennes als er afneembare antennes zijn. Plaats uw simkaart in de SIM -slot totdat u een klikgeluid hoort.

2 Sluit de stroomadapter aan op de router en druk op de aan / uit -knop. Wacht tot het systeem heeft geleid om vast te zetten.

3 Wanneer de LED solide is, is de router verbonden met het mobiele netwerk. Als de LED is uitgeschakeld, blijf dan de router configureren.

4 Maak verbinding met de router via **A** of **B** -methode.

A Wi-Fi: Sluit uw apparaat aan op de wifi van de router. (De standaard netwerknaam/SSID en het wachtwoord worden onderaan de router afgedrukt.)

Sla de pagina om om door te gaan...

Norsk

1 Installer antennene hvis det er avtakbare antenner. Sett inn SIM -kortet ditt i SIM -sporet til du hører en klikkelyd.

2 Koble strømadapteren til ruteren og trykk på strømknappen. Vent til systemet første til å slå fast på.

3 Når LED er solid på, er ruteren koblet til det cellulære nettverket. Hvis LED er av, fortsett å konfigurere ruteren.

4 Koble til ruteren via **A** eller **B** -metoden.

A Wi-Fi: Koble enheten til ruterens Wi-Fi. (Standard nettverksnavn/SSID og passord skrives ut på bunnen av ruteren.)

Snu siden for å fortsette...

Polski

1 Zainstaluj anteny, jeśli istnieją anteny odłączane. Włóż kartę SIM do gniazda SIM, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia.

2 Podłącz adapter zasilania do routera i naciśnij przycisk zasilania. Poczekaj, aż system doprowadzi do solidnego.

3 Gdy dioda LED jest solidna, router jest podłączony do sieci komórkowej. Jeśli dioda LED jest wyłączona, kontynuuj konfigurację routera.

4 Połącz się z routerem metodą **A** lub **B**.

A Wi-Fi: Podłącz urządzenie do Wi-Fi routera. (Domyślna nazwa sieci/SSID i hasło są wydrukowane na dole routera.)

Odwróć stronę, aby kontynuować...

Português

1 Instale as antenas se houver antenas destacáveis. Insira seu cartão SIM na bandeja SIM até ouvir um som de clique.

2 Conecte o adaptador de energia ao roteador e pressione o botão liga / desliga. Aguarde o sistema voltar a acender.

3 Quando o LED está sólido, o roteador está conectado à rede celular. Se o LED estiver desligado, continue configurando o roteador.

4 Conecte -se ao roteador via método **A** ou **B**.

A Wi-Fi: Conecte seu dispositivo ao Wi-Fi do roteador. (O nome da rede padrão/SSID e a senha são impressos na parte inferior do roteador.)

Vire a página para continuar...

Română

1 Instalați antenele dacă există antene detașabile. Introduceți cartela SIM în slotul SIM până când auziți un sunet de clic.

2 Conectați adaptorul de alimentare la router și apăsați butonul de alimentare. Așteptați ca sistemul să conducă să pornească solid.

3 Când LED -ul este solid, routerul este conectat la rețeaua celulară. Dacă LED -ul este oprit, vă rugăm să continuați să configurați routerul.

4 Conectați -vă la router prin metoda **A** sau **B**.

A Wi-Fi: Conectați dispozitivul la Wi-Fi-ul routerului. (Numele de rețea implicit/SSID și parola sunt tipărite în partea de jos a routerului.)

Răsuciți pagina pentru a continua...

Русский

1 Установите антенны, если есть съемные антенны. Вставьте свою SIM -карту в слот SIM.

2 Подключите адаптер питания к маршрутизатору и нажмите кнопку питания. Подождите, пока система привела.

3 Когда светодиод твердый, маршрутизатор подключен к сотовой сети. Если светодиод выключен, пожалуйста, продолжайте настроить маршрутизатор.

4 Подключитесь к маршрутизатору с помощью метода **A** или **B**.

A Wi-Fi: Подключите свое устройство к Wi-Fi маршрутизатора. (Имя сети по умолчанию/SSID и пароль напечатаны в нижней части маршрутизатора.)

Переверните страницу, чтобы продолжить ...

Slovenčina

1 Nainštalujte antény, ak sú odnímateľné antény. Vložte svoju kartu SIM do slotu SIM, až kým nebudete počuť kliknutie zvuk.

2 Pripojte napájací adaptér k smerovači a stlačte tlačidlo napájania. Počkajte, kým systém LED sa zapne pevne.

3 Keď je LED solídna, smerovač je pripojený k bunkovej sieti. Ak je LED vypnutá, pokračujte v konfigurácii smerovača.

4 Pripojte sa k smerovači metódou **A** alebo **B**.

A Wi-Fi: Pripojte svoje zariadenie k Wi-Fi smerovača. (Predvolený názov siete/SSID a heslo sú vytlačené v dolnej časti smerovača.)

Otočte stránku a pokračujte ...

Slovenščina

1 Namestite antene, če obstajajo snemljive antene. Vstavite svojo kartico SIM v režo SIM, dokler ne slišite kliknjega zvoka.

2 Priključite napajalni adapter z usmerjevalnikom in pritisnite gumb za vklop. Počakajte, da se je sistem vklopil vklopljen.

3 Ko je LED vklopljena, je usmerjevalnik povezan s celično omrežje. Če je LED izklopljena, nadaljujte s konfiguracijo usmerjevalnika.

4 Povežite se z usmerjevalnikom po metodi **A** ali **B**.

A Wi-Fi: Priključite svojo napravo z Wi-Fi usmerjevalnikom. (Privzeto ime omrežja/SSID in geslo sta natisnjena na dnu usmerjevalnika.)

Obrnite stran, da nadaljujete ...

Srpski

1 Инсталирајте антене ако постоје одвојиве антене. Уметните СИМ картицу у СИМ утор док не чујете звук клика.

2 Повежите адаптер за напајање на рутер и притисните дугме за напајање. Сачекајте да систем наведен да постане чврста супстанца.

3 Када је LED чврст, усмеривач је повезан са ћелијском мрежом. Ако је LED искључен, наставите да конфигуришете рутер.

4 Повежите се на рутер путем методе **А** или **Б**.

A Wi-Fi: Повежите свој уређај са Ви-Фи-ом рутера. (Подразумевана мрежа / ССИД и лозинка се штампају на дну рутера.)

Прекрените страницу да бисте наставили ...

Svenska

1 Installera antennerna om det finns avtagbara antenner. Sätt in ditt SIM -kort i simplatsen tills du hör ett klickande ljud.

2 Anslut strömadaptern till routern och tryck på strömbrytaren. Vänta på att systemet ledde till att slå fast.

3 När LED är solid på är routern ansluten till mobilnätet. Om LED är av, fortsätt att konfigurera routern.

4 Anslut till routern via **A** eller **B** -metoden.

A Wi-Fi: Anslut din enhet till routerns Wi-Fi. (Standardnätverksnamnet/SSID och lösenord skrivs ut på routerns botten.)

Vänd sidan för att fortsätta...

Türkçe

1 Çıkarılabilir antenler varsa antenleri takın. Bir tıklama sesi duyana kadar SIM kartınızı SIM yuvasına yerleştirin.

2 Güç adaptörünü yönlendiriciye bağlayın ve güç düğmesine basın. Sistemin katı açılmasını bekleyin.

3 LED katı olduğunda, yönlendirici hücresel ağa bağlanır. LED kapalıysa, lütfen yönlendiriciyi yapılandırmaya devam edin.

4 A veya **B** yöntemi aracılığıyla yönlendiriciye bağlanın.

A Wi-Fi: Cihazınızı yönlendiricinin Wi-Fi'sine bağlayın. (Varsayılan ağ adı/SSID ve şifre yönlendiricinin altına yazdırılır.)

Devam etmek için sayfayı çevirin ...

Українська

1 Встановіть антени, якщо є знімні антени. Вставте свою SIM -карту в SIM -слот, поки не почуєте звук клацання.

2 Підключіть адаптер живлення до маршрутизатора і натисніть кнопку живлення. Зачекайте, поки система призвела до уваги.

3 Коли світлодіод увімкнено, маршрутизатор підключений до стільникової мережі. Якщо світлодіод вимкнено, будь ласка, продовжуйте налаштувати маршрутизатор.

4 Підключіться до маршрутизатора методом **A** або **B**.

A Wi-Fi: Підключіть свій пристрій до Wi-Fi маршрутизатора. (Назва мережі за замовчуванням/SSID та пароль надруковані внизу маршрутизатора.)

Переверніть сторінку, щоб продовжити ...

اللغة العربية

1 قم بتثبيت الهوائيات إذا كانت هناك هوائيات قابلة للفصل. أدخل بطاقة SIM الخاصة بك في فتحة SIM حتى تسمع صوت النقر.

2 قم بتوصيل محول الطاقة بجهاز التوجيه واضغط على زر الطاقة. انتظر النظام أدى إلى تشغيل الصلبة.

3 عندما يكون LED صلبًا ، يتم توصيل جهاز التوجيه بالشبكة الخلوية. إذا تم إيقاف تشغيل LED ، فيرجى الاستمرار في تكوين جهاز التوجيه.

4 الاتصال بجهاز التوجيه عبر طريقة **A** أو **B**.

A قم بتوصيل جهازك بجهاز Wi-Fi الخاص بالموجه. (تتم طباعة اسم الشبكة الافتراضي/SSID وكلمة المرور في أسفل جهاز التوجيه.)

اقلب الصفحة للمتابعة ...

日本語

1 取り外し可能なアンテナがある場合は、アンテナを取り付けます。クリック音が聞こえるまでSIMカードをSIMスロットに挿入します。

2 電源アダプターをルーターに接続し、電源ボタンを押します。システムがしっかりとオンになっているのを待ちます。

3 LEDが固体の場合、ルーターはセルラーネットワークに接続されます。LEDがオフの場合は、ルーターの構成を続けてください。

4 **A**または**B**メソッドを介してルーターを接続します。

A Wi-Fi : デバイスをルーターのWi-Fiに接続します。（デフォルトのネットワーク名/SSIDとパスワードは、ルーターの下部に印刷されています。）

続きを読むにはページをめくってください...

한국어

1 분리 가능한 안테나가있는 경우 안테나를 설치하십시오. 클릭 소리가 들릴 때까지 SIM 카드를 SIM 슬롯에 삽입하십시오.

2 전원 어댑터를 라우터에 연결하고 전원 버튼을 누릅니다. 시스템이 단단하게 켜질 때까지 기다리십시오.

3 LED가 단단 해지면 라우터는 셀룰러 네트워크에 연결됩니다. LED가 꺼져 있으면 라우터를 계속 구성하십시오.

4 **A** 또는 **B** 메소드를 통해 라우터에 연결하십시오.

A Wi-Fi : 장치를 라우터의 Wi-Fi에 연결하십시오. (기본 네트워크 이름/SSID 및 비밀번호는 라우터 하단에 인쇄됩니다.)

계속해서 페이지를 뒤집어 ...

Indonesia

1 Pasang antena jika ada antena yang dapat dilepas. Masukkan kartu SIM Anda ke dalam slot SIM sampai Anda mendengar suara mengklik.

2 Hubungkan adaptor daya ke router dan tekan tombol daya. Tunggu sistem menyebabkan menyala solid.

3 Ketika LED menyala, router terhubung ke jaringan seluler. Jika LED dimatikan, silakan lanjutkan untuk mengkonfigurasi router.

4 Hubungkan ke router melalui metode **A** atau **B**.

A Wi-Fi: Hubungkan perangkat Anda ke Wi-Fi router. (Nama jaringan default/SSID dan kata sandi dicetak di bagian bawah router.)

Balik halaman untuk melanjutkan ...

ภาษาไทย

1 ติดตั้งเสาอากาศหากมีเสาอากาศที่ถอดออกได้. ใส่ซิมการ์ดของคุณลงในสล็อตซิมจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงคลิก.

2 เชื่อมต่ออะแดปเตอร์พลังงานเข้ากับเราเตอร์และกดปุ่มเปิดปิด รอระบบที่นำไปสู่การเปิดที่มั่นคง.

3 เมื่อ LED เป็นของแข็งเปิดเราเตอร์จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือ หาก LED ปิดอยู่โปรดกำหนดค่าเราเตอร์ต่อไป

4 เชื่อมต่อกับเราเตอร์ผ่านวิธี **A** หรือ **B**.

A Wi-Fi: เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ Wi-Fi ของเราเตอร์ (ชื่อเครือข่ายเริ่มต้น/SSID และรหัสผ่านถูกพิมพ์ที่ด้านล่างของเราเตอร์)

พลิกหน้าเพื่อดำเนินการต่อ ...

Tiếng Việt

1 Cài đặt ăng -ten nếu có ăng -ten có thể tháo rời. Chèn thẻ SIM của bạn vào khe SIM cho đến khi bạn nghe thấy âm thanh nhấp chuột.

2 Kết nối bộ điều hợp nguồn với bộ định tuyến và nhấn nút nguồn. Chờ hệ thống đã dẫn đến vững chắc.

3 Khi đèn LED được bật, bộ định tuyến được kết nối với mạng di động. Nếu đèn LED tắt, vui lòng tiếp tục định cấu hình bộ định tuyến.

4 Kết nối với bộ định tuyến thông qua phương thức **A** hoặc **B**.

A Wi-Fi: Kết nối thiết bị của bạn với bộ định tuyến Wi-Fi. (Tên mạng mặc định/SSID và Mật khẩu được in ở dưới cùng của bộ định tuyến.)

Lật trang để tiếp tục ...

中文 (繁體字)

1 如果有可拆卸的天線，安裝天線。將SIM卡插入SIM卡插槽中，直到您聽到點擊聲音。

2 將電源適配器連接到路由器，然後按電源按鈕。等待系統LED燈轉爲常亮。

3 當LED常亮時，路由器已連接到蜂窩網絡。如果LED熄滅，請繼續設定路由器。

4 通過 **A** 或 **B** 方法連接到路由器。

A Wi-Fi：將設備連接到路由器的Wi-Fi。（默認網絡名稱/SSID和密碼在路由器的底部可見。）

翻轉頁面繼續...



5



6



7



English

B Wired: Turn off the Wi-Fi on your device and connect it to the router's LAN port via an Ethernet cable.

5 Open a browser and follow the pictures to set up the router.

6 Input your PIN if this window show up (or contact your carrier for help).

7 Follow the pictures to configure the router.

Enjoy the internet.

	4G/5G Model		4G Model	5G Model
	Off		Off	
	Flash		Flash	
	Solid		Solid	
	Off		Off	
	Red		Red	
	Purple	2G/3G	Purple	2G/3G/4G
	Blue	4G/WAN	Blue	5G/WAN

Deutsch

B verkabelt: Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Gerät aus und schließen Sie es über ein Ethernet-Kabel an den LAN-Anschluss des Routers an.

5 Öffnen Sie einen Browser und folgen Sie den Bildern, um den Router zu konfigurieren.

6 Geben Sie Ihre PIN ein, wenn dieses Fenster angezeigt wird (oder wenden Sie sich an Ihren Träger, um Hilfe zu erhalten).

7 Befolgen Sie die Bilder, um den Router zu konfigurieren.

Genießen Sie das Internet.

	4G/5G -Modell		4G -Modell	5G -Modell
	Aus		Aus	
	Flackern		Flackern	
	Durchgängig ein		Durchgängig ein	
	Aus		Aus	
	Rot		Rot	
	Lila	2G/3G	Lila	2G/3G/4G
	Blau	4G/WAN	Blau	5G/WAN

Français

B Câblé: Éteignez le Wi-Fi sur votre appareil et connectez-le au port LAN du routeur via un câble Ethernet.

5 Ouvrez un navigateur et suivez les images pour configurer le routeur.

6 Entrez votre broche si cette fenêtre s'affiche (ou contactez votre opérateur pour obtenir de l'aide).

7 Suivez les images pour configurer le routeur.

Profitez d'Internet.

	Modèle 4G/5G		Modèle 4G	Modèle 5G
	Désactivé		Désactivé	
	Vacillant		Vacillant	
	Solide allumé		Solide allumé	
	Désactivé		Désactivé	
	Rouge		Rouge	
	Violet	2G/3G	Violet	2G/3G/4G
	Bleu	4G/WAN	Bleu	5G/WAN

Español

B Wired: Apague el Wi-Fi en su dispositivo y conéctelo al puerto LAN del enrutador a través de un cable Ethernet.

5 Abra un navegador y siga las imágenes para configurar el enrutador.

6 Introduzca el "PIN" si es necesario (o comuníquese con su operador para obtener ayuda).

7 Siga las imágenes para configurar el enrutador.

Disfrute de Internet.

	Modelo 4G/5G		Modelo 4G	Modelo 5G
	Apagado		Apagado	
	Parpadeando		Parpadeando	
	Sólido encendido		Sólido encendido	
	Apagado		Apagado	
	Rojo		Rojo	
	Púrpura	2G/3G	Púrpura	2G/3G/4G
	Azul	4G/WAN	Azul	5G/WAN

Italiano

B Cablato: Spegnere il Wi-Fi sul dispositivo e collegarlo alla porta LAN del router tramite un cavo Ethernet.

5 Apri un browser e segui le immagini per configurare il router.

6 Inserisci il pin se questa finestra viene visualizzata (o contatta il tuo corriere per aiuto).

7 Segui le immagini per configurare il router.

Goditi Internet.

	Modello 4G/5G		Modello 4G	Modello 5G
	Spento		Spento	
	Tremolante		Tremolante	
	Solido acceso		Solido acceso	
	Spento		Spento	
	Rosso		Rosso	
	Viola	2G/3G	Viola	2G/3G/4G
	Blu	4G/WAN	Blu	5G/WAN

Български

B Кабелен: Изключете Wi-Fi на устройството си и го свържете към порта на LAN на рутера чрез Ethernet кабел.

5 Отворете браузър и следвайте снимките, за да конфигурирате рутера.

6 Въведете своя ПИН, ако този прозорец се покаже (или се свържете с вашия оператор за помощ).

7 Следвайте снимките, за да конфигурирате рутера.

Насладете се на интернет.

	4G/5G Модел		4G Модел	5G Модел
	Изключване		Изключване	
	Трептене		Трептене	
	Твърдо включен		Твърдо включен	
	Изключване		Изключване	
	червен		червен	
	Лилаво	2G/3G	Лилаво	2G/3G/4G
	Син	4G/WAN	Син	5G/WAN

Čeština

B Kabelové: Vypněte Wi-Fi na zařízení a připojte jej k portu LAN routeru pomocí ethernetového kabelu.

5 Otevřete prohlížeč a postupujte podle obrázků a nakonfigurujte router.

6 V případě potřeby zadejte „pin" (nebo kontaktujte svého poskytovatele internetové služby).

7 Sledujte obrázky a nakonfigurujte router.

Užijte si internet.

	Model 4G/5G		4G Model	5G Model
	Vypnuto		Vypnuto	
	Blikající		Blikající	
	Solid on		Solid on	
	Vypnuto		Vypnuto	
	Červené		Červené	
	Nachový	2G/3G	Nachový	2G/3G/4G
	Modrý	4G/WAN	Modrý	5G/WAN

Dansk

B kablet: Sluk for Wi-Fi på din enhed, og tilslut den til routerens LAN-port via et Ethernet-kabel.

5 Åbn en browser, og følg billederne for at konfigurere routeren.

6 Indtast din PIN, hvis dette vindue vises (eller kontakt din udbyder for hjælp).

7 Følg billederne for at konfigurere routeren.

Nyd internettet.

	4G/5G -Model		4G Model	5G Model
	Af		Af	
	Blinkende		Blinkende	
	Vankka päällä		Vankka päällä	
	Af		Af	
	Rød		Rød	
	Lilla	2G/3G	Lilla	2G/3G/4G
	Blå	4G/WAN	Blå	5G/WAN

Ελληνικά

B Ενσύρματο: Απενεργοποιήστε το Wi-Fi στη συσκευή σας και συνδέστε την στη θύρα LAN του δρομολογητή μέσω καλωδίου Ethernet.

5 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και ακολουθήστε τις εικόνες για να διαμορφώσετε τον δρομολογητή.

6 Εισαγάγετε το PIN σας εάν εμφανιστεί αυτό το παράθυρο (ή επικοινωνήστε με τον μεταφορέα σας για βοήθεια).

7 Ακολουθήστε τις εικόνες για να διαμορφώσετε τον δρομολογητή.

Απολαύστε το Διαδίκτυο.

	Μοντέλο 4G/5G		Μοντέλο 4G	Μοντέλο 5G
	Μακρά από		Μακρά από	
	Τρεμοπαίων		Τρεμοπαίων	
	Συνεχόμενος		Συνεχόμενος	
	Μακρά από		Μακρά από	
	το κόκκινο		το κόκκινο	
	Μωβ	2G/3G	Μωβ	2G/3G/4G
	Μπλε	4G/WAN	Μπλε	5G/WAN

Eesti

B Juhtmega: Lülitage oma seadme WiFi välja ja ühendage see Ethernetiga kaabli kaudu ruuteri LAN-pordiga.

5 Avage brauser ja järgige pilte, et ruuteri konfigureerimiseks.

6 Sisestage oma tihvt, kui see aken kuvatakse (või pöörduge abi saamiseks oma operaatori poole).

7 Ruuteri konfigureerimiseks järgige pilte.

Nautige Internetti.

	4G/5G mudel		4G mudel	5G mudel
	Väljas		Väljas	
	Virvendav		Virvendav	
	Tugev sisse		Tugev sisse	
	Väljas		Väljas	
	Punane		Punane	
	Lilla	2G/3G	Lilla	2G/3G/4G
	Sinine	4G/WAN	Sinine	5G/WAN

Suomi

B Langallinen: Sammuta laitteen Wi-Fi ja kytke se reitittimen LAN-porttiin Ethernet-kaapelin avulla.

5 Avaa selain ja seuraa kuvia määrittääksesi reitittimen.

6 Anna PIN-koodisi, jos tämä ikkuna tulee näkyviin (tai ota yhteyttä palveluntarjoajaasi avun saamiseksi).

7 Määritä reititin seuraamalla oheisia kuvia.

Nauti internetistä

	4G/5G -malli		4G -malli	5G -malli
	Vinossa		Vinossa	
	Välkkyminen		Välkkyminen	
	Solid på		Solid på	
	Vinossa		Vinossa	
	Punainen		Punainen	
	Violetti	2G/3G	Violetti	2G/3G/4G
	Sininen	4G/WAN	Sininen	5G/WAN

Hrvatski

B Ožičen: Isključite Wi-Fi na svom uređaju i spojite ga s LAN priključkom usmjerivača putem Ethernet kabela.

5 Otvorite preglednik i slijedite slike kako biste konfigurirali usmjerivač.

6 Unesite svoj PIN ako se pojavi ovaj prozor (ili kontaktirajte svog nosača za pomoć).

7 Slijedite slike da biste konfigurirali usmjerivač.

Uživajte u Internetu.

	4G/5G model		4G model	5G model
	Izvan		Izvan	
	Treperenje		Treperenje	
	Čvrsto uključeno		Čvrsto uključeno	
	Izvan		Izvan	
	Crvena		Crvena	
	Ljubičasta	2G/3G	Ljubičasta	2G/3G/4G
	Plavi	4G/WAN	Plavi	5G/WAN

Magyar

B Vezetékes: Kapcsolja ki a készülék Wi-Fi-jét, és csatlakoztassa azt az útválasztó LAN-portjához Ethernet kábel segítségével.

5 Nyissa meg a böngészőt, és kövesse a képeket az útválasztó konfigurálásához.

6 Adja meg a PIN-kódot, ha ez az üzenet jelenik meg (vagy vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával segítségnyújtás céljából)!

7 Kövesse a képeket az útválasztó konfigurálásához.

Most már használhatja az internetet.

	4G/5G modell		4G modell	5G modell
	Ki		Ki	
	Pislákoló		Pislákoló	
	Szilárd bekapcsolva		Szilárd bekapcsolva	
	Ki		Ki	
	Piros		Piros	
	Lila	2G/3G	Lila	2G/3G/4G
	Kék	4G/WAN	Kék	5G/WAN

Қазақша

B Сымды: Құрылғыдағы Wi-Fi-ды өшіріп, маршрутизатордың LAN портына Ethernet кабелі арқылы өшіріңіз.

5 Браузерді ашып, маршрутизаторды конфигурациялау үшін суреттерді орындаңыз.

6 PIN кодын енгізіңіз, егер бұл терезе көрсетілсе (немесе көмек үшін тасымалдаушыға хабарласыңыз).

7 Маршрутизаторды конфигурациялау үшін суреттерді орындаңыз.

Интернеттен ләззат алыңыз.

	4G/5G моделі		4G моделі	5G моделі
	Ажыратылған		Ажыратылған	
	Жаю		Жаю	
	Толығымен қосылған		Толығымен қосылған	
	Ажыратылған		Ажыратылған	
	Қызыл		Қызыл	
	Күлгін	2G/3G	Күлгін	2G/3G/4G
	Көк	4G/WAN	Көк	5G/WAN

Lietuvių kalba

B Laidinis: Išjunkite savo įrenginio „Wi-Fi" ir prijunkite jį prie maršrutizatoriaus LAN prievado per eterneto kabelį.

5 Atidarykite naršyklę ir sekite paveikslėlius, kad sukonfigūruotumėte maršrutizatorių.

6 Įveskite savo kaištį, jei šis langas pasirodys (arba susisiekite su savo vežėju, kad gautumėte pagalbos).

7 Vykdykite paveikslėlius, kad sukonfigūruotumėte maršrutizatorių.

Mėgaukitės internetu.

	4G/5G modelis		4G modelis	5G modelis
	Išjungtas		Išjungtas	
	Mirgėjimas		Mirgėjimas	
	Stiprus įjungtas		Stiprus įjungtas	
	Išjungtas		Išjungtas	
	Raudonas		Raudonas	
	Violetinė	2G/3G	Violetinė	2G/3G/4G
	Mėlyna	4G/WAN	Mėlyna	5G/WAN

Latviski

B Vadu: Izslēdziet ierīces Wi-Fi un savienojiet to ar maršrutētāja LAN portu, izmantojot Ethernet kabeli.

5 Atveriet pārlūkprogrammu un sekojiet attēliem, lai konfigurētu maršrutētāju.

6 Ievadiet tapu, ja parādās šis logs (vai sazinieties ar savu pārvadātāju, lai saņemtu palīdzību).

7 Izpildiet attēlus, lai konfigurētu maršrutētāju.

Izbaudiet internetu.

	4G/5G modelis		4G modelis	5G modelis
	Ārpus		Ārpus	
	Mirgošana		Mirgošana	
	Stipri ieslēgts		Stipri ieslēgts	
	Ārpus		Ārpus	
	sarkans		sarkans	
	Violets	2G/3G	Violets	2G/3G/4G
	Zils	4G/WAN	Zils	5G/WAN

Nederlands

B Bedraad: Schakel de wifi uit op uw apparaat en sluit deze aan op de LAN-poort van de router via een Ethernet-kabel.

5 Open een browser en volg de afbeeldingen om de router te configureren.

6 Voer uw pin in als dit venster verschijnt (of neem contact op met uw drager voor hulp).

7 Volg de afbeeldingen om de router te configureren.

Geniet van internet.

	4G/5G -model		4G -model	5G -model
	Uit		Uit	
	Flikkering		Flikkering	
	Solide aan		Solide aan	
	Uit		Uit	
	Rood		Rood	
	Paars	2G/3G	Paars	2G/3G/4G
	Blauw	4G/WAN	Blauw	5G/WAN

Norsk

B Kablet: Slå av Wi-Fi på enheten din og koble den til ruterens LAN-port via en Ethernet-kabel.

5 Åpne en nettleser og følg bildene for å konfigurere ruteren.

6 Skriv inn PIN-koden din hvis dette vinduet vises (eller kontakte operatøren for hjelp).

7 Følg bildene for å konfigurere ruteren.

Nyt internettet.

	4G/5G -model		4G -model	5G -model
	Av		Av	
	Flimring		Flimring	
	Solid på		Solid på	
	Av		Av	
	rød		rød	
	Lilla	2G/3G	Lilla	2G/3G/4G
	Blå	4G/WAN	Blå	5G/WAN

Polski

B Wired: Wyłącz Wi-Fi na urządzeniu i podłącz go do portu LAN routera za pomocą kabla Ethernet.

5 Otwórz przeglądarkę i śledź zdjęcia, aby skonfigurować router.

6 Wprowadź swój pin, jeśli to okno się pojawi (lub skontaktuj się z przewoźnikiem w celu uzyskania pomocy).

7 Śledź zdjęcia, aby skonfigurować router.

Korzystaj z sieci.

	Model 4G/5G		Model 4G	Model 5G
	Wyłączony		Wyłączony	
	Migocący		Migocący	
	Stałe włączone		Stałe włączone	
	Wyłączony		Wyłączony	
	Czerwony		Czerwony	
	Fioletowy	2G/3G	Fioletowy	2G/3G/4G
	Niebieski	4G/WAN	Niebieski	5G/WAN

Português

B Wired: Desligue o Wi-Fi no seu dispositivo e conecte-o à porta LAN do roteador por meio de um cabo Ethernet.

5 Abra um navegador e siga as imagens para configurar o roteador.

6 Insira o seu PIN se esta janela aparecer (ou entre em contato com sua operadora para obter ajuda).

7 Siga as fotos para configurar o roteador.

Aproveite a internet.

	Modelo 4G/5G		Modelo 4G	Modelo 5G
	Desligado		Desligado	
	Tremeluzindo		Tremeluzindo	
	Sólido ligado		Sólido ligado	
	Desligado		Desligado	
	Vermelho		Vermelho	
	Roxo	2G/3G	Roxo	2G/3G/4G
	Azul	4G/WAN	Azul	5G/WAN

Română

B Wired: Opriți Wi-Fi-ul de pe dispozitivul dvs. și conectați-l la portul LAN al routerului printr-un cablu Ethernet.

5 Deschideți un browser și urmați imaginile pentru a configura routerul.

6 Introduceți PIN -ul dacă apare această fereastră (sau contactați transportatorul pentru ajutor).

7 Urmați imaginile pentru a configura routerul.

Bucurați -vă de internet.

	Model 4G/5G		Model 4G	Model 5G
	OFF		OFF	
	Pâlpâind		Pâlpâind	
	Solid pornit		Solid pornit	
	OFF		OFF	
	roșu		roșu	
	Violet	2G/3G	Violet	2G/3G/4G
	Albastru	4G/WAN	Albastru	5G/WAN

Русский

B Проводная: Выключите Wi-Fi на своем устройстве и подключите его к порту локальной сети маршрутизатора через кабель Ethernet.

5 Откройте браузер и следуйте изображениям, чтобы настроить маршрутизатор.

6 Введите свой PIN -код, если появится это окно (или свяжитесь с вашим оператором для помощи).

7 Следуйте изображениям, чтобы настроить маршрутизатор.

Наслаждайтесь интернетом.

	Модель 4 г/5 г		4G модель	5G модель
	Выключенный		Выключенный	
	Мерцание		Мерцание	
	Надежно включено		Надежно включено	
	Выключенный		Выключенный	
	Красный		Красный	
	Фиолетовый	2G/3G	Фиолетовый	2G/3G/4G
	Синий	4G/WAN	Синий	5G/WAN

Slovenčina

B Káblové: Vypnite Wi-Fi na svojom zariadení a pripojte ho k portu LAN smerovača cez ethernetový kábel.

5 Otvorte prehliadač a postupujte podľa obrázkov a nakonfigurujte smerovač.

6 Zadajte svoj PIN, ak sa toto okno zobrazí (alebo kontaktujte svojho operátora o pomoc).

7 Postupujte podľa obrázkov a nakonfigurujte smerovač.

Užite si internet.

	Model 4G/5G		4G model	5G model
	Vypnutý		Vypnutý	
	Blikanie		Blikanie	
	Solid on		Solid on	
	Vypnutý		Vypnutý	
	Červený		Červený	
	Fialová	2G/3G	Fialová	2G/3G/4G
	Modrá	4G/WAN	Modrá	5G/WAN

Slovenščina

B Ožičen: Izklopite Wi-Fi na svoji napravi in ga povežite z vhodom usmerjevalnika LAN prek Ethernet kabla.

5 Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

6 Vnesite svoj zatič, če se prikaže to okno (ali se za pomoč obrnite na svojega nosilca).

7 Sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Uživajte v internetu.

	4G/5G model		4G model	5G model
	OFF		OFF	
	Utripa		Utripa	
	Trdno vklopljeno		Trdno vklopljeno	
	OFF		OFF	
	rdeča		rdeča	
	Vijolična	2G/3G	Vijolična	2G/3G/4G
	Modro	4G/WAN	Modro	5G/WAN

Srpski

B Ожичен: Искључите Ви-Фи на свој уређај и повежите га на рутер ЛАН порт путем Етхернет кабла.

5 Отворите прегледач и следите слике да бисте конфигурисали рутер.

6 Унесите ПИН ако се овај прозор приказује (или се обратите свом превознику за помоћ).

7 Пратите слике да бисте конфигурисали рутер.

Уживајте у интернету.

	4Г / 5Г модел		4Г модел	5Г модел
	Ван		Ван	
	Треперење		Треперење	
	Солид он		Солид онт	
	Ван		Ван	
	Црвено		Црвено	
	Љубичаста	2G/3G	Љубичаста	2G/3G/4G
	Плави	4G/WAN	Плави	5G/WAN

Svenska

B Trådbunden: Stäng av Wi-Fi på enheten och anslut den till routerns LAN-port med en Ethernet-kabel.

5 Öppna en webbläsare och följ bilderna för att konfigurera routern.

6 Ange din stift om det här fönstret visas (eller kontakta din tjänsteleverantör för hjälp).

7 Följ bilderna för att konfigurera routern.

Njut av internet.

	4G/5G -modell		4G -modell	5G -modell
	Av		Av	
	Flimrande		Flimrande	
	Fast		Fast	
	Av		Av	
	Röd		Röd	
	Lila	2G/3G	Lila	2G/3G/4G
	Blå	4G/WAN	Blå	5G/WAN

Türkçe

B Kablolu: Cihazınızdaki Wi-Fi'yi kapatın ve bir Ethernet kablosu aracılığıyla yönlendiricinin LAN bağlantı noktasına bağlayın.

5 Bir tarayıcı açın ve yönlendiriciyi yapılandırmak için resimleri izleyin.

6 Bu pencere görünürse (veya yardım için operatörünüze başvurun) pininizi girin).

7 Yönlendiriciyi yapılandırmak için resimleri izleyin.

İnternetin tadını çıkarın.

	4G/5G modeli		4G Model	5G Model
	Kapalı		Kapalı	
	Titreme		Titreme	
	Duru açık		Duru açık	
	Kapalı		Kapalı	
	Kırmızı		Kırmızı	
	Mor	2G/3G	Mor	2G/3G/4G
	Mavi	4G/WAN	Mavi	5G/WAN

Україна

B Wired: Вимкніть Wi-Fi на своєму пристрої та підключіть його до порту локальної мережі маршрутизатора за допомогою кабелю Ethernet.

5 Відкрийте браузер і дотримуйтесь зображень, щоб налаштувати маршрутизатор.

6 Введіть PIN -код, якщо це вікно з'являється (або зверніться до свого перевізника для допомоги).

7 Слідкуйте за зображеннями, щоб налаштувати маршрутизатор.

Насолоджуйтесь Інтернетом.

	4G/5G Модель		4G модель	5G модель
	Не вистачати		Не вистачати	
	Мерехтіння		Мерехтіння	
	Твердо ввімкнено		Твердо ввімкнено	
	Не вистачати		Не вистачати	
	Червоний		Червоний	
	Фіолетовий	2G/3G	Фіолетовий	2G/3G/4G
	Блакитний	4G/WAN	Блакитний	5G/WAN

اللغة العربية

B سلكية: قم بإيقاف تشغيل Wi-Fi على جهازك وقم بتوصيله بمنفذ LAN الخاص بالموجه عبر كابل Ethernet.

5 افتح متصفحًا واتبع الصور لتكوين جهاز التوجيه.

6 أدخل رقم التعريف الشخصي الخاص بك إذا ظهرت هذه النافذة (أو اتصل بنقلك للحصول على المساعدة).

7 اتبع الصور لتكوين جهاز التوجيه.

استمتع بالإنترنت.

	5G نموذج	4G نموذج		5G/4G نموذج	
		عن			ذي
		الخفقان			يومض
		صلب تشغيل			لوحة تبديل
		عن			ذي
		أحمر			وردي
	2G/3G/4G	2G/3G			بنفسجي
	5G/WAN	4G/WAN			أزرق

日本語

B 有線：デバイスのWi-Fiをオフにし、イーサネットケーブルを介してルーターのLANポートに接続します。

5 ブラウザを開き、写真をフォローしてルーターを構成します。

6 このウィンドウが表示された場合は、ピンを入力します（または、キャリアにお問い合わせください）。

7 写真に従ってルーターを構成します。

インターネットをお楽しみください。

	4G/5Gモデル		4Gモデル	5Gモデル
	オフ		オフ	
	ちらつき		ちらつき	
	ソリッドオン		ソリッドオン	
	オフ		オフ	
	赤		赤	
	紫	2G/3G	紫	2G/3G/4G
	青	4G/WAN	青	5G/WAN

한국어

B 유선 : 장치의 Wi-Fi를 끄고 이더넷 케이블을 통해 라우터의 **LAN** 포트에 연결하십시오.

5 브라우저를 열고 그림을 따라 라우터를 구성하십시오.

6 이 창이 나타나면 핀을 입력하십시오 (또는 항공사에게 도움을 요청하십시오).

7 그림을 따라 라우터를 구성하십시오.

인터넷을 즐기십시오.

	4G/5G 모델		4G 모델	5G 모델
	끄다		끄다	
	깨질 것 같은		깨질 것 같은	
	솔리드 온		솔리드 온	
	끄다		끄다	
	빨간색		빨간색	
	보라	2G/3G	보라	2G/3G/4G
	파란색	4G/WAN	파란색	5G/WAN

Indonesia

B Kabel: Matikan Wi-Fi di perangkat Anda dan sambungkan ke port LAN router melalui kabel Ethernet.

5 Buka browser dan ikuti gambar untuk mengonfigurasi router.

6 Masukkan pin Anda jika jendela ini muncul (atau hubungi operator Anda untuk mendapatkan bantuan).

7 Ikuti gambar untuk mengonfigurasi router.

Nikmati internet.

	Model 4G/5G		Model 4G	Model 5G
	Mati		Mati	
	Kerlip		Kerlip	
	Padu di		Padu di	
	Mati		Mati	
	Merah		Merah	
	Ungu	2G/3G	Ungu	2G/3G/4G
	Biru	4G/WAN	Biru	5G/WAN

ภาษาไทย

B Wired: ปิด Wi-Fi บนอุปกรณ์ของคุณและเชื่อมต่อกับพอร์ต LAN ของเราเตอร์ผ่านสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต.

5 เปิดเบราว์เซอร์และติดตามรูปภาพเพื่อกำหนดค่าเราเตอร์.

6 ป้อน PIN ของคุณหากหน้าต่างนี้ปรากฏขึ้น (หรือติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ).

7 ติดตามรูปภาพเพื่อกำหนดค่าเราเตอร์.

เพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ต.

	รุ่น 4G/5G		รุ่น 4G	รุ่น 5G
	ปิด		ปิด	
	การกะพริบ		การกะพริบ	
	มั่นคงเปิด		มั่นคงเปิด	
	ปิด		ปิด	
	สีแดง		สีแดง	
	สีม่วง	2G/3G	สีม่วง	2G/3G/4G
	สีฟ้า	4G/WAN	สีฟ้า	5G/WAN

Tiếng Việt

B Có dây: Tắt Wi-Fi trên thiết bị của bạn và kết nối nó với cổng LAN của bộ định tuyến thông qua cáp Ethernet.

5 Mở trình duyệt và làm theo hình ảnh để định cấu hình bộ định tuyến.

6 Nhập mã PIN của bạn nếu cửa sổ này hiển thị (hoặc liên hệ với nhà cung cấp của bạn để được trợ giúp).

7 Theo dõi các hình ảnh để định cấu hình bộ định tuyến.

Thưởng thức Internet.

	Mô hình 4G/5G		Mô hình 4G	Mô hình 5G
	Tắt		Tắt	
	Nhấp nháy		Nhấp nháy	
	Đặc trên		Đặc trên	
	Tắt		Tắt	
	Màu đỏ		Màu đỏ	
	Màu tím	2G/3G	Màu tím	2G/3G/4G
	Màu xanh da trời	4G/WAN	Màu xanh da trời	5G/WAN

中文 (繁體字)

B 有線：關閉設備上的Wi-Fi，然後通過以太網電纜將其連接到路由器的LAN端口。

5 打開瀏覽器並按照圖片配置路由器。

6 如果出現該窗口，請輸入你的PIN碼（或聯繫您的電訊公司以尋求幫助）。

7 按照圖片配置路由器。

享受互聯網。

	4G/5G型號		4G型號	5G型號
	熄滅		熄滅	
	閃爍		閃爍	
	常亮		常亮	
	熄滅		熄滅	
	紅		紅	
	紫	2G/3G	紫	2G/3G/4G
	藍	4G/WAN	藍	5G/WAN